CLAVES PARA AMSTRAD CPC 464-664 y 6128

Sistema de base

Daniel Martin



CLAVES PARA AMSTRAD

CPC 464-664 y 6128

Sistema de base

OTRAS OBRAS DEL FONDO EDITORIAL DF

EDICIONES ELISA, S.A.

DICCIONARIO	DFI	BASIC.	por	D. A	. Lien.

EL DESCUBRIMIENTO DEL COMMODORE 64, por D.-I. David.

102 PROGRAMAS PARA ZX81 Y SPECTRUM, por I. Deconchat.

102 PROGRAMAS PARA COMMODORE 64, por J. Deconchat.

102 PROGRAMAS PARA APPLE II, por J. Deconchat.

102 PROGRAMAS PARA EXL 100, por J. Deconchat.

CLAVES PARA EL APPLE II, APPLE II PLUS Y APPLE IIe, por

N. Breaud-Pouliquen.

PASAPORTE PARA APPLESOFT, por C. Galais.

EL APPLE Y SUS FICHEROS, por J. Boisgontier.

CLAVES PARA EL ZX SPECTRUM, por J.-F. Séhan.

CLAVES PARA COMMODORE 64, por D.-J. David.

EL BASIC de la A a la Z, por J. Boisgontier.

ZX-SPECTRUM PARA TODOS, por Marcel Henrot y Jacques Boisgontier.

COMMODORE 64 PARA TODOS, por J. Boisgontier, S. Brebion v G. Foucault.

CP/M PALABRA POR PALABRA, por Yvon Dargery.

EL BASIC Y SUS FICHEROS, por **J. Boisgontier.**

Tomo 1: Métodos prácticos.

Tomo 2: Programas.

DICCIONARIO DEL IBM BASIC. Enciclopedia del lenguaje BASIC para IBM-PC, por **D. A. Lien.**

EXL 100 EN LA ESCUELA, por **D. Nielsen.**

CLAVES PARA AMSTRAD

CPC 464-664 y 6128

Sistema de base

por

Daniel Martin

Versión castellana de

Rafael Guimerà y Francisco Martín



Título original de la obra: CLEFS POUR AMSTRAD 1. Système de base.

© Editions du P.S.I. Paris.

© para la edición española: Ediciones Elisa, S.A.

Primera edición: noviembre 1986.

ISBN: 84-7622-021-9.

Depósito legal: B. 34.369-1986.

Printed in Spain

Impreso en España

GRAFFING, S.A. – Arquímedes, 18 - HOSPITALET DEL LLOBREGAT

Reservados todos los derechos. Este libro no puede ser reproducido en parte o totalmente, ni memorizado en sistemas de archivo, o transmitido en cualquier forma o medio, electrónico, mecánico, fotocopia o cualquier otro sin el previo y expreso permiso por escrito del editor.

PRESENTACIÓN

El presente libro constituye un auténtico repertorio del Amstrad. Desde la arquitectura interna al Basic, pasando por el lenguaje máquina, el conexionado, la estructura y la programación de los principales circuitos, el soft interno y los trucos, todo queda analizado al mismo tiempo que se ilustra con breves explicaciones y algunos ejemplos.

Tanto el programador-analista como el simple curioso de la informática encontrará en este libro toda la información necesaria para la correcta utilización de su Amstrad.

SUMARIO

PRESENTACIÓN	Páginas 5
CAPÍTULO I – ESQUEMA GENERAL Y ARQUITECTURA INTERNA	11
CAPÍTULO II – BASIC	13
Características generales	13
Instrucciones Basic	14
Funciones Basic	27
Palabras-clave y códigos asociados	33
Códigos ASCII y gráficos	35
Códigos y mensajes de error	45
Formato de almacenamiento de una línea Basic en memoria	48
CAPÍTULO III – LENGUAJE MÁQUINA	51
Organización interna del Z80	51
Registros del Z80	52
Juego de instrucciones del Z80	53
Códigos de las instrucciones del Z80 por orden alfabético	59
Tablas de desensamblaje	74
CLAVES PARA AMSTRAD	7

SUMARIO

CAPÍTULO IV — SOFTWARE INTERNO	79
Generalidades	79
Tabla de los puntos de entrada de las rutinas del sistema	81
 El gestor de teclado 	81
 El gestor del modo texto 	84
 El gestor gráfico 	88
 El gestor de pantalla 	91
 El gestor de cassette 	95
 El gestor sonoro 	98
 El núcleo (kernel) 	99
 Los interfaces con el hardware 	102
 El bloque de salto 	104
Los vectores de indirección	105
Los vectores del núcleo y los RESTART	107
Los vectores de llamada a las rutinas matemáticas	111
Las principales variables del sistema	115
Direcciones principales de la ROM inferior	120
Direcciones principales de la ROM superior	126
Las direcciones reales ROM	131
Direcciones de ejecución de las palabras-clave del Basic	133
Los bloques de control	135
– Expansión ROM	135
- Streams	135
- Cola sonora	135 135
Bloque de control de la amplitud o del timbre	136
- Vector tinta	136
Formato de los dos bytes que siguen a un RESTART	136
Formato de los ficheros cassette Planto de guarante Planto	136
Bloque de suceso Bloque de sontrol de intermunaión parend	137
 Bloque de control de interrupción normal Bloque de interrupción rápida y de interrupción CRT 	138
Bioque de interrupción rapida y de interrupción CK1	130
CAPÍTULO V — ESTRUCTURA INTERNA Y	22
PROGRAMACIÓN DE LOS CIRCUITOS PRINCIPALES	139
Circuito AY3-8912 (PSG)	139
 Estructura interna 	139
 Los diferentes registros del PSG 	139
 Programación del AY3-8912 	142
Circuito PPI 8255	143
 Generalidades 	143
 Desglose de las PUERTAS 	143

SUMARIO

Programación	144
Circuito CRT 6845	146
 Generalidades 	146
 Los distintos registros del 6845 	146
Programación	147
La VIDEO GATE ARRAY	148
Generalidades	148
Programación	148
CAPÍTULO VI — TRUCOS Y ASTUCIAS	151
Dump hexa de la memoria ROM inferior y superior en la impresora	151
Dump ASCII de la memoria ROM inferior y superior en la emprisora	152
Arranque y paro del motor del cassette	153
Protección del programa	153
Ruidos especiales	153
Programa que permite trazar círculos y elipses	154
Scanning del teclado	154
Modificación especial del color de fondo	155
Instalación de una rutina en lenguaje máquina en una instrucción REM	155
CAPÍTULO VII – CONECTORES Y CONEXIONES DE LOS	
CAPÍTULO VII — CONECTORES Y CONEXIONES DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS	157
	157 157
PRINCIPALES CIRCUITOS	
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912	157
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845	157 158
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255	157 158 159
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80	157 158 159 160
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión	157 158 159 160 162 163 164
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video	157 158 159 160 162 163
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión	157 158 159 160 162 163 164
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión El conector de salida para impresora ANEXOS	157 158 159 160 162 163 164
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión El conector de salida para impresora ANEXOS Instrucciones y funciones propias del CPC664	157 158 159 160 162 163 164 165
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión El conector de salida para impresora ANEXOS Instrucciones y funciones propias del CPC664 Los vectores de llamada a las rutinas matemáticas del CPC664	157 158 159 160 162 163 164 165
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión El conector de salida para impresora ANEXOS Instrucciones y funciones propias del CPC664 Los vectores de llamada a las rutinas matemáticas del CPC664 Las principales variables de sistema del CPC664	157 158 159 160 162 163 164 165 167
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión El conector de salida para impresora ANEXOS Instrucciones y funciones propias del CPC664 Los vectores de llamada a las rutinas matemáticas del CPC664 Las principales variables de sistema del CPC664 Direcciones principales de la ROM inferior del CPC664	157 158 159 160 162 163 164 165 167 169 171 175
PRINCIPALES CIRCUITOS Conexiones del AY3-8912 Conexiones del CRT 6845 Conexiones del PPI 8255 Conexiones del Z80 El conector para la manecilla de juegos (Joystick) El conector de salida de video El conector de salida expansión El conector de salida para impresora ANEXOS Instrucciones y funciones propias del CPC664 Los vectores de llamada a las rutinas matemáticas del CPC664 Las principales variables de sistema del CPC664	157 158 159 160 162 163 164 165 167 169 171 175 180

CLAVES PARA AMSTRAD

Direcciones principales de la ROM interior del CPC6128	196
Direcciones principales de la ROM superior del CPC6128	199
Tabla de valores para la gama cromática	205
Tabla de códigos de control del terminal	206
Tabla de direcciones de PUERTAS útiles	207
Estructura de la memoria de pantalla	208
Tabla de los colores	210
Tabla de los códigos del teclado (números de las teclas)	211
ÍNDICE ALFABÉTICO	213

ESQUEMA GENERAL Y ARQUITECTURA INTERNA

El diagrama de la página siguiente nos muestra los diferentes circuitos que componen el equipo físico.

El sistema se articula alrededor de una unidad central Z80 con un reloj de 4mhz.

El circuito más importante del Amstrad, si exceptuamos el propio microprocesador, es sin duda el "GATE ARRAY", que contiene toda la lógica de control del sistema. Controla, particularmente, el color, el modo pantalla y gestiona las memorias muertas (ROM).

El "GATE ARRAY" conjuntamente con el CRTC 6845 (Cathode Ray Tube Controller –controlador del tubo de rayos catódicos—) gestiona todas las señales de video del monitor (pantalla).

Otro circuito importante es el PSG AY3-8912 (Programmable Sound Generator –Generador programable de sonido—). Este circuito posee tres canales distintos con un generador de ruido y un controlador de envolvente para cada canal. En el *capítulo V* del presente manual se describirá la manera de programarlo.

El sistema también está provisto de una puerta de entrada-salida que se usa para leer el teclado, y la manecilla de juegos (Joystick).

El último circuito principal es el PPI 8255, que tiene un papel muy importante en la gestión de la manecilla de juegos, en la puerta paralela de la impresora, del magnetófonocassette y también en la selección de las columnas del teclado.

El sistema cuenta con 64 K de memoria viva (RAM) y 32 K de memoria muerta (ROM) que contienen el sistema de explotación del Basic.


La **memoria muerta** (ROM) de 32 K, situada en el circuito central, está dividida lógicamente en dos bloques de 16 K. Los 16 K inferiores van desde la dirección 0000 a la dirección 3FFF, y los 16 superiores ocupan las direcciones C000 a FFFF. Estas dos memorias pueden ser puestas en circuito o suprimidas por el control del "GATE ARRAY".

En la **PUERTA** de extensión encontramos una señal que puede utilizarse para desconectar las memorias muertas internas y permitir que otras memorias externas puedan acceder al microprocesador. Esta posibilidad permite, por ejemplo, instalar un disco flexible.

ESQUEMA GENERAL Y ARQUITECTURA INTERNA

La **memoria viva** (RAM) está constituida por 64 K bytes dinámicos que van desde la dirección 0000 hasta la FFFF. Los 16 K inferiores y los 16 K superiores se encuentran superpuestos con la ROM. Normalmente esto no representa ningún problema. Cuando se escribe, se hace automáticamente sobre la RAM. Cuando se lee, hay que seleccionar previamente la ROM o la RAM según lo que se quiera leer.

La **memoria de pantalla** se sitúa en la memoria central y ocupa 16 K. Puede hallarse en la dirección 0000, en la dirección 4000, en la dirección 8000 o en la dirección C000. Generalmente, al comienzo, se halla en la dirección C000.



BASIC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Espacio máximo disponible : 43 533 bytes.

Nombre de las variables : 1 a 40 caracteres.

Datos

Entero : de - 32768 a 32767.

Simple precisión : de 293 874 E-39 a 170 141 E30

en 9 cifras significativas

o en 6 con notación exponencial.

Cadena : 0 a 255 caracteres.

Longitud de una línea de programa : máximo de 255 caracteres.

Número de línea : de 1 a 65 535 ambos inclusive.

Ocupación de memoria : una línea Basic ocupa un mínimo de 6 bytes.

Dos para el número de línea, dos para la longitud de la línea, uno para la separación y uno como mínimo para una instrucción (REM, PRINT).

Distribución de variables

Entero positivo de 1 a 9 : 1 byte.

Entero positivo de 1 a 9 : 2 bytes.

Entero positivo de 10 a 255 : 2 bytes.

Entero negativo de 10 a 255 : 3 bytes.

Simple precisión positivo (255-65535) : 3 bytes.

Simple precisión negativo (255-65535) : 4 bytes. Entero superior a 65535 positivo o no entero positivo : 6 bytes.

Entero superior a 65535 positivo o no entero positivo : 6 bytes. Entero superior a 65535 negativo o no entero negativo: 7 bytes.

AFTFR AFTER X.[Y] GOSUB N

> Llama un subprograma después de haber esperado X cincuentésimas de segundo. Y es opcional e indica qué cronómetro se utiliza. Hay cuatro, numerados del 0 al 3. Si no se indica el valor de Y se

supone igual a 0.

АИТО AUTO [N],[X]

> Numera automáticamente las líneas de un programa empezando por la línea N con un incremento de X. Por omisión es 10 el valor de

NyX.

BORDER BORDER X.[Y]

> X e Y representan números de color (de 0 a 26). Permite cambiar el color del borde de la pantalla. Si se indica el valor de Y, los dos colores van alternando a la velocidad que se determine por medio

de la orden SPEED INK.

CALL CALL ADR[,lista de parámetros]

> Orden utilizada en Basic para hacer llamar a un subprograma en lenguaje máquina situado en la dirección ADR. Se puede pasar una

lista de parámetros a este subprograma.

CAT CAT

> Lee la cassette y proporciona los nombres de los ficheros que encuentra sin borrar el programa que se halla en la memoria

central.

CHAIN CHAIN nombre del programa[,N]

> Carga un programa de la cassette en la memoria central suprimiendo el que está en ella en este momento, luego lo ejecuta empezando por la línea número N, o por la línea de número más bajo si no

se indica ningún valor para N.

CLEAR CLEAR

Borra el contenido de todas las variables y de todos los ficheros.

CLG CLG

Borra la pantalla gráfica.

CLOSEIN CLOSFIN

Cierra un fichero de cassette abierto en dirección de entrada.

CLOSEOUT

CLOSEOUT

CLS [# n]

Limpia la pantalla o la ventana de la pantalla y la deja del color definido por la última instrucción PAPER. n es el número de canal comprendido entre 0 y 7 que corresponde a la pantalla definida en

la instrucción WINDÓW.

CONT CONT

Ordena proseguir la ejecución de un programa interrumpido por un STOP, END o *break*, siempre que no se haya modificado el

programa.

DATA DATA dato1, dato2, dato3,...

Permite almacenar en un programa la lista de constantes que la

función READ leerá.

DEF FN DEF FNf[(X,...)]=expr

Permite definir una función de usuario; f representa el nombre de la función, (X,...) sus parámetros formales y expr su expresión gene-

ral.

DEFINT DEFINT X-Y DEFINT X,Y,...

Definición de un conjunto de variables en la gama X-Y o siguiendo

la lista X,Y,... como si fueran del tipo ENTERO.

DEFREAL DEFREAL X,Y,...

Definición de un conjunto de variables en la gama X-Y o siguiendo

la lista X,Y,... como si fueran del tipo SIMPLE PRECISIÓN.

DEFSTR DEFSTR X.Y....

Definición de un conjunto de variables en la gama X-Y o siguiendo

la lista X,Y,... como sí fueran del tipo ALFANUMÉRICAS. (Cadenas

de caracteres.)

DEG DEG

Establece que el cálculo se efectúe en grados. Por omisión, las funciones sinusoides utilizarían radianes para los datos numéricos. La orden DEG se desactiva por las órdenes CLEAR y RAD o al cargar

otro programa.

DELETE DELETE (N1,N2,...) DELETE N1-N2

Borra del programa que está en memoria central la serie de líneas

(N1,N2,...) o las líneas comprendidas entre la N1 y la N2.

DI Inhibición de las interrupciones. Todas las órdenes que provoquen

interrupciones resultarán inoperantes, a excepción de BREAK.

DIM var(n) DIM var(n1,n2,...),var(n1,n2,...) DIM

> Dimensión de una tabla (var) de 1 a N dimensiones. Por omisión, una variable queda automáticamente dimensionada a 10 (var(10)).

DRAW DRAW X.Y.A

Dibuja una línea en la pantalla a partir del cursor gráfico y hacia la

posición de las coordenadas (X,Y) con el color número A.

DRAWR DRAWR X.Y.A

Dibuja una línea en la pantalla a partir del cursor gráfico hasta la

posición relativa (+X,+Y) con respecto al cursor gráfico, con el color

número A.

EDIT FDIT N

Pasa la línea número N a modo edición.

Habilita las interrupciones. Anula el efecto de la orden DI. FI

FND FND

Instrucción de fin de ejecución de un programa.

ENT ENT NE[.SE]

> Envolvente de tono. Permite introducir vibratos en una nota: NE representa el número de envolvente (de 0 a 15); SE comprende tres números por sección (número de pasos, altura del paso en frecuen-

cia, tiempo de pausa). Pueden describirse cinco secciones.

ENV ENV NE[,SE]

> Envolvente de volumen. Permite definir el tipo de sonido: NE representa el número de envolvente (de 0 a 15); SE comprende tres números por sección (número de pasos, altura en volumen del

> paso, tiempo para cada paso). Se pueden describir cinco secciones.

ERASE ERASE lista de nombres de variables

Permite liberar el espacio de la memoria reservado por la orden

DIM.

FRROR N **ERROR**

N representa un número entero. Permite detectar un tipo de error

determinado y decidir una acción definida cuando ha tenido lugar

el error.

EVERY

EVERY N,M GOSUB NL

Significa: cada N centésimas de segundo contadas en el cronómetro número M, ejecutar el subprograma situado en la línea número NL. Hay cuatro cronómetros disponibles y están numerados del 0 al 3. Esta orden permite llamar un subprograma a intervalos regulares.

FOR

FOR var=I TO F [STEP P]

Introduce un bucle. Todas las instrucciones comprendidas entre FOR var=ITO F [STEP P] y la NEXT var correspondiente, se repetirán para todos los valores de var que vayan de I a F de P en P (si no se ha especificado P, de 1 en 1):

10 FOR I=1 TO 20 STEP 2 20 PRINT I." ".I*I

30 NEXT I

GOSUB

GOSUB NL

Llama el subprograma situado en la línea que lleva el número NL.

GOTO

GOTO NL

Efectúa un salto a la línea que lleva el número NL.

IF

IF condición THEN instrucción

Efectúa la instrucción que sigue a THEN si se ha cumplido la condición que sigue a IF.

IF A=3 THEN GOSUB 1000

INK

INK tinta, color[,color]

Puede haber un cierto número de tintas que sigan al MODO elegido para la pantalla. INK permite cambiar el color de la tinta (tinta) y el de fondo (color). Si se especifican dos colores de fondo, éstos irán alternando cada cincuentésima de segundo.

INPUT

INPUT [# número de canal,][;][cadena;]

lista de variables

Lee los datos provenientes del canal especificado y los asigna a las distintas variables nombradas. El primer [;] suprime el salto de renglón al final del que se escribe. El ";" después de la cadena hace que aparezca en pantalla un ?, mientras que una "," hace que aparezca el mensaje "?redo from start" cuando se teclea algo incorrecto. Cuando se ha especificado un canal de cassette, no aparece el ?

A cada variable de la lista le será asignado un elemento del fichero.

KEY

KEY número entero, cadena de caracteres

Permite definir una nueva tecla de función. El número entero define la tecla a la que se le asignará la cadena de caracteres. Los valores van de 128 a 140: la tecla 0 del teclado se designa por el número 128, la tecla número 1 por el 129..., la tecla 9 por 137, la tecla "." por 138, la tecla "ENTER" por 139 y las teclas "CTRL" y "ENTER" a la vez por 140.

Ejemplo:

KEY 132."RUN"+CHR\$(13)

Asocia a la tecla 4 del teclado numérico la orden RUN seguida de "ENTER".

KEY DEF

KEY DEF número tecla, repetición, número carácter

Cambia el valor generado por una tecla.

KEY DEF 45,1,65 hace aparecer la A en la tecla de la J, permitiendo la

repetición si se mantiene la tecla pulsada.

KEY DEF 46,0,63 hace aparecer el? en la tecla de la N sin que se permita la repetición.

LET

LET variable= expresión

Asigna a una variable el resultado de la expresión que está a la

derecha del signo igual.

LET A=500*3 En Basic AMSTRAD basta con escribir A=500*3.

LET se usa únicamente cuando se quiere que el programa sea compatible con antiguos programas.

LINE INPUT

LINE INPUT [# número de canal.][:]

[cadena:]variable

LINE INPUT "NOMBRE"; A\$

Lee una línea entera del canal indicado (por omisión es 0). Esta instrucción permite que si en una variable se encuentra una coma, ésta gueda incluida en dicha variable, y no como sucedería con un simple INPUT en que la variable quedaría partida por la coma.

LIST

LIST [números de líneas][,# número de canal]

Lista el programa en el canal designado. O corresponde a la pantalla y 8 a la impresora. Se puede detener el desplazamiento de la pantalla pulsando una vez la tecla ESC, y proseguir el listado pulsando cualquier tecla. Si se pulsa dos veces la tecla ESC se vuelve al modo directo.

LOAD

LOAD [nombre del fichero][,dirección]

Carga un programa Basic del cassette en memoria central sustitu-

yendo todo lo que se encuentre en ella. En caso de un programa en binario puede especificarse la dirección donde deba cargarse.

LOCATE [# número de canal,]X,Y

Coloca el cursor de texto en la posición de las coordenadas (X,Y) relativa al origen de la ventana de pantalla (WINDOW). El punto de coordenadas (1,1) es el punto situado en el ángulo superior izquierdo de la ventana.

MEMORY MEMORY dirección

Permite redefinir la dirección del byte más elevado en el espacio de memoria disponible para el Basic. Por omisión este byte se encuentra en la dirección AB7F.

MERGE ["nombre del fichero"]

Es idéntico a LOAD, sólo que no efectúa un NEW antes de cargar el programa. Si hay números de línea idénticos, su contenido será el del nuevo programa. Si no se especifica el nombre del fichero será leído el primer programa que se encuentre. Un programa en cassette precedido del signo "!" está protegido y no podrá ser leído.

MODE MODE N

Permite cambiar el modo de pantalla (N=0, 1 o 2). Borra la pantalla y se pone en INKO sea cual sea el PAPER INK utilizado en aquel momento. Cuando se usa esta orden, todas las ventanas de texto y de gráfico vuelven a pantalla entera y los cursores vuelven a su punto de origen.

MOVE X,Y

Coloca el cursor gráfico en la posición absoluta de coordenadas

(X,Y).

MOVER X.Y

Coloca el cursor gráfico en una posición de coordenadas (X,Y)

relativa a la posición actual.

NEW Limpia la memoria.

Desaparecen los programas y variables, pero permanecen las defi-

niciones de las teclas (KEY) y la visualización en pantalla.

NEXT FOR I=1 TO 10 : NEXT [I]

Determina el fin de un bucle iniciado por FOR.

ON...GOTO ON n GOTO lista de números de líneas

ON...GOSUB

ON n GOSUB lista de números de líneas

Para ON A GOTO 100,110,130,132,170,300,320,1000:

si A=1, la bifurcación se hará a la línea 100 si A=2, la bifurcación se hará a la línea 110

si A=7, la bifurcación se hará a la línea 320....

ON BREAK GOSUB ON BREAK GOSUB número de línea

Llama un subprograma cuando se da un BREAK en medio de un programa. Se efectúa un BREAK pulsando dos veces consecutivas la tecla ESC.

ON BREAK STOP

Anula el efecto de la instrucción ON BREAK GOSUB.

ON ERROR GOTO ON ERROR GOTO número de línea

Bifurca la ejecución del programa a la línea indicada cuando se produce un error.

ON SQ GOSUB

ON SQ (n) GOSUB nl

Ejecuta la subrutina situada en la línea nl cuando la cola sonora que corresponde al canal sonoro (n) no está llena. (n) sólo puede valer 1, 2 o 4 correspondiéndose con los canales A, B o C.

OPENIN

OPENIN "nombre del fichero"

Abre un fichero cassette para que el programa que está en memoria central pueda utilizar los datos que se encuentran en dicho fichero. Si el nombre del fichero está precedido de un signo "!", no aparecen los mensajes habituales de manejo del cassette, y el programa lee directamente el primer bloque del fichero.

OPENOUT

OPENOUT "nombre del fichero"

Abre un fichero en el cassette para que el programa pueda ir a él y alojar allí los datos. Si el nombre del programa está precedido del signo "!", no aparecen los mensajes habituales de manejo del cassette. El programa crea, inmediatamente, el primer bloque de transferencia (buffer) de 2 Kbytes, y no se escribe nada en el cassette hasta tanto que el buffer no esté lleno o hasta que una orden CLOSE no cierre el fichero.

ORIGIN

ORIGIN X.Y [.I.D.A.O]

Determina las coordenadas (X,Y) del punto de partida del cursor gráfico. Los elementos opcionales I,D,A,O permiten definir una nueva ventana.

OUT número de puerta, número entero

Envía el número entero a la puerta especificada. El número entero puede estar comprendido entre 0 y 255 y el número de puerta

entre 0 y 65535.

PAPER [# número de canal,] número de tinta

Define el color de fondo de los próximos caracteres que se escribi-

rán en la pantalla.

PEN [# número de canal,] número de tinta

Define el color de los próximos caracteres que se escribirán en la

pantalla.

PLOT X,Y [, número de tinta]

Visualiza en la pantalla el punto de coordenadas (X,Y) en el color

precisado por el número de tinta o, por omisión, en el color

utilizado anteriormente.

PLOTR PLOTR X,Y [, número de tinta]

Visualiza en pantalla el punto de coordenadas (X,Y) relativas a la

posición del cursor. Se puede elegir el color.

POKE POKE dirección, dato

Inscribe el dato en la dirección precisada.

PRINT PRINT [# número de canal,] datos

Imprime los datos en el canal precisado

(0 = pantalla, por omisión).

PRINT USING permite especificar diversos formatos de edición.

RAD Establece el modo RADIANES.

RANDOMIZE RANDOMIZE [N]

Fija la secuencia de números seudoaleatorios a partir de N, siendo

N un número entero comprendido entre 0 y 65535. Por omisión

N = 0.

READ READ lista de variables

Lee los datos contenidos en las líneas de DATA y los asigna a las

variables precisadas.

RELEASE RELEASE canales sonoros

Permite liberar un canal sonoro en espera.

RFM

Introduce una línea de comentarios.

RENUM

RENUM [nnl,][anl,][d]

Renumera las líneas del programa presente en la memoria central. nnl = nuevo número de línea, que por omisión vale 10. anl = antiguo número de línea, que por omisión es el número de la primera línea del programa. d = diferencia entre dos líneas, que por omisión vale 10.

RESTORE

RESTORE [número de línea]

Define la línea en la que debe comenzar la lectura de los DATAs. Si no se especifica ningún número de línea, la lectura empieza en la primera línea que contenga DATAs.

RESUME

RETURN

RESUME [número de línea de recomienzo]

Permite continuar la ejecución de un programa a partir de la línea de recomienzo, después que se ha detectado un error y se ha corregido por una orden ON ERROR GOTO.

Retorna al programa principal después de una llamada a un subprograma, por medio de una instrucción GOSUB...

RUN

RUN Inúmero de líneal

Ejecuta el programa presente en la memoria central partiendo del número de línea que se especifica o, por omisión, partiendo del número de línea más bajo.

RUN "nombre del programa"

Carga el programa especificado que está en el cassette e inicia su ejecución. Si no se pone el nombre del programa (RUN""), el Basic carga y ejecuta el primer programa que encuentra en el cassette.

SOUND

SOUND canal, periodo [,duración[,volumen[,envolvente de volumen[,envolvente de tono]]]]

Produce el sonido especificado.

Canal: se pueden seleccionar los tres canales A, B y C a la vez, de dos en dos o por separado. Para una mejor comprensión se recomienda leer las explicaciones referentes al CHIP AY3-8912.

Periodo: toma los valores comprendidos entre 0 y 4095. La frecuencia del sonido se obtiene dividiendo 125 000 por el periodo.

Duración: puede tomar los valores comprendidos entre —32768 y +32767. Por omisión toma el valor de 20. Si la duración tiene valor positivo, representa un número de centenas de segundos; si tiene valor negativo, representa un número de repeticiones de envolvente de volumen completas.

Volumen: toma un valor comprendido entre 0 y 15. Por omisión, toma el valor de 15, si se ha formulado una orden ENV, y si no el valor de 4.

Envolvente de volumen: puede tomar un valor comprendido entre 0 y 15 (0 por omisión) e indica el tipo de envolvente definida en la instrucción ENV.

Envolvente de tono: puede tomar un valor comprendido entre 0 y 15 (0 por omisión) e indica el tipo de envolvente de tono definida por la orden ENT.

SPEED INK

SPEED INK número entero, número entero

Permite modificar la velocidad de alternancia de los colores de fondo en el caso de que se hayan definido dos colores con la orden INK:

10 INK 0,1,9

20 SPEED INK 100,20

SPEED KEY

SPEED KEY espera, periodo de repetición

Permite regular el tiempo durante el que debe pulsarse una tecla para que se produzca repetición (espera), y la velocidad de repetición (periodo de repetición). Estas regulaciones se hacen cada cincuentavo de segundo y con valores de 10,10 por omisión.

SPEED WRITE

SPEED WRITE n

n = 1 0 0

Permite modificar la velocidad de grabación de un programa en el cassette. En el momento de la lectura (LOAD), el CPC464 establece automáticamente la velocidad correcta de lectura.

Para n = 0, la velocidad de lectura será de 1000 baudios; para n = 1, la velocidad será de 2000 baudios. Por omisión n = 0.

STOP

Permite detener la ejecución de un programa al mismo tiempo que deja al operador la posibilidad de continuarla por medio de la orden CONT.

SYMBOL

SYMBOL número de carácter, lista de caracteres

Permite redefinir el carácter cuyo número se indica. Se pueden redefinir todos los caracteres comprendidos entre 240 y 255. Si se desea redefinir otros caracteres véase la orden SYMBOL AFTER.

SYMBOL AFTER

SYMBOL AFTER número entero

Fija el número de caracteres que se desea redefinir. Por omisión vale 240.

TAG [# número de canal]

Permite escribir caracteres en la posición del cursor gráfico. De este

modo se pueden mezclar textos con gráficos.

10 MOVE 200,300 20 PRINT "AQUÍ"

30 TAG

40 PRINT "HOLA"

"AQUÍ" quedará escrito en la posición del cursor de texto mientras que "HOLA" quedará escrito en la posición del cursor gráfico (200 300)

TAGOFF

TAGOFF [# número de canal]

Anula los efectos de la orden TAG en el canal especificado (0 por omisión) y reenvía el texto al lugar donde estaba el cursor antes de la orden TAG.

TRON

Validación del modo TRACE

TROFF

Invalidación del modo TRACE

En el modo TRACE, aparecen en la pantalla todos los números de las líneas por las que va pasando el programa durante su ejecución. Este modo es muy útil durante la elaboración de un programa.

WAIT

WAIT nPUERTA, byte de máscara, byte de selección

Permite esperar que una determinada combinación de bytes, presente en una puerta, adquiera un valor específico. Esta instrucción lee el contenido de la puerta nPUERTA, le aplica la función AND LÓGICA con el byte de máscara, después una función OR EXCLUSIVO con el byte de selección y sólo devuelve el control al programa si el resultado es distinto de 0. La función de máscara permite aislar el o los bit(s) que hay que comprobar. La función de selección permite invertir el estado que hay que comprobar.

WEND

Termina el bucle iniciado por la orden WHILE.

WHILE

WHILE expresión lógica

WHILE X>2 ejecutará las líneas de programa entre WHILE y WEND mientras la expresión lógica sea verdadera (aquí, mientras X sea mayor que 2).

El siguiente programa:

10 X=4:Y=0

20 WHILE X<>Y

30 INPUT "cuánto son 2 y 2 ";Y

40 WEND

50 PRINT "muy bien": END

hará exactamente lo mismo que el programa:

10 X = 4

20 INPUT "cuánto son 2 y 2 ";Y 30 IF X<>Y THEN GOTO 20 40 PRINT "muy bien":END

La utilidad de las instrucciones WHILE y WEND sólo se evidencia si se practica la programación estructurada. En efecto, uno de los principios de este tipo de programación es evitar sistemáticamente las instrucciones de bifurcación (GOTO,...) para que los programas sean más legibles.

WIDTH WIDTH número entero

Indica al Basic la longitud de las líneas de la impresora en número

de caracteres.

WINDOW [# número de canal,] izquierda, derecha, arriba, abajo

Permite definir una ventana de texto para un canal dado de pantalla. Los canales del 0 al 7 pueden utilizarse para definir las ventanas

de texto de la pantalla.

WINDOW SWAP WINDOW SWAP número de canal, número de canal

Permite intercambiar los contenidos de las dos ventanas.

WRITE WRITE [# número de canal,][lista de datos]

Escribe en el canal indicado (0 por omisión) la lista de datos que se

guiera sin cambiar la puntuación.

WRITE "AQUÍ", 23, 5 escribirá en la pantalla

"AQUÍ", 23, 5

XPOS Proporciona la abscisa (posición horizontal) del cursor gráfico.

YPOS Proporciona la ordenada (posición vertical) del cursor gráfico.

ZONE, número entero

Permite modificar el espacio comprendido entre dos tabulaciones automáticas obtenidas por una coma. Esta tabulación por omisión

vale 13.

ZONE 2:PRINT 1,2,3

ABS (expresión numérica)

Proporciona el valor absoluto de la expresión numérica.

ASC ASC (cadena de caracteres)

Proporciona el código ASCII del primer carácter contenido en la

cadena de caracteres.

ATN ATN (expresión numérica)

Proporciona en radianes o en grados el valor del ángulo cuya

tangente vale la expresión numérica.

BIN\$ (número entero decimal [,N])

Convierte el número entero decimal en un número binario expre-

sado en N caracteres (8 por omisión).

CHR\$ (N)

Proporciona el carácter cuyo código ASCII es N.

N es un número entero comprendido entre 0 y 255.

CINT (expresión numérica)

Convierte una expresión numérica en un número entero redon-

deando a la unidad superior cuando la parte decimal de la expre-

sión es igual o superior a 0,5.

COS (valor del ángulo)

Proporciona el valor del coseno de un ángulo que se supone

expresado en radianes. Puede expresarse en grados escribiendo de

antemano la orden DEG.

CREAL (expresión numérica)

Convierte un número entero en un número real. Es la función

inversa de la función CINT.

EOF PRINT EOF

Indicador de fin de fichero de cassette. Toma el valor –1 cuando la

entrada de cassette encuentra el fin de fichero, y el valor 0 en

todos los demás casos.

ERR Variable que contiene el número del último error que se ha produ-

cido.

ERL Variable que contiene el número de la línea donde se ha produci-

do el último error.

FUNCIONES BASIC

EXP PRINT EXP (n)

Calcula e elevado a n (exponencial).

FIX FIX (n)

Suprime la parte decimal del número n sin redondear al entero más

próximo.

FRE FRE (X) FRE (" ")

Proporciona el número de bytes que quedan libres en memoria.

HEX\$ (n)

Convierte el número entero n en hexadecimal.

HIMEM Proporciona la dirección más alta utilizable por el Basic.

INKEY INKEY (N)

Rastrea el teclado para ver qué tecla ha sido pulsada. Si se ha pulsado la tecla que lleva el número N, INKEY (N) vale 0; si se ha pulsado la tecla que lleva el número N al mismo tiempo que la tecla SHIFT, INKEY (N) vale 32; finalmente si no se ha pulsado ninguna tecla o cualquier otra distinta, entonces INKEY (N) vale -1.

5 CLS

10 IF INKEY(54)=32 THEN 30 ELSE IF INKEY(54)=0

THEN 40 20 GOTO 10

30 PRINT "Se ha pulsado SHIFT y B":GOTO 50

40 PRINT "Se ha pulsado B"

50 GOTO 10

INKEY\$ A\$=INKEY\$

Asigna a la variable alfanumérica A\$ el valor de la tecla que se acaba de pulsar en el teclado.

Esta función es muy útil para esperar una respuesta determinada sin tener que pulsar la tecla RC.

10 CLS

20 PRINT "Toma usted azúcar en el café?";

30 A\$=INKEY\$:IF A\$="" THEN 30

40 IF A\$ <>"0" AND A\$<>"N" THEN 30

50 PRINT A\$

INP PRINT INP (número de puerta de entrada/salida)

Lee el contenido de la puerta de entrada/salida especificada.

INSTR

INSTR ([N,]A\$,B\$)

Si la cadena B\$ es un fragmento de A\$, INSTR(A\$,B\$) toma un valor numérico igual al número del carácter de A\$ donde empieza la cadena B\$.

PRINT INSTR ("INÚTIL", "UT") dará: 2.

Si se indica N, la comparación empezará a partir del eNésimo carácter de la cadena A\$.

INT

INT (expresión numérica)

Suprime la parte decimal y redondea al número entero menor. Es idéntica a FIX para los números positivos, pero para los números negativos que no sean enteros dará una unidad menos que para FIX.

IOY

JOY (N)

Lee el estado de la manecilla de juegos (Joystick). N indica el número de la manecilla (0 o 1).

El resultado de la función se expresa en 6 bits. Si la manecilla está en reposo, los 6 bits valen 0. Los bits pasan a valer 1 en función de la posición de la manecilla o de la presión sobre los botones de tiro.

bit 0 = 1: manecilla hacia arriba : valor = 1 bit 1 = 1: manecilla hacia abajo : valor = 2 bit 2 = 1: manecilla hacia izquierda : valor = 4 bit 3 = 1: manecilla hacia derecha : valor = 8 bit 4 = 1: botón de tiro 1 pulsado : valor = 16 bit 5 = 1: botón de tiro 2 pulsado : valor = 32

Es posible la combinación de varias acciones.

Ejemplo: Si se desplaza la manecilla hacia abajo, a la derecha y se pulsa el botón de tiro 1, la función JOY proporcionará un valor igual a la suma de los valores que proporcionaría cada acción por separado:

desplazamiento hacia abajo : 2 desplazamiento hacia la derecha : 8 botón de tiro 1 pulsado : 16

valor proporcionado : 2+8+16=26

LEFT\$

LEFT\$ (cadena, N)

Extrae los N primeros caracteres a la izquierda de la cadena indicada, siendo N un número entero.

PRINT LEFT\$ ("AMSTRAD",4) dará: AMST.

LEN

LEN (cadena)

Determina la longitud de una cadena de caracteres, es decir el número de caracteres que la constituyen.

FUNCIONES BASIC

LOG (X)

Calcula el logaritmo en base e de X.

LOG10 LOG10 (X)

Calcula el logaritmo en base 10 de X.

LOWER\$ LOWER\$ (cadena)

Transforma todas las mayúsculas en minúsculas de la cadena alfanu-

mérica indicada.

MAX (lista de expresiones numéricas)

Proporciona el máximo valor contenido en la lista de expresiones

numéricas.

PRINT MAX (2,67,34,987,12,9,876,0) dará 987.

MID\$ (cadena, N[,M])

Extrae M caracteres de la cadena empezando por el eNésimo

carácter. M vale 1 por omisión.

MIN (lista de expresiones numéricas)

Proporciona el mínimo valor contenido en la lista de expresiones

numéricas

PEEK PEEK (n)

Lectura del valor contenido en la dirección de memoria n.

PI PRINT PI da 3.14159265

Da el valor aproximado del número Pl.

POS (# número de canal)

Indica la posición horizontal actual del cursor de texto por un canal

dado (coordenada X).

En el caso de que el canal indicado sea el de la impresora, POS da la

posición del carro, que es 1 si está al margen izquierdo.

REMAIN REMAIN (N)

Suprime el cronómetro indicado (N=0, 1, 2 o 3) y lee el tiempo que

llevaba. Indica 0 si no se había puesto en marcha el cronómetro.

RIGHT\$ RIGHT\$ (cadena,N)

Extrae N caracteres por la derecha de la cadena de caracteres

indicada.

RND (N)

Proporciona un número seudoaleatorio, el eNésimo de una se-

cuencia determinada por la orden RANDOMIZE.

ROUND ROUND (expresión numérica [,N])

Redondea la expresión numérica a N cifras después de la coma.

N es un número entero, que por omisión vale 0.

SGN SGN (expresión numérica)

Determina el signo de la expresión numérica. Da –1 si es negativa, 0 si es nula, y 1 si es positiva.

SIN (valor del ángulo)
Proporciona el valor del seno de un ángulo que se supone expresa-

do en radianes. Se puede elegir expresarlo en grados escribiendo

de antemano la orden DEG.

SPACE\$ SPACE\$ (N)

Crea una cadena de N espacios blancos, siendo N un número

entero.

SQ SQ (canal sonoro)

Determina el número de sitios libres en una cola de sonido para un

canal dado.

SQR SQR (N)

Calcula la raíz cuadrada del número N.

STR\$ STR\$ ([&]N)

Convierte la expresión numérica N en una cadena de caracteres. Si la expresión numérica va precedida del signo &, es considerada como un número hexadecimal y se pasará a número decimal antes

de ser convertida en cadena de caracteres.

PRINT STR\$(123) dará 123 en forma de cadena alfanumérica. PRINT STR\$(&10) dará 16 en forma de cadena alfanumérica.

STRING\$ STRING\$ (N,caracteres)

PRINT STRING\$ (4."*") dará ****

Crea una cadena de caracteres formada por N veces el carácter

indicado. N puede ser expresado en hexadecimal con tal de que le

preceda el signo &.

FUNCIONES BASIC

TAN TAN (valor del ángulo)

Proporciona el valor de la tangente de un ángulo que se supone expresado en radianes. Se puede elegir expresarlo en grados escri-

biendo de antemano la orden DEG.

TEST TEST (x,y)

Proporciona el valor de la tinta utilizada en el lugar de las coordena-

das absolutas (x,y) de la pantalla.

TESTR TESTR (x,y)

Proporciona el valor de la tinta utilizada en el lugar de las coordenadas relativas (x,y) a la posición actual del cursor en la pantalla.

TIME Proporciona el tiempo transcurrido en 1/300 de segundo desde la

puesta en marcha del ordenador, sin tener en cuenta los tiempos

de lectura y escritura en el cassette.

UNT (número)

Convierte un número entero sin signo en un entero comprendido

entre −32767 y 32768.

PRINT UNT(&7FFF) y PRINT UNT(32767) = 32767
PRINT UNT(&0010) y PRINT UNT(16) = 16
PRINT UNT(&0001) y PRINT UNT(1) = 1
PRINT UNT(&FFFF) y PRINT UNT(65535) = -1
PRINT UNT(&FFF6) y PRINT UNT(65526) = -10

PRINT UNT(&8000) y PRINT UNT(32768) = -32768

UPPER\$ UPPER\$ (cadena)

Transforma en mayúsculas las minúsculas de una cadena.

VAL (cadena)

Transformaunacadenaenunaexpresiónnumérica. Dará 0 sila

cadena empieza por una letra.

PRINT VAL("34E") dará 34 PRINT VAL("123") dará 123 PRINT VAL("A34") dará 0

VPOS (# número de canal)

Proporciona la posición vertical del cursor de texto para el canal

indicado (coordenada Y).

XPOS Proporciona la posición horizontal del cursor gráfico.

YPOS Proporciona la posición vertical del cursor gráfico.

32 CLAVES PARA AMSTRAD

PALABRAS-CLAVE Y CÓDIGOS ASOCIADOS

Todos los códigos inferiores a 127 van precedidos de un byte a 255 (FF).

Cód. Dec	Cód. Hex	Pal- cla	Cód. Dec	Cód. Hex	Pal- cla
255+ 0 255+ 1 255+ 2 255+ 3 255+ 4 255+ 5 255+ 6 255+ 6 255+ 7 255+ 8 255+ 10 255+ 11 255+ 12 255+ 14 255+ 15 255+ 16 255+ 17 255+ 18 255+ 19 255+ 20 255+ 21 255+ 22 255+ 23 255+ 24 255+ 25 255+ 26	FF+ 0 FF+ 1 FF+ 2 FF+ 3 FF+ 4 FF+ 5 FF+ 6 FF+ 7 FF+ 8 FF+ 8 FF+ B FF+ B FF+ 10 FF+ 11 FF+ 12 FF+ 13 FF+ 14 FF+ 15 FF+ 16 FF+ 17 FF+ 18 FF+ 19 FF+ 10	ABS ASC ATN CHR\$ CINT COS CREAL EXP FIX FRE INKEY INP INT JOY LEN LOG LOGIO LOWER\$ PEEK REMAIN SGN SIN SPACE\$ SQ SQR STR\$ TAN	255+ 27 255+ 28 255+ 29 255+ 64 255+ 65 255+ 66 255+ 67 255+ 68 255+ 70 255+ 71 255+ 71 255+ 113 255+114 255+115 255+116 255+117 255+118 255+119 255+120 255+121 255+121 255+122 255+123 255+125 255+127	FF+1B FF+1C FF+4D FF+41 FF+42 FF+43 FF+44 FF+45 FF+46 FF+47 FF+48 FF+71 FF+72 FF+73 FF+74 FF+75 FF+76 FF+77 FF+78 FF+78 FF+78 FF+78 FF+70 FF+7D FF+7D FF+7F	UNT UPPER\$ VAL EOF ERR HIMEM INKEY\$ PI RND TIME XPOS YPOS BIN\$ DEC\$ HEX\$ INSTR LEFT\$ MAX MIN POS RIGHT\$ ROUND STRING\$ IEST TESTR VPOS

Los códigos siguientes no van precedidos de 255.

Cód	Dec	Cód. Hex	Pal- cla	Cód. Dec	Cód. Hex	Pal- cla
1; 1; 1; 1; 1; 1;	28 29 30 31 32 33 34 35 36	80 81 82 83 84 85 86 87 88	AFTER AUTO BORDER CALL CAT CHAIN CLEAR CLG CLOSEIN CLOSEOUT	138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93	CLS CONT DATA DEF DEFINT DEFREAL DEFSTR DEG DELETE DIM

PALABRAS-CLAVE Y CÓDIGOS ASOCIADOS

Cód. Dec	Cód. Hex	Pal- cla	Cód. Dec	Cód. Hex	Pal- cla
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189	956789ABCDEF0123456789AAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	DRAW DRAWR EDIT ELSE END ENT ENV ERASE ERROR EVERY FOR GOSUB GOTO IF INK INPUT KEY LET LINE LIST LOAD LOCATE MEMORY MERGE MID\$ MOVE MOVER NEXT NEW ON ON BREAK ON ERROR GO OPENIN OPENOUT ORIGIN OUT PAPER PEN PLOT PLOTR	195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	C3456789ABCCCCCCDDDDDDDDDDDDDEEECDEF0123456789FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	READ RELEASE REM RENUM RESTORE RESUME RETURN RUN SAVE SOUND SPEED STOP SYMBOL TAG TAGOFF TRON WAIT WEND WHILE WIDTH WINDOW WRITE ZONE DI EI TAB THEN TO USING > < <> >
187 188	BC	PLOT	248 249 250 251 252 253	F8	


		CODIGOS	ASCII Y GRAFICOS
Carácter		Código ASCII	
	Hexadecimal	Decimal	Octal
NUL (CTRL@) SOH (CTRL A) STX (CTRL B) ETX (CTRL D) ENX (CTRL E) ACK (CTRL F) BEL (CTRL G) BS (CTRL H) HT (CTRL J) VT (CTRL K) FF (CTRL M) SO (CTRL N) SI (CTRL P) DC1 (CTRL P) DC1 (CTRL P) DC2 (CTRL R) DC3 (CTRL V) ETB (CTRL X) EM (CTRL X) EM (CTRL Z) ESC FS GS RS US SP ! # \$ % & ' () * + - - - - - - - - - - - -	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	000 001 002 003 004 005 006 007 010 011 012 013 014 015 016 017 020 021 022 023 024 025 026 027 030 031 032 033 034 035 036 037 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 052 053 054 055

Carácter		Código ASCII	
Caracier	Hexadecimal	Decimal	Octal
	2E	46	056
, / 0	2F	47	057
ń	30	48	060
1	31	49	
	31	49	061
2 3	32	50	062
3	33	51	063
4	34	52	064
5	35	53	065
4 5 6 7	36	54	066
7	37	55	067
8	38	56	070
9	39	57	071
:	39 3A	58	
		58	072
;	3B	59	073
<	3C	60	074
=	3D	61	075
>	3E	62	076
> ?	3F	63	077
@	40	64	100
A	41	65	101
В	42	66	102
C	43	67	103
D	43	68	103
ט		60	
E	45	69	105
F	46	70	106
G	47	71	107
Н	48	72	110
I	49	73	111
J	4A	74	112
K	4B	75	113
î	4C	76	114
M	4D	77	115
	4E	77	116
N		70	
0	4F	79	117
P	50	80	120
Q	51	81	121
R	52	82	122
Q R S T	53	83	123
T	54	84	124
Ú	55	85	125
v	56	86	126
W ·	57	87	127
	5/	0/	12/
X	58	88	130
Y	59	89	131
Z	5A	90	132
[5B	91	133

CLAVES PARA AMSTRAD


	-		AJCII I GIALICOS
Carácter		Código ASCII	
	Hexadecimal	Decimal	Octal
\	5C	92	134
]	5D	93	135
Ť	5E	94	136
	5F	95	137
è	60	96	140
a	61	97	141
b	62	98	142
С	63	99	143
d	64	100	144
e	65	101	145
f	66	102	146
g	67	103	147
· ň	68	104	150
i	69	105	151
j	6A	106	152
Ř	6B	107	153
1	6C	108	154
m	6D	109	155
'n	6E	110	156
0	6F	111	157
р	70	112	160
q	71	113	161
r	72	114	162
S	73	115	163
t	74	116	164
u	75	117	165
٧	76	118	166
W	77	119	167
X	78	120	170
у	79	121	171
Z	7A	122	172
{	7B	123	173
	7C	124	174
}	7D	125	175
\sim	7E	126	176


El juego de caracteres del CPC464 representados en la matriz de 8×8 es el utilizado para la visualización en la pantalla. La orden **SYMBOL** permite redefinir los caracteres de nuevo.




38


CLAVES PARA AMSTRAD









CLAVES PARA AMSTRAD



42



CLAVES PARA AMSTRAD



1 - Unexpected NEXT

NEXT no esperado. Se ha encontrado una orden NEXT sin que se haya ejecutado su correspondiente FOR.

2 - Syntax error

Error de sintaxis. El Basic no puede entender la línea.

3 - Unexpected RETURN

Se ha encontrado una orden RETURN sin que haya habido la orden GOSUB.

4 - DATA exhausted

Una orden READ ha intentado leer una línea de DATA que ya está agotada.

5 - Improper argument

El parámetro de una orden o el valor de una función no está expresado correctamente.

6 - Overflow

Desbordamiento. El valor introducido o calculado es demasiado grande o demasiado pequeño para que pueda ser manejado por el ordenador.

7 - Memory full

Memoria llena. Toda la memoria disponible ha sido utilizada o protegida. Esto puede suceder en caso de tablas muy grandes, de bucles FOR-NEXT o de llamadas GOSUB anidadas.

8 - Line does not exist

No existe en memoria el número de línea que se reclama.

9 - Subscript out of range

El índice de una tabla (array) está fuera de límites (demasiado grande o demasiado pequeño).

10 - Array already dimensionned

La tabla (array) ya había sido definida por DIM.

11 - Division by zero

Se ha intentado dividir un número por cero.

12 - Invalid direct command

No es válida en modo directo la orden tecleada.

CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR

13 - Type mismatch

Discordancia en el tipo. Tentativa de asignar un valor alfanumérico a una variable numérica o viceversa.

14 - String space full

Está lleno el espacio destinado a las variables de cadena.

15 - String too long

Una cadena alfanumérica comprende más de 255 caracteres.

16 - String expression too complex

Expresión alfanumérica demasiado compleja para ser manejada por el ordenador.

17 - Cannot CONTinue

No puede proseguir la ejecución del programa por medio de la orden CONT. Esto sucede si se ha modificado el programa después de una orden de parada (BREAK ESC).

18 - Unknown user fonction

Se ha olvidado definir la función FN con la orden DEF FN.

19 - RESUME missing

No se ha encontrado la orden RESUME en un subprograma llamado por la orden ON ERROR GOTO.

20 - Unexpected RESUME

Se ha encontrado una orden RESUME fuera de un subprograma llamado per la orden ON ERROR GOTO.

21 - Direct command found

Se ha encontrado una línea sin número, al cargar un programa en el cassette.

22 - Operand missing

No está el signo de la operación en la expresión que se ha hallado.

23 - Line too long

Línea demasiado larga. El Basic no acepta líneas de longitud superior a los 255 caracteres.

24 - **EOF met**

El programa ha llegado al "fin de fichero" de cassette.

25 - File type error

El fichero de cassette no es del tipo requerido.

26 - **NEXT missing**

No se ha encontrado el NEXT correspondiente a la orden FOR.

27 - File already open

Se ha intentado abrir un fichero que ya estaba abierto.

28 - Unknown command

Orden externa desconocida.

29 - WEND missing

El WEND correspondiente a la orden WHILE no se encuentra en el programa.

30 - Unexpected WEND

Se ha encontrado un WEND sin el WHILE precedente.

y siguientes — **Unknown error** Error de tipo desconocido.

FORMATO DE ALMACENAMIENTO DE UNA LÍNEA BASIC EN MEMORIA

El ordenador sólo entiende códigos binarios. El intérprete Basic se encarga de traducir los programas al lenguaje binario con tal de que estén correctamente escritos.

Almacenamiento de las instrucciones Basic

A cada instrucción Basic, el intérprete le asigna un código llamado TOKEN. Este sistema ahorra un espacio considerable en la memoria central, puesto que es evidente que un byte ocupa menos espacio que una palabra entera. Ésta es la razón por la que no hay que usar nunca el nombre de las instrucciones Basic para definir las variables, ya que el intérprete las sustituiría por el TOKEN de la instrucción correspondiente.

Almacenamiento de una línea de Basic

El Basic comienza a almacenar las líneas a partir de la dirección 368. Veamos, por medio de un ejemplo, cómo almacena una línea.

Codificar el programilla siguiente:

1990 PRINT "HOLA"

Seguidamente, teclear directamente la secuencia de instrucciones siguientes:

FOR I=368 TO 390:PRINT I;" ";PEEK(I):NEXT I

He aquí el conjunto de números que aparecerán, así como su significado.

Dirección	Valor	Significado	
368	13	Byte inferior de la longitud de línea.	
369	0	Byte superior de la longitud de línea.	
370	198	Byte inferior del número de línea.	
371	7	Byte superior del número de línea.	
372	191	Código de la instrucción PRINT.	
373	32	Código ASCII del espacio.	
374	34	Código ASCII de ".	
375	72	Código ASCII de H.	
376	79	Código ASCII de O.	
377	76	Código ASCII de L.	
378	65	Código ASCII de A.	
379	34	Código ASCII de ".	
380	0	Código de separación.	

FORMATO DE ALMACENAMIENTO DE UNA LÍNEA BASIC EN MEMORIA

La longitud de la línea viene expresada en dos bytes, y se obtiene por medio de la fórmula:

BYTE INFERIOR $+ (256 \times BYTE SUPERIOR)$

Por tanto, la longitud de la línea vale: $13 + (0 \times 256) = 13$. Efectivamente, constatamos que la línea ocupa 13 lugares de la memoria.

El número de línea está también expresado en dos bytes. Se obtiene por medio de la misma fórmula que para la longitud. Así, pues, vale:

 $198 + (256 \times 7) = 1990$

Para sustituir PRINT por REM, basta con codificar directamente: POKE 372,197. Si se lista se obtiene:

1990 REM "HOLA"

Desde ahora usted podrá modificar los programas a su gusto, o mejor, hacer que se modifiquen ellos mismos introduciendo líneas de POKE dentro del propio programa... ¡Que se divierta!

Veamos ahora cómo se almacenan las variables.

Codifique el programilla siguiente:

10 ABC=20

Seguidamente escriba como antes:

FOR I=368 TO 400:PRINT I; " "; PEEK(I):NEXT I

Verá que aparece:

Dirección	Valor	Significado
368	14	Byte inferior de la longitud de línea.
369	0	Byte superior de la longitud de línea.
370	10	Byte inferior del número de línea.
371	0	Byte superior del número de línea.
372	13	Indica una variable numérica.
373	7	Longitud del nombre de la variable +4.
374	0	Separación.
375	65	Código ASCII del primer carácter del nombre de la variable.
376	66	Código ASCII del segundo carácter del nombre de la variable.
377	195	128 + el código ASCII del último carácter del nombre de la variable.
378	239	TOKEN del signo =.
379	25	Magnitud de la variable.
380	20	Valor de la variable.
381	0	Separador.

FORMATO DE ALMACENAMIENTO DE UNA LÍNEA BASIC EN MEMORIA

El valor **13** en **372** es el código que indica que se trata de una variable numérica. Para una variable alfanumérica encontraríamos el valor 3.

De **375** a **377** encontramos codificado el nombre de la variable. Todos los caracteres están codificados en ASCII, excepto el último que está representado por su código ASCII aumentado en 128.

En **376**, el valor **239** representa el TOKEN del signo =. El TOKEN del signo = es distinto de su código ASCII. Así el ordenador sabe que el signo = no forma parte del nombre de la variable.


El valor **25** que se halla en **379** indica la magnitud de la variable. He aquí los distintos valores que se pueden encontrar en este lugar:

Valor	Longitud de la variable
15	Valor de la variable = 1, no está codificado.
16 	Valor de la variable = 2, no está codificado.
23	Valor de la variable = 9, no está codificado.
25	Valor de la variable comprendido entre 10 y 255, codificado en un byte.
26	Valor de la variable comprendido entre 255 y 65535, codificado en dos bytes.
31	Valor de la variable superior a 65535 o no entero, codificado en cinco bytes según la fórmula siguiente: VALOR=(2 (05-145)*(65536+(02/128)+(03*2)+(04*512)+(01/32800) donde 01,,05 representan los valores presentes en las cinco direcciones que sirven para codificar la variable.

En el caso de que la variable sea un número negativo, el TOKEN del signo = (239) viene seguido del TOKEN del signo - (245).

LENG JE M Á a A

LENGUAJE MÁQUINA



REGISTROS DEL Z80

Registros primarios

Α· (Acumulador) (Flag) H' CI R١ R 7........07......0 F١ י ח 7........07......0 (Registro del índice) IY (Registro del índice) SP (Puntero de la pila) PC (Contador ordinal) (Interrupciones) (Refresco) Detalle del registro F (flag) 0 6 5 N $\mathbf{S} = \text{Signo}$: se pone a 1 si el bit más significativo del resultado de una operación $\mathbf{Z} = \text{Cero}$: se pone a 1 si el resultado de la operación es nulo. $\mathbf{H} = \mathbf{Mitad}$ idéntico a C, pero para las operaciones con medio byte o nibbles. P/V = Paridad / : P=1 si hay un número par de bits puestos a 1, o V=1 desbord. si hay desbordamiento de capacidad tras una operación con números con signo.

Registros secundarios

Nota: no pueden ser verificados los flags H y N.

N = Operación : N=1 si la operación precedente fue una resta y

suma como de resta.

N=0 si la operación precedente fue una suma.

: se pone a 1 si el resultado produce un acarreo tanto si se trata de

precedente

 $\mathbf{C} = Acarreo$

	JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL 200
Mnemónico	Operación efectuada
ADC	Suma con acarreo.
ADD	Suma sin acarreo.
BIT	Verifica un bit particular dentro de un byte.
CALL cc,nn	Llamada condicional a una subrutina.
CALL	Llamada incondicional a una subrutina.
CCF	Complementa el indicador de acarreo.
СР	Compara el operando y el acumulador.
CPD	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL. Decrementa HL y BC.
CPDR	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL. Decrementa HL y BC. Repite la secuencia hasta que BC=0.
СРІ	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL. Incrementa HL y decrementa BC.
CPIR	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL. Incrementa HL y decrementa BC. Repite la secuencia hasta que BC=0.
CPL	Complementa el acumulador.
DAA	Ajuste decimal del acumulador.
DEC	Decrementa un registro, un par de registros, o una dirección apuntada por HL.
DI	Desactiva las interrupciones.
DJNZ	Decrementa B y efectúa un salto relativo si B#0.
EI	Activa las interrupciones.
EX	Intercambia los contenidos de los registros.
EXX	Intercambia el contenido de los registros BC, DE y HL con los registros BC', DE' y HL'.
HALT	Coloca el microprocesador en posición de espera de una interrupción o de un reset.
IM	Posiciona uno de los tres modos de interrupción (de 0 a 2).
IN	Carga el acumulador o un registro con el contenido de una puerta de entrada/salida.
INC	Incrementa un registro, un par de registros, o el contenido de la dirección apuntada por HL.
IND	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la puerta de entrada/salida apuntada por C, y decrementa HL y B.
INDR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la puerta de entrada/salida apuntada por C, y decrementa HL y B. Repite la secuencia hasta que B=0.

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL Z80

Mnemónico	Operación efectuada
INI	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la puerta de entrada/salida apuntada por C, e incrementa HL y decrementa B.
INIR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la puerta de entrada/salida apuntada por C, e incrementa HL y decrementa B. Repite la secuencia hasta que B=0.
JP	Salto incondicional a la dirección dada o a la apuntada por HL, IX e IY.
JP cc,aa	Salto condicional (cc) a la dirección dada (aa).
JR e	Salto condicional (cc) relativo a PC más el desplazamiento (e).
JR cc,e	Salto condicional (cc) relativo a PC más el desplazamiento (e).
LD	Carga el acumulador, un registro o una dirección con el contenido del acumulador, un registro o una dirección.
LDD	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después decrementa DE, HL y BC.
LDDR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después decrementa DE, HL y BC. Repite la secuencia hasta que BC=0.
LDI	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después incrementa DE y HL, y decrementa BC.
LDIR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después incrementa DE y HL, y decrementa BC. Repite la secuencia hasta que BC=0.
NEG	Invierte el signo del acumulador.
NOP	El Z80 no efectúa instrucción alguna.
OR	"O" lógico entre el operando y el acumulador.
OTDR	Carga la puerta de entrada/salida apuntada por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después decrementa HL y B. Repite la secuencia hasta que B=0.
OTIR	Carga la puerta de entrada/salida apuntada por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después incrementa HL y decrementa B. Repite la secuencia hasta que B=0.
оит	Carga la puerta de entrada/salida especificada con el contenido del acumulador.
OUTD	Carga la puerta de entrada/salida apuntada por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después decrementa HL y B.
OUTI	Carga la puerta de entrada/salida apuntada por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después incrementa HL y decrementa B.
POP	Carga un par de registros o un índice con el último valor de la pila (apuntada por SP).

	, = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mnemónico	Operación efectuada
PUSH	Coloca el contenido de un par de registros o de un índice en la pila (apuntada por SP).
RES	Pone a 0 el bit especificado del operando.
RET	Retorno de una subrutina.
RETI	Retorno de una subrutina de interrupción.
RETN	Retorno de una subrutina de interrupción no enmascarable.
RL	Rotación a la izquierda mediante el acarreo del operando.
	C 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 Acarreo Operando 8 bits
RLA	Rotación a la izquierda mediante el acarreo del acumulador. C 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 Acarreo Acumulador
RLC	Rotación circular a la izquierda del contenido de un registro o de una dirección apuntada por HL o por IX e IY más desplazamiento. C - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 J Acarreo Operando 8 bits
RLCA	Rotación circular del acumulador a la izquierda.
	C 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 Acumulador
RLD	Rotación BCD (binario codificado decimal) de 4 bits a la izquierda entre el acumulador y la dirección apuntada por HL.
	7,6,5,4,3,2,1,0
	Acumulador Dirección apuntada por HL

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL Z80

Mnemónico	Operación efectuada
RR	Rotación a la derecha mediante el acarreo del operando.
	$7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
	7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 C Operando 8 bits Acarreo
RRA	Rotación a la derecha mediante el acarreo del acumulador.
	7 7 6 7 5 7 4 7 3 7 2 7 1 7 0 C
	Acumulador Acarreo
RRC	Rotación circular del operando a la derecha.
	7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 C
	Operando 8 bits Acarreo
RRCA	Rotación circular del acumulador a la derecha.
	7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 C
	Acumulador Acarreo
RRD	Rotación BCD (binario codificado decimal) a la derecha de 4 bits entre el acumulador y el contenido de la dirección apuntada por HL.
	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
	Acumulador Dirección apuntada por HL
RST	Salto a una dirección de un byte.
SBC	Resta con acarreo entre el acumulador y el operando o HL y un par de registros.
SCF	Pone a 1 el flag de acarreo.
SET	Pone a 1 un bit particular de un registro o de una dirección apuntada por HL o IX e IY más desplazamiento.
SLA	Desplazamiento aritmético a la izquierda del operando.
	C 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 Ø
	Acarreo Operando 8 bits

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL Z80

Mnemónico	Operación efectuada			
SRA	Desplazamiento aritmético a la derecha del operando.			
	7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 C			
	Operando 8 bits Acarreo			
	Nota: el bit 7 permanece sin cambiar.			
SRL	Desplazamiento lógico a la derecha del operando.			
	Ø			
SUB	Resta el operando del acumulador.			
XOR	"O" exclusivo entre el operando y el acumulador.			

- d = dato en 8 bits;

-dd = dato en 16 bits;

aa = dirección en 16 bits.

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
8E DD8Ed FD8Ed 8F 88 89 8A 8B 8C 8D CEd ED4A ED5A ED6A ED7A 86 DD86d FD86d 87 80 81 82 83 84 85 C6d 09 19 29 39 DD09 DD19 DD29 DD39 FD09 FD19 FD29 FD39 FD09 FD19 FD29 FD39 A6	ADC A, (HL) ADC A, (IX+d) ADC A, (IY+d) ADC A, A ADC A, B ADC A, C ADC A, D ADC A, E ADC A, L ADC A, L ADC A, L ADC AL, BC ADD A, (IX+d) ADD A, (IY+d) ADD A, E ADD A, B ADD A, C ADD A, B ADD A, C ADD A, B ADD A, C ADD IX, BC ADD IX, BC ADD IX, SP ADD IY, BC ADD IY, SP AND (HL)				
DDA6d FDA6d A7	AND (IX+d) AND (IY+d) AND A				0 0 0

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
A0 A1 A2 A3 A4 A5 E6d CB46 DDCBd46 FDCBd46 FDCBd46 CB47 CB40 CB41 CB42 CB43 CB44 CB45 CB4E DDCBd4E FDCBd4E FDCBd4E CB4F CB4B CB4F CB4B CB4B CB4B CB4C CB4B CB4B	AND B AND C AND D AND E AND H AND L AND d BIT 0,(IX+d) BIT 0,A BIT 0,B BIT 0,C BIT 0,B BIT 0,C BIT 0,B BIT 1,I BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,C BIT 1,B BIT 1,C BIT 1,B BIT 1,C BIT 1,B BIT 1,C BIT 1,B BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,C BIT 2,C BIT 2,D BIT 2,E BIT 2,B BIT 2,C BIT 2,C BIT 2,C BIT 2,C BIT 2,C BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,C BIT 3,C BIT 3,B BIT 3,C BIT 3,B BIT 3,C BI				000000

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
CB66 DDCBd66 FDCBd66 CB67 CB60 CB61 CB62 CB63 CB64 CB65 CB6E DDCBd6E FDCBd6E CB6F CB68 CB69 C86A CB6B CB6C CB6D DB76 DDCBd76 FDCBd76 CB77 CB70 CB71 CB72 CB73 CB74 CCB75 CB78 CB78 CB78 CB78 CB78 CB78 CB78 CB79 CB7A CB7B CB7B CB7C CB7D CCB7D CCB7D CCBaa FCaa D4aa C4aa F4aa ECaa	BIT 4, (HL) BIT 4, (IX+d) BIT 4, A BIT 4, A BIT 4, B BIT 4, C BIT 4, D BIT 4, E BIT 4, H BIT 5, (HL) BIT 5, (IX+d) BIT 5, C BIT 5, B BIT 5, C BIT 5, B BIT 5, E BIT 6, (HL) BIT 6, (IX+d) BIT 6, B BIT 6, C BIT 6, B BIT 6, C BIT 6, B BIT 6, C BIT 7, C				

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
E4aa CCaa CDaa 3F BE DDBEd FDBEd BF B8 B9 BA BB BC BD FEd EDA9 EDB9 EDB1 EDA1 2F 27 35 DD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD35d FD36 FD2B DD2B FD2B DD2B FD2B DD2B FD2B DD2B FD2B DD2B FD2B DD2B FD2B DDE3 FDE3 OB DB3 FDB3 FDB3 FDB3 FDB3 FDB3 FDB3 FDB3	CALL PO, aa CALL Z; aa CALL aa CALL aa CCF (P (HL) CP (IX+d) CP (IY+d) CP A CP B CP				

LENGUAJE MÁQUIN

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
76 ED46 ED56 ED55 ED78 ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd 34 DD34d FD34d 3C 04 03 0C 14 13 1C 24 23 DD23 FD23 FD23 2C 33 EDAA EDBA EDBA EDBA EDBB EDB2 C3aa E9 DDE9 FDE9 DDE9 FDE9 DAdd FAaa D2aa C2aa F2aa E9 DDE9 FDE9 DAdd FAaa D2aa C2aa E9 DDE9	HALT IM				

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
28d 18d 02 12 77 70 71 72 73 74 75 36d DD77d DD70d DD71d DD72d DD73d DD74d DD75d DD36d20 FD77d FD70d FD77d FD70d FD77d FD78d FD78d FD78d FD78d FD73d FD73d FD73d FD73d FD73d FD73d FD73d FD75d FD73d FD75d FD73d FD75d FD73d FD75d FD73d FD75d FD73d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD76d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD75d FD76d FD75d FD76d FD76d FD76d FD77d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD77d FD76d FD77d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD77ed FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD76d FD77ed FD76d FD77ed FD7	JR Z,d JR d LD (BC),A LD (DE),A LD (HL),B LD (HL),B LD (HL),E LD (HL),L LD (HL),L LD (HL),L LD (HL),L LD (IX+d),A LD (IX+d),C LD (IX+d),B LD (IX+d),C LD (IX+d),B LD (IX+d),B LD (IX+d),B LD (IX+d),C LD (IX+d),B LD (IX+d),C LD (IY+d),C				

ENGUAJE MÁQUIN

A

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
ED57 7D 3E ED5F 46 DD46d FD46d 47 40 41 42 43 44 45 06d ED4Bdd 01dd 4E DD4Ed FD4Ed 4F 48 49 4A 4B 4C 4D 0Ed 56 DD56d FD56d FD56d 57 50 51 52 53 54 55 16d ED5Bdd 11dd 5E DD5Ed FD5Ed	LD A, I LD A, L LD A, d LD A, R LD B, (HL) LD B, (IX+d) LD B, E LD B, B LD B, C LD B, E LD B, H LD B, C LD C, (IX+d) LD C, (IX+d) LD C, (IX+d) LD C, E LD C, D LD C, B LD C, B LD C, B LD C, C LD C, B LD C, C LD C, B LD C, C				65

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
5A 5B 5C 5D 1E20 66 DD66d FD66d 67 60 61 62 63 64 65 26d 2Add 21dd ED47 DD2Add DD21dd FD2Add FD21dd FD2Add FD21dd FD2Add FD21dd FD2Add FD21dd FD2Add FD21dd FD6Ed FD6Ed FD6Ed FD6Ed FD7Bdd	LD E,D LD E,H LD E,H LD E,n LD H,(IX+d) LD H,(IY+d) LD H,E LD H,B LD H,B LD H,B LD H,B LD H,C LD H,C LD H,C LD H,C LD H,C LD H,C LD L,C			• O	0

Código objeto	Instrucción	5	Z	P/V	С
DDB6d FDB6d B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 F6d EDBB EDB3 ED79 ED41 ED49 ED51 ED59 ED61 ED69 D3d EDAB EDA3 F1 C1 D1 E1 DDE1 FDE1 F5 C5 D5 E5 DDE5 FDE5 CB86 DDCBd86 FDCBd86 CB87 CB80 CB81 CB82 CB83 CB84 CB85 CB86 DDCBd8E DDCBd8E	OR (IX+d) OR (IY+d) OR A OR B OR C OR D OR E OR H OR L OR D OTDR OTIR OUT (C),B OUT (C),C OUT (C),C OUT (C),E OUT (C),L OUT (C				0000000

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
FDCBd8E CB8F CB88 CB89 CB8A CB8B CB8C CB8D CB96 DDCBd96 FDCBd96 FDCBd96 CB97 CB90 CB91 CB92 CB93 CB94 CB95 CB95 CB9E DDCBd9E FDCBd9E FDCBd9E CB9F CB9B CB9B CB9B CB9A CB9B CB9B CB9C CB9D CBAA CBAA CBAA CBAA CBAA CBAB CBAA CBAB CBAA CBAB CBAA CBAB CBAA CBAB CBAC	RES 1,4 RES 1,B RES 1,D RES 1,D RES 1,L RES 2,(IY+d) RES 2,C RES 2,L RES 2,L RES 2,L RES 3,(IY+d) RES 3,4 RES 4,L RES 5,C RES 7,C RES 7,C RES 8,C RES 8,C RES 8,C RES 7,C RES 7,C RE				

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
CB07 CB00 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 07 ED6F CB1E DDCBd1E FDCBd1E CB1F CB18 CB19 CB1A CB1B CB1D 1F CB0E DDCBd0E FDCBd0E FDCBd0E FDCBd0E FDCBd0E FDCBd0E FDCBd0E CB0F CB0B CB0P CB0B CB0P CB0B CB0B CB0P CB0B CB0B	RLC A RLC B RLC C RLC D RLC E RLC H RLC L RLCA RLD RR (IX+d) RR (IY+d) RR A RR B RR C RR D RR E RR L RR C RR D RR E RR C				

M

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
99 9A 9B 9C 9D ED42 ED52 ED52 ED62 ED72 37 CBC6 DDCBdC6 FDCBdC6 CBC7 CBC0 CBC1 CBC2 CBC3 CBC4 CBC5 CBC5 CBCE ddCBdCE FDCBdCE CBCC CBCC CBCC CBCB CBCB CBCB CBCB	SBC A, C SBC A, D SBC A, E SBC A, H SBC A, L SBC HL, BC SBC HL, DE SBC HL, HL SBC HL, SP SCF SET O, (HL) SET O, (IX+d) SET O, A SET O, B SET O, C SET O, D SET O, E SET O, H SET 1, (IX+d) SET 1, (IX+d) SET 1, (IX+d) SET 1, C SET 1, B SET 1, C SET				1

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
CBDB CBDC CBDD CBE6 DDCBdE6 FDCBdE6 CBE7 CBE0 CBE1 CBE2 CBE3 CBE4 CBE5 CBEE DDCBdEE FDCBdEE FDCBdEE CBEF CBE8 CBE9 CBEA CBEB CBEC CBED CBF6 DDCBdF6 FDCBdF6 CBF7 CBF0 CBF1 CBF2 CBF3 CBF4 CBF5 CBFE DDCBdFE CBF7 CBFB CBFB	SET 3,E SET 3,H SET 3,H SET 4,(HL) SET 4,(IX+d) SET 4,A SET 4,B SET 4,B SET 4,B SET 4,B SET 5,(IX+d) SET 5,C SET 7,C S				

Código objeto	Instrucción	S	Z	P/V	С
CB21 CB22 CB23 CB24 CB25 CB2E DDCBd2E FDCBd2E CB28 CB29 CB28 CB29 CB2A CB2B CB2C CB2D CB3E DDCBd3E FDCBd3E FDCBd3E CB3F CB38 CB39 CB3A CB3B CB3C CB3D 96 DD96d FD96d FD96d 97 90 91 92 93 94 95 D6d AE DDAEd FDAEd AF A8 A9 AA AB AC AD EEd	SLA C D E H L HLY+d) SLA C D E SLA C (IX+d) SSLA C C SLA C (IX+d) SSLA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				

TABLAS DE DESENSAMBLAJE

Instrucciones sin prefijos

n : byte (8 bits, de 0 a 255);
nn : doble byte (16 bits, de 0 a 65535);
d : desplazamiento para el direccionamiento relativo (8 bits).

	g	1	8	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
g	NOP	LD BC,nn	LD (BC),A	INC BC	INC B	DEC B	LD 8,n	RLCA	EX AF, AF'	ADD HL,BC	LD A,(BC)	DEC BC	INC C	DEC C	LD C,n	RRCA
1	DJNZ d	LD DE,nn	LD (DE), A	INC DE	INC D	DEC D	L0 D,n	RLA	JR d	ADD HL,DE	LD A,(DE)	DEC DE	INC E	DEC E	LD E,n	RRA
2	JR NZ,d	LD HL,nn	LD (nn), HL	INC HL	INC H	DE C H	LD H,n	DAA	JR Z,d	ADD HL,HL	LD ΗL,(πη)	DEC HL	INC L	DEC L	LD L,n	CPL
3	JR NC,d	LD SP,nn	L0 (nn),A	INC SP	INC (HL)	DEC (HL)	LD (HL),n	SCF C,d	JR C,d	ADD HE, SP	LD A,(nn	DEL DEL	INC A	DEC A	LD A,n	CCF
4	LD B,B	LD B,C	LD B,D	LD B,E	LD B,H	LD B,L	LD B,(HL)	LD B,A	LD C,B	LD C,C	LD C,D	.) ,E	L D C, H	LD C,L	LD C,(HL)	LD C,A
5	LD D,B	LD D,C	LD D,D	LD D,E	LD D,H	LD 0,L	LD D,(HL)	LD D,A	LD E,B	LD E,C	LD E,D	LD E,E	L D E , H	LD E,L	LD E,(HL)	LD E,A
6	L D H , B	LD H,C	LD H,D	LD H,E	LD H, H	LD H,L	LD H,(HL)	LD H,A	LD L,B	L0 L,C	LD L,0	10 1,E	L0 L,H	LD L,L	LD L,(HL)	LD L, A
7	LD (HL),B	LD (HL),C	L D (HL), D	L D (HL),E	. LD (HL),H	L D (H L),L	на, Г	L D (HL),A	LD A,B	LD A, C	LD A,D	LD A, E	LD A,H	LD A,L	LD A, (HL)	LD A,A
8	ADD A,B	ADD A, C	ADD A,D	ADD A,E	ADD A, H	ADD A, L	ADD A,(HL)	ADD A, A	ADC A,B	ADC A,C	ADC A,D	ADC A,E	ADC A, H	ADC A,L	ADC A,(HL)	ADC A, A
9	SUB B	SUB C	SUB D	SUB E	SUB	SüB L	SUB (HL)	SUB.	SBC A,B	SBC A,C	SBC A,D	SBC A,E	SBC A, H	SBC A,L	SBC A,(HL)	SBC A, A
A	AND B	AND C	AND D	AND E	A N D H	AND L	AND (HL)	AND A	X OR B	XOR C	X OR	XOR E	X O R	XOR L	XOR (HL)	XOR A
В	OR B	OR C	OR D	OR E	OR H	OR L	OR (HL)	OR A	CP B	CP C	CP D	CP E	СР	CP L	CP (HL)	CP A
с	RET NZ	POP BC	JP NZ,nn	JP nn	CALL NZ,nn	PUSH BC	ADD A,n	RST Ø	RET Z	RET	JP Z,nn		CALL Z,nn	CALL	ADC A,n	RST 8
D	RET NC	POP DE	JP NC,nn	0UT (n),A	CALL NC,nn	PUSH DE	SUB	RST 16	RET C	EXX	JP C,nn	IN A,(n)	CALL C,nn		SBC A,n	RST 24
E	RET PO	POP HL	JP PO,nn	EX (SP),HL	CALL PO,nn	PUSH HL	AND	RST 32	RET DE	JP (HL)	JP PE,nn	EX DE,HL	CALL PE,nn		XOR n	RST 40
F	RET P	POP AF	JP P,nn	DI	CALL P,nn	PUSH AF	OR n	RST 48	RE T M	LD SP,HL	JP M,nri	ΕI	CALL M,nn		CP n	RST 56

Instrucciones con el prefijo CB

Todas las instrucciones de esta tabla deben ir precedidas por el prefijo CB.

	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
ø	RLC B	RLC C	RLC D	RLC E	RLC H	RLC L	RLC (HL)	RLC A	RRC B	RRC C	RRC D	RRC E	RRC H	RRC	RRC (HL)	RRC
1	RL B	R L C	RL D	RL E	RL H	RL L	RL (HL)	RL A	R R B	RŔ C	R R	RR Ē	RR H	R R L	RR (HL)	R R A
2	SL-A B	SL A	SLA D	SLA E	SL A H	SLA L	SLA (HL)	SLA A	SRA B	SRA C	SRA O	SRA E	SRA H	SRA L	SRA (HL)	SRA A
3									SRL 8	SRL C	SRL D	SRL E	SRL H	SRL	SRL (HL)	SRL
4	811 Ø,8	B II Ø , C	BIT Ø,D	ΒΙΤ Ø, Ε	BIT Ø, H	811 Ø ,L	BIT Ø,(HL)	BIT Ø,A	BIT 1,B	BII 1,C	811 1,0	BII 1,E	BIT 1,H	811 1,L	BIT 1,(HL)	8II 1,A
5	BIT 2,B	B11 2,C	BIT 2,0	811 2,E	BIT 2,H	BIT 2,t	BIT 2,(HL)	BIT 2,A	BIT 3,8	811 3,0	811 3,0	811 3,E	BIT 3,H	811 3,L	8IT 3,(HL)	511 3,A
6	BI1 4,B	811	811 4,0	B11 4,E	BIT 4,H	811 4,1	BIT 4,(HL)	BII 4,A	811 5,8	811 5,0	BII 5,0	811 5,E	811 5,8	811 5,1	BIT 5,(HL)	511 5,4
7	BII 6,8	811 6,C	811 6,D	811 6,E	В11 6,Н	811 6,1	BII 6,(HL)	B11 6,A	811 7,8	811 7,0	811 7,0	811 7,E	811 7,4	811 7,L	811 7,(HL)	BII 7, A
8	RES Ø, B	RES Ø,C	RES Ø,D	RES Ø,E	RES Ø,H	RES Ø, l	RES Ø,(HL)	RES Ø, A	RES 1, B	R E S 1, C	RES 1, D	RES 1,E	RES 1, H	RES 1,L	RES 1,(HL)	RES 1, A
9	RES 2, B	RES 2,C	RES 2,D	RES 2,E	RES 2,H	RES 2,L	RES 2,(HL)	RES 2,A	RES 3,B	RES 3,C	RES 3,D	RES 3,E	RES 3,H	RES 3,L	RES 3,(HL)	RES 3,A
A	RES 4, B	RES 4,C	RES 4,D	RES 4,E	RES 4, H	RES 4,L	RES 4,(HL)	RES 4, A	RES 5,8	RES 5,C	RES 5,D	RES 5,E	RES 5,H	RES 5,L	RES 5,(HL)	RES 5, A
В	RES 6,B	RES 6,C	RES 6,D	RES 6,E	RES 6,H	RES 6,L	R ES 6,(HL)	RÉS 6, A	RES 7,B	RES 7,C	RES 7,D	RES 7,E	RES 7,H	RES 7,L	RES 7, HL	RES 7,4
С	SET Ø,B	SE T Ø, C	SET Ø,D	SET Ø,E	SET Ø, H	SE I	SET Ø,(HL)	SET Ø, A	SE I 1, B	SET 1,C	SET 1,D	SET 1, E	SET 1,H	SET 1,L	SET 1,(HL)	SET 1,A
D	SET 2,B	SET 2,C	SET 2,D	SET 2,E	SET 2,H	SE I 2, L	SET 2,(HL)	SET 2,A	SE 1 3, B	SE 1 3, C	SET 3,D	5ET 3,E	SET 3,H	SET 3, L	SET 3,(HL)	SET 3,A
E	SET 4,B	SET 4,C	SE 1 4, 0	SET 4,E	SET 4, H	SET 4,L	SET 4,(HL)	SET 4,A	SE 1 5, B	SET 5,0	SET 5,0	SET 5,1	SET 5, H	SET 5,L	SET 5,(HL)	SET 5, A
F	SET 6,B	SE 1 6, C	SE 1 6, D	SE 1 6, E	SE T 6, H	SE 1 6, L	SE1	SEI 6,A	SE 1 7, 8	SEI 7,0	SET 7,0	SET 7,E	SET 7,H	SET 7,1	SET 7.(HL)	SET 7, A

TABLAS DE DESENSAMBLAJE

Instrucciones con el prefijo ED

Todas las instrucciones de esta tabla deben ir precedidas por el prefijo ED.

	ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
ø																
1																
2																
3																
4	IN B,(C)	0UT (C),B	SBC HL,BC	ID (n n), BC	NEG	REIN	IM Ø	LD I,A	IN C,(C)	0u1 (c),c	ADC HL,BC	LD BC _s (nn)		RETI		LC R,A
5	IN D,(C)	0UT (C),D	SBC HL,DE	LD (nn),DE			IM 1	LD A,I	IN E,(C)	001	ADC	10			IM 2	LO A,R
6	IN H,(C)	0UT (C),H	SBC HL,HL	(Ju)/Hr				RRD	IN L,(C)	0UT (C),L	ADC HL,HL	LD HL _y (nn)				RLD
7	IN F,(C)		SBC HL,SP	L D (n n) ₄ SP					IN A,(C)	0UT (C),A	ADC HL,SP	L D SP _r (n n)				
8																
9																
A	LDI	CPI	INI	1100					LDD	CPD	IND	OUID				
В	LDIR	CPIR	INIR	OTIR					LDDR	CPDR	INDR	OTDR				
С																
D																
E																
F																

Instrucciones indexadas

Todas las instrucciones de esta tabla deben ir precedidas por el prefijo DD, para el caso del registro de índice IX, y por FD para el registro de índice IY.

1 <u>211-1111-1111-1111-111</u>			
Código	Mnemónico	Código	Mnemónico
09 19 21 22 23 29 2A 2B 34 35 36 39 46 4E 56 6E 70 71 72 73 74 75 77 78 88 96 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	ADD IX, BC ADD IX, DE LD IX, nn LD (nn), IX INC IX ADD IX, IX LD IX, (nn) DEC IX INC (IX+d) LD (IX+d), nn ADD IX, SP LD B, (IX+d) LD C, (IX+d) LD C, (IX+d) LD C, (IX+d) LD H, (IX+d) LD H, (IX+d) LD (IX+d), C LD (IX+d) ADD A, (IX+d) ADD A, (IX+d) ADD A, (IX+d) ADC A, (IX+d) AND (IX+d) AND (IX+d) AND (IX+d) CP (IX+d) RLC (IX+d)	OE CB	RRC (IX+d) RL (IX+d) RR (IX+d) SRA (IX+d) SRA (IX+d) SRI (IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) RES 0,(IX+d) RES 1,(IX+d) RES 2,(IX+d) RES 3,(IX+d) RES 3,(IX+d) RES 4,(IX+d) RES 5,(IX+d) RES 7,(IX+d) RES 7,(IX+d) SET 1,(IX+d) SET 2,(IX+d) SET 3,(IX+d) SET 3,(IX+d) SET 3,(IX+d) SET 1,(IX+d) SET 7,(IX+d)

n

SOFTWARE INTERNO

GENERALIDADES

El soft interno del Amstrad puede dividirse en tres partes:

- la ROM inferior: contiene los gestores que se mencionan más abajo, las rutinas matemáticas y el generador de caracteres;
- la ROM superior: contiene el Basic propiamente dicho;
- la zona de trabajo en memoria RAM: contiene las variables del sistema, los vectores de llamadas a las rutinas de la ROM inferior y diferentes memorias tampones (buffers) utilizadas por los gestores y el Basic.

Los gestores pueden dividirse en ocho grandes clases

El gestor de teclado

Se ocupa de la gestión del teclado, de generar los caracteres de las teclas de función, de comprobar el BREAK y de gestionar las manecillas de juegos.

El gestor del modo texto

Se ocupa de la gestión del cursor, de los códigos de control y de la visualización de los caracteres en la pantalla.

El gestor gráfico

Se ocupa de trazar los puntos y tirar las líneas en la pantalla.

El gestor de pantalla

Interrelaciona el texto y los gráficos con los circuitos especializados de gestión de pantalla.

El gestor de cassette

Se ocupa de la lectura, de la escritura y del control del motor del cassette.

GENERALIDADES

El gestor sonoro

Se ocupa de la gestión de las colas sonoras, de las envolventes, del sincronismo, etc.

El núcleo (kernel)

Es el corazón del sistema operativo que se ocupa de las interrupciones, del arranque de los programas y de la selección de las memorias ROM.

Los interfaces con el hardware

Se ocupa de la gestión de la impresora y de la relación (interfaces) con el hard al nivel más elemental.

El bloque de salto

Se ocupa de reinicializar todos los vectores.

Para más facilidad, el soft del sistema se presentará de la siguiente manera:

- La tabla de los puntos de entrada en memoria RAM de las rutinas del sistema utilizadas por los gestores (página 81).
- Los vectores de indirección en memoria RAM (página 105).
- Los vectores del núcleo y los restart en memoria RAM (página 107).
- Los vectores de llamada a las rutinas matemáticas en memoria RAM (página 111).
- Las principales variables del sistema en memoria RAM (página 115).
- Las direcciones principales de la ROM inferior (página 120).
- Las direcciones principales de la ROM superior (página 126).
- La tabla de correspondencia entre los vectores y las direcciones de la ROM inferior (página 131).
- La tabla de los puntos de entrada de las palabras-clave del Basic (página 133).
- Los diferentes bloques de control del sistema (página 135).

Siguiendo al número de punto de entrada, se ha colocado la dirección hexadecimal de cada una de las subrutinas, junto con una breve explicación. Las abreviaturas CE y CS significan Condiciones de Entrada y Condiciones de Salida.

El gestor de teclado

00 BB00 Inicialización del gestor de teclado.

No hay CE.

CS: AF BC, DE y HL se modifican. Todos los demás registros permanecen inalterados.

01 BB03 RESET del gestor de teclado.

No hav CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican. Todos los demás registros permanecen inalterados.

02 BB06 El gestor de teclado espera el carácter escrito en teclado.

No hay CE.

CS : si el bit de CARRY es verdadero, el Acumulador contiene el carácter que se ha tecleado. Todos los registros permanecen inalterados.

03 BB09 Lectura de un carácter.

Esta rutina comprueba si hay un carácter disponible desde el teclado.

No hay CE.

CS: si está disponible un carácter, el bit de CARRY es verdadero y A contiene el carácter. Si no hay ningún carácter disponible, el bit de CARRY es falso y A se modifica. Todos los demás registros permanecen inalterados.

04 RROC Reserva un carácter para la próxima llamada de la rutina precedente.

CE: A contiene el carácter que se debe guardar.

CS: todos los registros permanecen inalterados.

05 BBOF Posiciona una cadena de caracteres asociada a un código.

> CE: B contiene el código que debe ser asociado a una cadena de caracteres.

> > C contiene la longitud de la cadena.

HL contiene su dirección.

CS: si hay expansión, el bit de CARRY es verdadero. Si la cadena es demasiado larga o el código no es válido, el bit de CARRY es falso. A, BC, DE y HL se modifican.

06 BB12 Lee un carácter desde una cadena de caracteres expandida. Los caracteres contenidos en la cadena están numerados partiendo de 0.

> CE: A contiene el código de expansión. L contiene el número del carácter.

CS : si se ha encontrado el carácter, A contiene el carácter y el bit de CARRY es verdadero. Si el código es incorrecto o si la cadena de caracteres no es demasiado larga, el bit de CARRY es falso y A se modifica. DE se modifica.

07 BB15 Disposición de un tampón para una cadena de caracteres expandida.

CE: DE contiene la dirección del tampón y HL su longitud.

CS : si todo es correcto, el bit de CARRY es verdadero; de lo contrario es falso. Los registros A, BC, DE y HL se modifican.

08 BB18 Espera de un carácter proveniente del teclado. No hay CE.

CS: el bit de CARRY es verdadero y A contiene el carácter que ha sido tecleado. Todos los registros permanecen inalterados.

09 BB1B Comprueba si está disponible una tecla proveniente del teclado. No hay CE.

CS : si está disponible una tecla, el bit de CARRY es verdadero y A contiene el carácter; de lo contrario CARRY es falso.

10 BB1E Comprueba si se ha pulsado una tecla.
Permite comprobar también la manecilla de juegos.

CE : A contiene el número de la tecla que debe ser comprobada.

CS : si no se ha pulsado la tecla, el bit de CARRY es verdadero; si se ha pulsado, el bit de CARRY es falso y A y HL se modifican y C contiene el estado de las teclas SHIFT y CONTROL.

11 BB21 Verifica si la tecla de fijación de las mayúsculas está pulsada (CAPS LOCK). No hay CE.

CS: L contiene el estado de la tecla SHIFT y A contiene el estado de la tecla de fijación de las mayúsculas; A contiene 00 si dicha tecla no está pulsada y FF si lo está. El registro AF se modifica.

12 BB24 Lectura del estado de la manecilla de juegos. No hay CE.

CS: H contiene el estado de la manecilla de juegos n.º 0. L contiene el estado de la manecilla de juegos n.º 1. A contiene el estado de la manecilla de juegos n.º 0.

La correspondencia de los bits es la misma que la de la función JOY ya descrita en las funciones Basic.

13 BB27 Posiciona el código que se proporcionará cuando se pulse una tecla sin CTRL ni SHIFT.

CE : A contiene el número de la tecla.
 B contiene el código ASCII que proporcionará dicha tecla.

CS: AF y HL se modifican.

N

TABLA DE LOS PUNTOS DE ENTRADA DE LAS RUTINAS DEL SISTEMA

14 BB2A Proporciona el código correspondiente a un número de tecla pulsada.

CE: A contiene el número de la tecla.

CS : A contiene el código ASCII correspondiente a la tecla. HL y F se modifican.

15 BB2D Posiciona el código que se proporcionará cuando se pulse una tecla conjuntamente con la de SHIFT.

CE : A contiene el número de la tecla.
 B contiene el código ASCII que proporcionará dicha tecla.

CS: AL y HL se modifican.

16 BB30 Proporciona el código correspondiente a una tecla pulsada conjuntamente con la tecla SHIFT.

CE: A contiene el número de la tecla.

CS : A contiene el código ASCII correspondiente a la tecla. HL se modifica.

17 BB33 Posiciona el código que proporcionará una tecla pulsada conjuntamente con la tecla CTRL.

CE : A contiene el número de la tecla.
 B contiene el código ASCII que dicha tecla proporcionará.

CS: AF y HL se modifican.

18 BB36 Proporciona el código ASCII correspondiente a la tecla pulsada conjuntamente con la tecla CTRL.

CE: A contiene el número de la tecla.

CS : A contiene el código ASCII correspondiente a la tecla. HL se modifica.

19 BB39 Posiciona la entrada en la tabla de las teclas que deben repetirse.

CE: A contiene el número de la tecla.

Si la tecla puede repetirse, B contiene FF; de lo contrario B contiene 00.

CS: AF, BC y HL se modifican.

20 BB3C Comprueba si una tecla cuyo número se proporciona puede repetirse.

CE: A contiene el número de la tecla.

CS : si la tecla puede repetirse, el bit 0 es falso; si no puede repetirse, el bit 0 es verdadero. De todas maneras, el bit de CARRY es falso y AF y HL se modifican.

21 BB3F Posiciona el tiempo de retardo antes de la primera repetición, así como el tiempo previsto entre dos repeticiones.

CE: H contiene el retardo antes de la primera repetición. L contiene la velocidad de repetición. Estos tiempos se expresan en cincuentésimas de segundo.

CS: AF se modifica.

22 BB42 Lectura de la velocidad de repetición y del tiempo previsto antes de la primera repetición.

No hay CE.

CS : H contiene el retardo antes de la primera repetición (en 1/50.º de segundo) y L contiene la velocidad de repetición. AF se modifica.

23 BB45 Posiciona el mecanismo del BREAK.

CE: DE contiene la dirección de la rutina de tratamiento del BREAK. C contiene la dirección de la ROM seleccionada para esta rutina.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

Nota: este mecanismo puede desconectarse por la llamada a la rutina siguiente.

24 BB48 Desconexión del mecanismo del BREAK.

No hay CE.

CS: AF y HL se modifican.

25 BB4B Genera una interrupción de BREAK si se ha establecido BREAK por medio

de la rutina 23. No hay CE.

CS: AF y HL se modifican.

El gestor del modo texto

26 BB4E Inicialización del modo TEXTO.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

27 BB51 RESET del modo TEXTO.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

28 BB54 Permite que un carácter se coloque en la pantalla en modo texto.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

29 BB57 Prohibición de colocar caracteres en la pantalla.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

30 BB5A Salida en pantalla en modo texto de un carácter o de un código de control interpretado (los códigos de control son todos caracteres comprendidos

entre 0 y 1F).

CE : A contiene el carácter que hay que enviar.CS : todos los registros permanecen inalterados.

31 BB5D Salida en pantalla en modo texto de un carácter o de un gráfico correspondiente a un código de control.

CE: A contiene el carácter que se debe imprimir.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

32 BB60 Lectura de un carácter proveniente de la pantalla en la posición actual del cursor.

No hay CE.

CS : si ha sido reconocido un carácter, el bit de CARRY es verdadero y A contiene este carácter. En caso contrario, el bit de CARRY es falso y A contiene 0.

33 BB63 Posicionamiento ON u OFF del dispositivo de tratamiento de caracteres gráficos.

CE: A=0 si está impedida la escritura de gráficos (OFF). En caso contrario (ON). A es distinto de 0.

CS: AF se modifica.

34 BB66 Posiciona el tamaño de la ventana de texto actual.

CE: H contiene la columna de los dos primeros ángulos.

D contiene la columna de los otros dos ángulos.

L contiene la línea de dos ángulos.

E contiene la línea de los otros dos ángulos.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

35 BB69 Lectura del tamaño de la ventana actual.

No hay CE.

CS: si la ventana ocupa la pantalla entera, el CARRY es falso; de lo contrario es verdadero. En ambos casos, H contiene el número de la columna izquierda, D el número de la columna derecha, L el número de la línea de arriba y E el número de la línea de abajo. A se modifica.

36 BB6C Borrado de la ventana actual (CLS).

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

37 BB6F Determina la posición horizontal del cursor.

CE : A contiene el número de columna del cursor.

CS: AF y HL se modifican.

38 BB72 Determina la posición vertical del cursor.

CE : A contiene el número de línea del cursor.

CS: AF y HL se modifican.

39 BB75 Determina la posición del cursor.

CE: H contiene el número de columna del cursor. L contiene el número de línea del cursor.

CS: AF y HL se modifican.

40 BB78 Lectura de la posición del cursor.

No hay CE.

CS: H contiene el número de columna del cursor.

L contiene el número de línea del cursor.

A contiene el contador de desplazamiento (scrolling).

41 BB7B Utilización de la visualización del cursor en modo texto.

No hay CE.

CS : AF se modifica.

42 BB7E Inutilización de la visualización del cursor en modo texto.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

43 BB81 Autoriza la visualización del cursor para el sistema.

No hay CE. No hay CS.

44 BB84 Impide la visualización del cursor para el sistema.

No hay CE. No hay CS.

45 BB87 Comprueba si la posición del cursor se halla en el interior de la ventana.

CE: H contiene el número de columna de la posición que hay que comprobar.

L contiene el número de línea de la posición que hay que comprobar.

CS : H contiene el número de columna en la que se imprimirá el carácter.

L contiene el número de línea en la que se imprimirá el carácter. A y F se modifican. Si la impresión no debe producir desplazamiento de la ventana (scrolling), el bit de CARRY es verdadero y B se modifica. Si debe producir el desplazamiento de la ventana, el bit de CARRY es falso y B contiene FF. Si debe producir un desplazamiento inverso, CARRY es falso y B contiene 00.

46 BB8A Posiciona el cursor en la pantalla.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

47 BB8D Suprime el cursor de la pantalla.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

48 BB90 Determina el color de los caracteres.

CE: A contiene el número de tinta.

CS: AF y HL se modifican.

49 BB93 Lectura del color de los caracteres.

No hay CE.

CS: A contiene el número de tinta.

F se modifica.

50 BB96 Determina el color de fondo para texto (papel).

CE: A contiene el número de tinta.

CS: AF y HL se modifican.

51 BB99 Lectura del color de fondo para texto (papel).

CE: No hay CE.

CS: A contiene el número de color del papel.

A y F se modifican.

52 BB9C Invierte el color de los caracteres y el color de fondo.

No hay CE.

CS: AF y HL se modifican.

53 BB9F Permite o impide la visualización del fondo.

CE: si aparece el fondo (modo opaco), A=0; si no aparece el fondo

(modo transparente), A es distinto de 0.

CS: AF y HL se modifican.

54 BBA2 Comprueba si puede verse el fondo o no.

No hay CE.

CS: A=0 si el fondo puede verse (modo opaco); de lo contrario (modo

transparente), A es distinto de 0. DE, HL y F se modifican.

55 BBA5 Lectura de la dirección de una matriz de caracteres.

CE : A contiene el carácter que hay que buscar en la matriz.

CS: A y F se modifican. Si la matriz es una matriz definida por el usuario. CARRY es verdadero. Si la matriz está en la ROM, CARRY es falso y

HL contiene la dirección de la matriz.

56 BBA8 Posicionamiento de una matriz para un carácter definido por el usuario.

CE: A contiene el carácter en el que debe posicionarse la matriz, y HL

contiene la dirección de la matriz.

CS: si el carácter es definible por el usuario, CARRY es verda-

dero, de lo contrario es falso. AF, BC, DE y HL se modifican.

57 BBAB Posicionamiento de la dirección de la tabla de una matriz definida por el usuario.

CE : DE contiene el primer carácter de la tabla y HL contiene la direc-

ción de comienzo de la nueva tabla.

CS: si todavía no había tabla, CARRY es falso y A y HL se modifican. Si ya había una tabla definida por el usuario, CARRY es verdadero, A contiene el primer carácter de la antigua tabla, HL contiene la dirección de la

antigua tabla y BC y DE se modifican.

58 BBAE Lectura de la dirección de la tabla para una matriz definida por el usuario. No hay CE.

CS : si no hay tablas de matrices definidas por el usuario, CARRY es falso y A y HL se modifican. Si hay una, CARRY es verdadero, A contiene el primer carácter de la tabla y HL contiene la dirección de comienzo de la tabla.

59 BBB1 Lectura de la dirección de la tabla de los códigos de control. No hay CE.

CS : HL contiene la dirección de los códigos de control. Todos los demás registros permanecen inalterados.

60 BBB4 Posiciona una nueva tabla de atributo (VDU stream).

CE: A contiene el número de stream requerido.

CS: A contiene el número del antiguo stream. HL y F se modifican.

61 BBB7 Intercambia los estados de dos tablas de atributos (STREAMS).

CE: B contiene el número del stream 1. C contiene el número del stream 2.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican. *Nota*: el stream está compuesto de:

- un número de tinta;

un número de papel;

el cursor de posición;

los límites de las ventanas.

El gestor gráfico

62 BBBA Inicialización del modo gráfico.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

63 BBBD RESET del gestor gráfico.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

64 BBC0 Desplazamiento de la posición actual en coordenadas absolutas.

CE: DE contiene la coordenada absoluta X. HL contiene la coordenada absoluta Y.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

65 BBC3 Desplazamiento de la posición actual en coordenadas relativas a la posición del cursor.

CE: DE contiene la coordenada relativa X. HL contiene la coordenada relativa Y.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

66 BBC6 Lectura de la posición actual del gráfico.

No hay CE.

CS : DE contiene la coordenada X. HL contiene la coordenada Y.

AF se modifica.

67 BBC9 Posiciona el origen del cursor por omisión.

CE: DE contiene la coordenada X del origen. HL contiene la coordenada Y del origen.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

68 BBCC Lectura de las coordenadas del origen.

No hay CE.

CS : DE contiene la coordenada X del origen. HL contiene la coordenada Y del origen.

69 BBCF Posicionamiento de las puertas derecha e izquierda de una ventana gráfica.

CE : DE contiene la coordenada horizontal de un borde.
 HL contiene la coordenada horizontal del otro borde.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

70 BBD2 Posicionamiento del arriba y abajo de una ventana gráfica.

CE: DE contiene la coordenada Y de uno de los bordes. HL contiene la coordenada Y del otro borde.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

71 BBD5 Lectura de los bordes derecho e izquierdo de una ventana gráfica. No hay CE.

CS : DE contiene la coordenada X del borde izquierdo.
 HL contiene la coordenada X del borde derecho.
 AF se modifica.

72 BBD8 Lectura de los bordes superior e inferior de la ventana gráfica. No hay CE.

CS: DE contiene la coordenada Y del borde superior de la ventana. HL contiene la coordenada Y del borde inferior de la ventana.

73 BBDB Borrado de una ventana gráfica.

No hay CE.

CS : AF, BC, DE y HL se modifican.

74 BBDE Posicionamiento del color de escritura de los gráficos.

CE: A contiene el color. **CS**: AF se modifica.

AF se modifica.

75 BBE1 Lectura del color de escritura gráfica (tinta).

No hay CE.

CS: A contiene el color de escritura.

76 BBE4 Posicionamiento del color de fondo (papel).

CE: A contiene el número del color.

CS: AF se modifica.

77 BBE7 Lectura del color de fondo (papel).

No hay CE.

CS: A contiene el número del color del papel.

78 BBEA Visualiza un punto en la coordenada absoluta especificada.

CE: DE contiene la coordenada absoluta X. HL contiene la coordenada absoluta Y.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

79 BBED Visualiza un punto en la coordenada relativa especificada.

CE : DE contiene la coordenada relativa X. HL contiene la coordenada relativa Y.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

80 BBF0 Comprueba un punto de coordenadas absolutas.

CE : DE contiene la coordenada absoluta X. HL contiene la coordenada absoluta Y.

CS : A contiene el color de la tinta para este punto. BC, DE y HL se modifican.

81 BBF3 Comprueba un punto de coordenadas relativas.

CE: DE contiene la coordenada relativa X. HL contiene la coordenada relativa Y.

CS : A contiene el color de la tinta para este punto. BC, DE y HL se modifican.

82 BBF6 Trazado de una línea en coordenadas absolutas.

CE: DE contiene la coordenada absoluta X del punto de llegada. HL contiene la coordenada absoluta Y del punto de llegada. La línea será trazada desde la posición actual a la posición absoluta (X,Y).

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

83 BBF9 Trazado de una línea en coordenadas relativas.

CE: DE contiene la coordenada relativa X del punto de llegada. HL contiene la coordenada relativa Y del punto de llegada. La línea será trazada desde la posición actual a la posición relativa (X,Y).

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

84 BBFC Escribe un carácter en la pantalla en la posición gráfica actual.

CE : A contiene el carácter a escribir. CS: AF, BC, DE v HL se modifican.

El gestor de pantalla

85 BBFF Inicialización principal del gestor de pantalla, los modos, tintas y papeles

toman sus valores respectivos por omisión.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

86 BC02 Reinicialización del gestor pantalla.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE v HL se modifican.

87 BC05 Posiciona el OFFSET de partida de la pantalla. Al modificar este valor la

pantalla puede enrollarse. (SCROLLING.)

CE: HL contiene el OFFSET deseado.

CS: AF v HL se modifican.

88 BC08 Posiciona el punto de partida en memoria RAM del comienzo de la memoria pantalla.

CE : A contiene el byte más significativo de la dirección de partida.

CS: AF y HL se modifican.

89 BC0B Lectura de la dirección de partida de la memoria pantalla y del OFFSET.

CE: no hay.

A contiene el byte más significativo de la dirección de la memoria

pantalla y HL contiene el OFFSET actual. F se modifica.

90 BC0E Posiciona la pantalla en un modo concreto.

CE: A contiene el número del modo.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

91 BC11 Lectura del modo actual.

CE: no hay.

CS: A contiene el número del modo, CARRY y ZERO están posicionados en función del modo. Modo 0: C=1 Z=0, modo 1: C=0 Z=1, modo 2:

C=0 Z=0.

92 BC14 Borrado de la pantalla.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

93 BC17 Lectura del tamaño de la pantalla.

CE: no hay.

CS : B contiene la última columna física de la pantalla. C contiene la última línea. AF se modifica.

94 BC1A Calcula la dirección real de un carácter del que se da la posición en la pantalla (columna, línea).

CE: H contiene la columna y L contiene la línea.

CS: HL contiene la dirección memoria real, B contiene el tamaño en bytes del carácter en la memoria, AF se modifica.

95 BC1D Cálculo de la dirección real de un punto del que se da su posición en la pantalla.

CE: DE contiene la abscisa del punto (X) y HL contiene la ordenada del punto (Y).

CS: HL contiene la dirección real del punto en memoria, B contiene el número de puntos por byte disminuido en 1, C contiene la máscara para el punto, y AF y DE se modifican.

96 BC20 Cálculo de la dirección real del byte a la derecha de la dirección actual real.

CE: HL contiene la dirección actual.

CS: HL contiene la nueva dirección. AF se modifica.

97 BC23 Como 96 (BC20), pero para el byte a la izquierda.

98 BC26 Como 96 (BC20), pero para la línea siguiente (abajo).

99 BC29 Como 96 (BC20), pero para la línea precedente (arriba).

100 BC2C Conversión del número de tinta de modo que proporcione una máscara, que aplicada al byte que representa los puntos, visualice los puntos de este byte en el color de la tinta.

CE: A contiene el número de tinta.

CS: A contiene la máscara y F se modifica.

101 BC2F Conversión inversa de la precedente.

CE: A contiene la máscara.

CS: A contiene el número de la tinta y F se modifica.

102 BC32 Posiciona los colores de la tinta.

CE: A contiene el número de la tinta.
B contiene el primer color.
C contiene el segundo color.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

103 BC35 Lectura de los colores de la tinta.

CE: A contiene el número de la tinta.

CS: B contiene el primer color. C contiene el segundo color. AF, DE y HL se modifican.

104 BC38 Posiciona los colores de la visualización del marco.

CE: B contiene el primer color. C contiene el segundo color.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

105 BC3B Lectura de los colores del marco.

CE: no hay.

CS : B contiene el primer color. C contiene el segundo color. AF, DE y HL se modifican.

106 BC3E Posiciona la duración del parpadeo de los colores del marco.

H contiene la duración del primer color.
 L contiene la duración del segundo color.

CS: AF y HL se modifican.

107 BC41 Lectura de las duraciones del parpadeo de los colores del marco.

CE: no hay.

CS : H contiene la duración del primer color.
 L contiene la duración del segundo color.
 AF se modifica.

108 BC44 Relleno de un rectángulo con tinta.

CE : A contiene la máscara correspondiente a la tinta.
 H contiene el número de la columna izquierda.
 D contiene el número de la columna derecha.
 L contiene el número de la línea superior.
 E contiene el número de la línea inferior.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

109 BC47 Posicionamiento de una secuencia de bytes en memoria pantalla en una tinta.

 CE : A contiene la máscara correspondiente a la tinta.
 HL contiene la dirección de la memoria que corresponde al ángulo superior izquierdo.

> D contiene el número de bytes. E contiene el número de líneas.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

110 BC4A Inversión de dos colores en un carácter.

B contiene la máscara de un color.
 C contiene la máscara del otro color.
 H contiene el número de la columna.
 L contiene el número de la línea.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

111 BC4D Desplaza la pantalla entera ocho puntos hacia arriba o hacia abajo.

CE: B=0 para el desplazamiento hacia abajo. B#0 para el desplazamiento hacia arriba.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

112 BC50 Desplaza una parte de la pantalla ocho puntos hacia arriba o hacia abajo.

CE: B como antes (111).

A contiene la máscara de la tinta para limpiar la nueva línea.

H contiene el número de la columna izquierda. D contiene el número de la columna derecha. L contiene el número de la línea de arriba. E contiene el número de la línea de abajo.

113 BC53 Conversión de la matriz de un carácter de su forma estándar en una serie de máscaras de puntos en función del modo actual.

CE: HL contiene la dirección de la matriz.

DE contiene la dirección del lugar en el que se encontrará el resultado de la conversión.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

114 BC56 Conversión inversa a la precedente.

CE : A contiene la máscara de la tinta a convertir.

H contiene la columna del carácter. L contiene la línea del carácter.

DE contiene la dirección donde se construirá la matriz.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

115 BC59 Posiciona la pantalla para la utilización del modo gráfico.

CE: A contiene el modo (0 = activación, 1 = OR exclusivo, 2 = AND, 3

= OR).

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

116 BC5C Escritura de un punto en la pantalla sin considerar el modo definido por la rutina precedente (115).

CE: B contiene la máscara de la tinta.

C contiene la máscara del punto.

HL contiene la dirección de la memoria del punto.

CS: AF se modifica.

117 BC5F Trazado de una horizontal.

CE : A contiene la máscara de la tinta.

DE contiene la abscisa de partida.

BC contiene la abscisa de llegada.

HL contiene la ordenada.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

118 BC62 Trazado de una vertical.

CE: A contiene la máscara de la tinta.

DE contiene la abscisa de la línea. HL contiene la ordenada de partida. BC contiene la ordenada de llegada.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

El gestor de cassette

119 BC65 Inicialización del gestor de cassette.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

120 BC68 Posicionamiento de la velocidad de escritura.

CE: HL contiene la longitud de la mitad de un bit a 0.

A contiene la precompensación a aplicar.

CS: AF y HL se modifican.

121 BC6B Autoriza o impide la visualización de mensajes.

CE: A=0 autoriza. A#0 impide.

CS: AF se modifica.

122 BC6E Puesta en marcha del motor del cassette.

CE: no hay.

CS : si el motor está preparado, CARRY es verdadero; si se ha pulsado

ESC, CARRY es falso, A contiene el anterior estado del motor.

123 BC71 Parada del motor.

CE: no hay.

CS: como antes (122).

124 BC74 Reposiciona el motor en su anterior estado.

CE: A contiene el estado anterior del motor.

CS: como antes (122).

125 BC77 Posiciona el buffer para la lectura y lee el primer bloque.

CE: B contiene la longitud del nombre del fichero.

HL contiene la dirección del nombre del fichero.

DE contiene la dirección del buffer (2K).

CS: 'si es correcto, CARRY es verdadero y ZERO es falso.

HL contiene la dirección del buffer que contiene el encabezamiento, DE contiene la dirección de los datos, BC contiene la longitud del fichero y A contiene el tipo de fichero. Si ya se ha utilizado el STREAM (flujo), CARRY es falso y A, BC, DE y HL se modifican. Si se pulsa ESC, CARRY es falso y ZERO es verdadero. AF, BC, DE y HL se modifican. Finalmente, en todos los casos IX se modifica.

126 BC7A Cierra el fichero.

CE: no hay.

CS: si es correcto, CARRY es verdadero, si no, CARRY es falso.

AF, BC, DE y HL se modifican en ambos casos.

127 BC7D Abandona la lectura y cierra el fichero.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

128 BC80 Lectura de un byte.

CE: no hay.

CS: si es correcto, CARRY es verdadero, ZERO es falso y A contiene el carácter leído. Si se encuentra el fin de fichero (EOF), CARRY es falso, ZERO es falso y A se modifica. Si se pulsa ESC, CARRY es falso, ZERO es verdadero y A se modifica. En todos los casos, IX se modifica.

129 BC83 Lectura de un fichero y escritura en memoria.

CE: HL contiene la dirección de escritura.

CS: como en 128 para los bits de CARRY y ZERO. Además, HL contiene los puntos de entrada si la lectura es correcta. En todos estos casos AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

130 BC86 Mete el último carácter leído por la rutina 128 en el buffer de lectura.

CE: no hay.

CS: no hay.

131 BC89 Comprueba si se ha llegado al fin del fichero.

CE: no hay.

CS: si se ha alcanzado el fin del fichero, CARRY es falso y ZERO es falso. Si no se ha alcanzado el fin del fichero, CARRY es verdadero y ZERO es falso. Si el usuario ha pulsado ESC (BREAK), CARRY es falso y ZERO es verdadero. En todos los casos, AF e IX se modifican.

132 BC8C Apertura de un fichero para salida (OPENOUT).

CE : B contiene la longitud del nombre del fichero. HL contiene la dirección del nombre del fichero.

DE contiene la dirección del buffer de 2K disponible para el

fichero.

CS: si el fichero ha sido abierto correctamente, CARRY es verdadero, ZERO es falso y HL contiene la dirección del buffer en el que está el encabezamiento que se escribirá al comienzo de cada bloque de datos. Si el usuario ha pulsado ESC, CARRY es falso y ZERO verdadero. Si ya se ha utilizado el buffer, CARRY es falso y ZERO es falso. De todas maneras, AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

133 BC8F Cierre de un fichero en salida (CLOSEOUT).

CE: no hay.

CS: si el cierre es correcto, CARRY es verdadero y ZERO es falso. Si el fichero no había sido abierto, CARRY es falso y ZERO es falso. Si se ha pulsado ESC, CARRY es falso y ZERO es verdadero. De todas maneras, AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

134 BC92 Cierre inmediato de un fichero en salida.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

135 BC95 Escritura de un carácter en un fichero de salida.

CE: A contiene el carácter a escribir.

CS : si la escritura es correcta, CARRY es verdadero y ZERO es falso. Si el fichero no había sido abierto, CARRY es falso y ZERO es falso. Si se ha pulsado ESC, CARRY es falso y ZERO es verdadero. De todos modos, AF e IX se modifican.

136 BC98 Escritura directa del contenido de la memoria en un fichero de salida.

CE: HL contiene la dirección de la memoria.

DE contiene el número de bytes a escribir.

BC contiene el punto de entrada.

A contiene el tipo de fichero.

CS: véase el anterior, pero AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

137 BC9B Genera el directorio del cassette.

CE : DE contiene la dirección del buffer de 2K disponible.

CS: si la lectura ha tenido lugar correctamente, CARRY es verdadero y ZERO es falso. Si el buffer está ocupado, CARRY es falso y ZERO es falso. Si ha habido un error, CARRY es falso y ZERO verdadero. De todos modos, AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

138 BC9E Escribe la grabación en el cassette.

CE: HL contiene la dirección de los datos a escribir.

DE contiene el número de bytes a escribir.

A contiene el carácter de sincronización.

CS : si la grabación transcurre correctamente, CARRY es verdadero. Si no, CARRY es falso y A contiene un código de error. En todos los casos AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

139 BCA1 Lee la grabación en el cassette.

CE: HL contiene la dirección en la que se escribirán los datos.

DE contiene el número de bytes a leer.

A contiene el carácter de sincronismo.

CS: si la lectura ha transcurrido correctamente, CARRY es verdadero. Si no, CARRY es falso y A contiene un código de error. En todos los casos, AF, BC, DE, HL e IX se modifican.

140 BCA4 Compara una grabación en el cassette con el contenido de la memoria.

CE: HL contiene la dirección de los datos a comparar.

DE contiene el número de bytes a comparar.

A contiene el carácter de sincronismo.

CS: si la comparación es correcta, CARRY es verdadero; si no, CARRY es falso y A contiene un código de error. En todos los casos, AF, BC, DE, HL é IX se modifican.

El gestor sonoro

141 BCA7 Inicializa el gestor sonoro.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

142 BCAA Añade un sonido a una cola sonora.

CE: HL contiene la dirección del programa sonoro que debe encontrarse dentro de los 32K de RAM central.

CS : si el sonido puede añadirse a la cola sonora, el bit de CARRY es verdadero y HL se modifica. Si todas las colas sonoras están llenas y el sonido sólo puede añadirse a una de ellas, el bit de CARRY es falso y HL queda inalterado. De todos modos, AF, BC, DE e IX se modifican. Los demás registros permanecen inalterados.

143 BCAD Verifica si hay lugar en una cola sonora.

CE: A contiene el número de canal que hay que comprobar.

Vale 0 si se quiere comprobar el canal A. Vale 1 si se quiere comprobar el canal B. Vale 2 si se quiere comprobar el canal C.

CS : A contiene el estado del canal comprobado. F, BC, DE y HL se modifican.

144 BCBO Prepara la ejecución de una interrupción cuando una cola sonora está vacía.

CE: A contiene el número del canal que ha de estar preparado (0=A, 1=B, 2=C).

HL contiene la dirección del programa de interrupción.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

145 BCB3 Permite aflojar los sonidos mantenidos en cada canal (ver la siguiente rutina).

CE: A contiene el número del canal a aflojar. (0=A, 1=B, 2=C).

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

146 BCB6 Detención de todos los sonidos.

CE: no hay.

CS : el bit de CARRY sería verdadero si estuviera activo algún sonido. CARRY será falso si no hay ningún sonido. En cualquier caso, AF, BC y HL se modifican.

147 BCB9 Vuelve a poner en marcha todos los sonidos que estén detenidos por la rutina precedente.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE e IX se modifican.

148 BCBC Constitución de una de las 15 envolventes de amplitud programable.

CE : A contiene el número de envolvente. HL contiene la dirección de los datos que conciernen a la amplitud

CS: si se ha establecido una envolvente, CARRY es verdadero, HL contiene la dirección del bloque de datos aumentado en 16, A y BC se modifican. Si el número de envolvente es incorrecto, CARRY es falso, A, B y HL se modifican. De cualquier forma, F y DE se modifican.

149 BCBF Constitución de una de las 15 envolventes de frecuencia programable.

CE: A contiene el número de envolvente. HL contiene la dirección de datos que conciernen a la frecuencia.

CS: si la envolvente de frecuencia está bien establecida, CARRY es verdadero, HL contiene la dirección del bloque de datos aumentado en 16, y A y BC se modifican. Si el número de envolvente es incorrecto, CARRY es falso, y A, BC y HL permanecen inalterados. De todos modos, F y DE se modifican.

150 BCC2 Proporciona la dirección de la envolvente de amplitud.

CE : A contiene el número de envolvente.

CS: si la envolvente de frecuencia ha sido hallada correctamente, CARRY es verdadero, HL contiene la dirección de la envolvente de amplitud y BC contiene la longitud de la envolvente. Si el número de envolvente es incorrecto, CARRY es falso, HL se modifica y BC queda inalterado. De todas maneras, AF se modifica.

151 BCC5 Proporciona la dirección de una envolvente de tono.

CE: A contiene el número de envolvente.

CS : si la envolvente de frecuencia ha sido hallada correctamente, CARRY es verdadero, HL contiene la dirección de la envolvente de tono y BC contiene la longitud de la envolvente. Si el número de envolvente es incorrecto, CARRY es falso, HL se modifica y BC queda inalterado. De todas maneras, AF se modifica.

El núcleo (kernel)

152 BCC8 Limpia todas las filas de interrupción, los cronómetros... No hay CE.

CS : B contiene la dirección de selección de la ROM, si hay alguna.
 DE contiene el punto de entrada al interior de la ROM.
 C contiene la dirección de selección de la ROM para un programa en RAM.
 AF y HL se modifican.

153 BCCB Encuentra e inicializa todas las ROMs de segundo plano.

CE : DE contiene la dirección del primer byte utilizable. HL contiene la dirección del último byte utilizable.

CS : DE contiene la dirección del nuevo primer byte utilizable.
 HL contiene la dirección del nuevo último byte utilizable.
 AF y BC se modifican.

154 BCCE Inicializa una ROM de segundo plano.

C contiene la dirección de selección de la ROM a inicializar.
 DE contiene la dirección del primer byte utilizable.
 HL contiene la dirección del último byte utilizable.

CS : DE contiene la dirección del nuevo primer byte utilizable.
 HL contiene la dirección del nuevo último byte utilizable.
 AF y BC se modifican.

155 BCD1 Introduce un RSX (extensión residente del sistema) en soft interno.

CE : BC contiene la dirección de la tabla de órdenes de RSX. HL contiene la dirección de cuatro bytes disponibles en RAM para el núcleo.

CS: DE se modifica.

156 BCD4 Busca un RSX en las ROMs para efectuar una orden.

CE: HL contiene la dirección en la que se encuentra el nombre de la orden a buscar.

CS: si se ha encontrado un RSX, CARRY es verdadero, C contiene la dirección de selección de la ROM, y HL contiene la dirección de la rutina. Si no se ha encontrado la orden, CARRY es falso. En todo caso, AF, BC y DE se modifican.

157 BCD7 Inicializa y pone un bloque de suceso en la lista de los bloques a activar cuando hay una interrupción que provenga del CRT.

CE : HL contiene la dirección del bloque de suceso.
 B contiene la clase de suceso.
 C contiene la dirección de selección de la ROM.
 DE contiene la dirección de la rutina de suceso.

CS: AF, DE y HL se modifican.

158 BCDA Pone un bloque de suceso en la lista de bloques a activar cuando hay una interrupción que provenga del CRT.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, DE y HL se modifican.

159 BCDD Suprime un bloque de suceso en la lista de los bloques a activar cuando hay una interrupción que provenga del CRT.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, DE y HL se modifican.

160 BCEO Inicializa y pone un bloque de suceso en la lista de los bloques a activar cuando hay una interrupción rápida (1/300.º de segundo).

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

B contiene la clase de suceso.

C contiene la dirección de selección de la ROM. DE contiene la dirección de la rutina de suceso.

CS: AF, DE y HL se modifican.

161 BCE3 Pone un bloque de suceso en la lista de bloques a activar cuando hay una interrupción rápida (1/300.º de segundo).

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, DE y HL se modifican.

162 BCE6 Suprime un bloque de suceso en la lista de los bloques a activar cuando hay una interrupción rápida (1/300.º de segundo).

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, DE y HL se modifican.

163 BCE9 Pone un bloque de suceso en la lista de los bloques a activar cuando hay una interrupción normal (1/50.º de segundo).

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

DE contiene el valor inicial del contador.

BC contiene el valor de recarga del contador cuando éste alcanza 0.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

164 BCEC Suprime un bloque de suceso de la lista de bloques a activar cuando hay una interrupción normal (1/50.º de segundo).

CE : HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS : si se ha encontrado el bloque en la lista, CARRY es verdadero y DE contiene el contador; si no, CARRY es falso. De todos modos, AF, DE y HL se modifican.

165 BCEF Inicializa un bloque de suceso.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

B contiene la clase de suceso.

C contiene la dirección de selección de la ROM. DE contiene la dirección de la rutina de suceso.

CS: HL contiene la dirección del bloque de suceso aumentado en 7.

166 BCF2 Acciona un bloque de suceso.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

167 BCF5 Limpia todas las filas de espera de los sucesos temporizados.

CE: no hay.

CS: AF y HL se modifican.

168 BCF8 Suprime un suceso temporizado fuera de una fila de espera.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

169 BCFB Lectura del suceso siguiente en una fila de espera.

CE: no hay.

CS: si hay un suceso a tratar, CARRY es verdadero y HL contiene la dirección del bloque de suceso. A puede contener el código de prioridad del suceso precedente. Si no hay suceso a tratar, CARRY es falso. De todos modos, AF, DE y HL se modifican.

170 BCFE Trata una rutina de suceso.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

171 BD01 Termina el tratamiento de un suceso.

CE : HL contiene la dirección del bloque de suceso.

A contiene el código de prioridad del suceso precedente.

CS: AF, BC, DE v HL se modifican.

172 BD04 Impide los sucesos temporizados normales.

No hay CE.

CS: HL se modifica.

173 BD07 Permite los sucesos temporizados normales.

No hay CE.

CS: HL se modifica.

174 BD0A Impide un suceso particular.

CE: HL contiene la dirección del bloque de suceso.

CS: AF se modifica.

175 BD0D Da el tiempo transcurrido en 1/300.º de segundo.

No hay CE.

CS: DEHL contiene el tiempo transcurrido, en cuatro bytes.

Los interfaces con el hardware

176 BD10 Posiciona el contador al valor requerido.

CE: DEHL contiene el valor en cuatro bytes expresado en 1/300.º de segundo.

CS · AF se modifica.

177 BD13 Carga un programa en RAM y lo ejecuta.

> **CE**: HL contiene la dirección de la rutina que hay que llamar para cargar el programa.

CS : ¿Ouién puede saber lo que el programa hará?

178 BD16 Lanza un programa a una ROM de segundo plano.

HL contiene el punto de entrada.

C contiene la dirección de selección de la ROM.

CS: indeterminable.

Espera a que CRT genere una señal que indique el comienzo del barrido 179 RD19 vertical.

No hav CE.

No hay CS.

180 BD1C Posiciona el modo pantalla.

CE: A contiene el modo (0, 1 o 2).

CS : AF se modifica.

181 RD1F Posiciona el OFFSET de la memoria pantalla.

CE: A contiene la base de la nueva pantalla.

HL contiene el OFFSET.

CS : AF se modifica.

182 RD22 Pone todas las tintas al mismo color para dar el efecto de borrado de pantalla.

CE: DE contiene la dirección del vector de tinta.

CS : AF se modifica.

183 BD25 Posiciona los colores de las tintas y el del marco.

CE: DE contiene la dirección del vector de tinta.

CS : AF se modifica.

184 BD28 Reinicializa el desvío hacia la impresora.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

185 BD2B Envía un carácter a la impresora (con posibilidad de retorno si la impresora

está ocupada).

CE : A contiene el carácter que se envía.

CS: si se ha enviado el carácter, CARRY es verdadero. Si la impresora queda ocupada por más tiempo, CARRY es falso. De todos modos, AF se

modifica.

186 BD2E Comprueba si la impresora está ocupada (BUSY).

No hay CE.

CS : si la impresora está ocupada, CARRY es verdadero, de lo contrario, es falso.

187 BD31 Envía un carácter a la impresora (que no debe estar ocupada).

CE : A contiene el carácter que se envía.CS : CARRY es verdadero, AF se modifica.

188 BD34 Envía un dato a un registro del PSG.

CE : A contiene el número del registro.

C contiene el dato.

CS: AF y BC se modifican.

El bloque de salto

189 BD37 Reposiciona los bloques de salto estándar.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

Con los vectores de indirección el usuario puede interceptar y alterar un cierto número de acciones del soft de sistema sin tener que reescribir completamente todas las rutinas.

Nota: las direcciones que se dan aquí no son puntos de entrada sino llamadas interiores que pueden ser desviadas.

1 BDCD Coloca el carácter del cursor en pantalla.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

2 BDD0 Suprime un carácter de la pantalla.

No hay CE.

CS: AF se modifica.

3 BDD3 Escribe un carácter en la pantalla.

CE: A contiene el carácter a escribir.

H contiene el número de columna. L contiene el número de línea.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

4 BDD6 Lee un carácter en la pantalla.

CE: H contiene el número de columna.

L contiene el número de línea.

CS : si se ha encontrado el carácter, CARRY es verdadero y A contiene el carácter; si no, CARRY es falso y A contiene 0. De todos modos, AF, BC, DE y HL se modifican.

5 BDD9 Escritura de un carácter o tratamiento de un código de control.

CE : A contiene el carácter o el código de control.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

6 BDDC Dibuja un punto.

CE: DE contiene la abscisa del punto.

HL contiene la ordenada.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

7 BDDF Comprueba un punto.

CE: DE contiene la abscisa del punto.

HL contiene la ordenada.

CS: A contiene la tinta del punto especificado.

A, BC, DE y HL se modifican.

8 BDE2 Traza una línea a partir de la posición actual.

LOS VECTORES DE INDIRECCIÓN

CE: DE contiene la abscisa del punto final.

HL contiene la ordenada del punto final.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

9 BDE5 Lectura de un punto en la memoria de pantalla y decodificación de su tinta.

CE: HL contiene la dirección pantalla del punto.

C contiene la máscara para el punto.

CS: A contiene la tinta decodificada del punto especificado.

AF se modifica.

10 BDE8 Escribe uno o varios puntos en el modo gráfico actual.

CE: HL contiene la dirección pantalla del o de los puntos.

C contiene la máscara para el o para los puntos.

B contiene la tinta codificada.

CS: AF se modifica.

11 BDEB Limpia la pantalla con la tinta 0.

No hay CE.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

12 BDEE Comprueba la tecla ESC (BREAK).

CE: interrupción prohibida, y C contiene el estado de las teclas CTRL y

SHIFT.

CS: AF y HL se modifican.

13 BDF1 Escribe un carácter en la impresora.

CE: A contiene el carácter.

CS : si el carácter se ha escrito correctamente, CARRY es verdadero. Si la impresora sigue ocupada por más tiempo, CARRY es falso. De todos

modos, AF y BC se modifican.

A parte de los puntos de entrada principales del soft de sistema, existen algunas rutinas que gestionan la selección y el estado de las ROM. Estas rutinas no pueden ser en ningún caso modificadas por el usuario.

Los vectores de la parte alta de la memoria

1 B900 Selecciona la ROM superior.

No hay CE.

CS : A contiene el estado anterior de la ROM.
 AF se modifica.

2 B903 Corta la ROM superior para reseleccionar la RAM. No hay CE.

CS : A contiene el estado anterior de la ROM.
AF se modifica

3 B906 Selecciona la ROM inferior.

No hay CE.

CS : A contiene el estado anterior de la ROM. AF se modifica.

4 B909 Corta la ROM inferior para reseleccionar la RAM.

No hay CE.

CS : A contiene el estado anterior de la ROM. AF se modifica.

5 B90C Restaura el estado anterior de una ROM.

CE: A contiene el estado anterior de la ROM.

CS: AF se modifica.

6 B90F Selecciona una ROM superior particular.

CE: C contiene la dirección de selección de la ROM requerida.

CS : C contiene la dirección de selección de la ROM precedente.
 B contiene el estado de la ROM precedente.
 AF se modifica.

7 B912 Pregunta qué ROM está seleccionada.

No hay CE.

CS: A contiene la dirección de selección de la ROM actual.

8 B915 Pregunta la clase y la versión de una ROM.

CE : C contiene la dirección de selección de la ROM que hay que interrogar.

CS: A contiene la clase de la ROM.

H contiene el número de versión.

L contiene un número de marca.

B y F se modifican.

9 B918 Reselecciona la ROM superior anteriormente seleccionada.

CE : C contiene la dirección de selección de la ROM precedente.

B contiene el estado de la ROM precedente.

CS: BC se modifica.

10 B91B Realiza un desplazamiento de bloque con incremento (LDIR) con las dos ROM desconectadas.

CE: BC, DE y HL se programan como para un LDIR normal.

CS : BC, DE, HL y F están en el mismo estado que después de un LDIR normal.

11 B91E Como arriba, pero con decremento (LDDR).

12 B921 Comprueba si se ha producido un suceso con prioridad superior al suceso actual.

No hay CE.

CS : si se ha producido un suceso con prioridad superior, CARRY es verdadero, si no, es falso. AF se modifica.

Los vectores de la parte baja de la memoria

1 0000 RST 0. Reinicialización completa de la máquina como al conectarla a la corriente.

No hay CE.

CS: iNo se sale!

2 0008 RST 8. Lanzamiento de una rutina en ROM o en RAM inferior. Los dos bytes que siguen al RST contienen la dirección de ejecución y el estado de la ROM superior. Ver el formato en el capítulo 4.11 (página 135).

CE: todos los registros han pasado a la rutina sin quedar afectados.

CS : dependen sólo de la propia rutina.

3 000B Lanzamiento de una rutina en ROM o en RAM inferior.

CE: HL contiene la dirección inferior de la rutina.

CS: dependen sólo de la rutina.

4 000E Salta a la dirección contenida en BC.

CE: BC contiene la dirección.

CS : dependen sólo de la rutina.

5 0010 RST 10. Llamada a una subrutina de una ROM secundaria. Los dos bytes que siguen al RST contienen la dirección de ejecución y la dirección de selección de la ROM. Ver formato en el capítulo 4.11 (página 135).

CE: los registros han pasado a la rutina sin ser modificados, excepto IY.

CS : dependen sólo de la rutina.

6 0013 Llamada a una subrutina de una ROM secundaria. La dirección está contenida en HL.

CE: HL contiene la dirección y los registros han pasado a la rutina sin ser modificados, excepto IY.

CS : dependen sólo de la rutina.

7 0016 Salta a la dirección contenida en DE.

CE: DE contiene la dirección.

CS: dependen sólo de la rutina.

8 0018 RST 18. Llamada a una subrutina en RAM o en ROM. Los dos bytes que siguen contienen la dirección de la subrutina.

CE: todos los registros han pasado a la subrutina, excepto IY.

CS : dependen sólo de la subrutina.

9 001B Llamada a una subrutina en RAM o en ROM con la dirección en HL.

CE: HL contiene la dirección.

C contiene el byte de selección de la ROM o de la RAM. Todos los registros han pasado a la rutina, excepto IY.

CS: dependen sólo de la rutina.

10 001E Salta a la dirección contenida en HL.

CE: HL contiene la dirección.

CS: dependen sólo de la rutina.

11 0020 RST 20. Carga, en un acumulador, el contenido de la RAM cuya dirección se encuentra en HL, sea cual sea el estado de las ROM.

CE: HL contiene la dirección.

CS: A contiene el valor leído.

12 0023 Llama a una subrutina en RAM o en ROM. HL contiene la dirección en la que se halla la dirección de la subrutina.

CE: HL contiene la dirección en la que se halla la dirección de la subrutina. Todos los registros han pasado a la subrutina, excepto IY.

CS: dependen de la subrutina.

13 0028 RST 28. Salta a una dirección en ROM inferior. Los dos bytes que siguen al RST contienen la dirección.

CE: todos los registros permanecen inalterados.

CS: dependen de la subrutina.

14 0030 RST 30. Reservado al usuario.

El usuario puede hacer lo que quiera con los bytes comprendidos entre el 30 y el 37 ambos incluidos.

15 0038 RST 38. Punto de entrada de las interrupciones generadas por el hardware.

CE: no hay.

CS: todos los registros permanecen inalterados.

16 003B Rutina de tratamiento de las interrupciones exteriores.

CE: no hay.

CS: AF, BC, DE y HL se modifican.

Las rutinas matemáticas contenidas en la ROM inferior deben ser llamadas frecuentemente desde la ROM Basic para efectuar todas las funciones Basic de cálculo (+, -, *, /, sen, cos,...).

Se ha creado una serie de vectores para facilitar estas llamadas.

Las funciones matemáticas del Basic funcionan usando un acumulador virtual de seis bytes, ubicado desde BOC1 a BOC6. BOC1 contiene el tipo de la variable (2 = entera, 3 = cadena. 5 = real).

Una variable entera está codificada en dos bytes en binario con signo.

Una variable real es más compleja. Se representa en cinco bytes, siguiendo una codificación binaria especial:

expresar el número en binario;

- contar el número de cifras significativas situadas delante de la coma y añadirle 128 (80H). Así se obtiene el byte 5;

 suprimir el primer bit de la izquierda y convertir los otros siete bits a decimal. Si el número es negativo, añadir 128 (80H). Así se obtiene el byte 4;

- para obtener los bytes 3, 2 y 1, tomar los bits siguientes en grupos de 8 y convertirlos a decimal.

Ejemplo: codificación de la variable real: -2527.

2527 se escribe en binario 1 0011101 1111 (12 cifras).

Byte 5 = 8C porque : 128 + 12 = 140 = 8C.

Byte 4 = 9D porque : tomar los siete bits siguientes: 0011101 = 29 = 1D. El número es negativo, por tanto añadir 128: 29 + 128 = 157 = 9D.

Byte 3 = F0 porque : los ocho bits siguientes son $1111\ 0000 = 240 = F0$. Byte 2 y byte 1 = 00 porque no hay más bits.

Así pues, -2527 se codifica: 00 00 F0 9D 8C.

Dirección vector	Dirección real	Significado
BD3D	2E18	Copia los cinco bytes apuntados por DE hacia la zona apuntada por HL y pasa a A el contenido del byte que se encuentra en la dirección HL-1 (tipo de variable).
BD40	2E29	Copia el contenido de A en los cinco bytes apuntados por DE.
BD43	2E55	Conversión del número binario apuntado por HL en un número con el formato del acumulador (5 bytes).
BD46		Transforma el valor contenido en los cinco bytes apuntados por HL en un entero contenido en HL.
BD49	2E8E	Transforma el valor contenido en los cinco bytes apuntados por HL en un entero contenido en los dos primeros bytes apuntados por HL.

Dirección vector	Dirección real	Significado
	rear	Significado
BD4C	2EA1	Realiza la función FIX.
BD4F	2EAC	Realiza la función INT.
BD52	2EB6	Rutina utilizada por STR\$ y PRINT.
BD55	2F1D	Rutina de transformación.
BD58	333F	Adición de dos números reales. HL apunta sobre una zona de cinco bytes que representan un número de formato real (llamada ACCUM1). DE apunta sobre otra zona de cinco bytes (llamada ACCUM2). A la salida de la rutina, HL apunta siempre a ACCUM1, y ACCUM1 contiene el valor ACCUM1+ACCUM2.
BD5B	3337	Sustracción de dos números reales. HL apunta sobre una zona de cinco bytes que representan un número de formato real (llamada ACCUM1). DE apunta sobre otra zona de cinco bytes (llamada ACCUM2). A la salida de la rutina, HL apunta siempre a ACCUM1, y ACCUM1 contiene el valor ACCUM1-ACCUM2.
BD5E	333B	Sustracción de dos números reales. Como arriba, pero ACCUM1 contiene el valor de ACCUM2-ACCUM1.
BD61	4315	Multiplicación de dos números reales. Como arriba, pero AC-CUM1 contiene el valor ACCUM1 * ACCUM2.
BD64	349E	División de dos números reales. Como arriba, pero ACCUM1 contiene el valor de ACCUM1 / ACCUM2.
BD67	3578	Añade A al último byte del número apuntado por HL.
BD6A	359A	Comparación de dos números reales: si ACCUM1 > ACCUM2, entonces A=1 si ACCUM1 < ACCUM2, entonces A=255 si ACCUM1 = ACCUM2, entonces A=0.
BD6D	359A	Negación de un número real. HL apunta a ACCUM1, que contiene el valor de —ACCUM1.
BD70	35E8	Comprueba el real contenido en ACCUM1. HL apunta a ACCUM1: si ACCUM1 > 0, entonces A=1 si ACCUM1 < 0, entonces A=255 si ACCUM1 = 0, entonces A=0.

Dirección vector	Dirección real	Significado
BD73	31AE	Posicionamiento del modo de cálculo de ángulos en grados o en radianes: si A=0, se está en el modo RADIANES si A#0, se está en el modo GRADOS.
BD76	31A3	A la salida, la zona apuntada por HL en la entrada contiene la constante PI.
BD79	310A	Extracción de la raíz cuadrada de un número real. A la entrada, HL apunta a una zona de cinco bytes que contiene un número. A la salida, esta zona contiene la raíz cuadrada del número.
BD7C	310D	Cálculo de la potencia de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el número y DE apunta a ACCUM2 que contiene el exponente. A la salida, ACCUM1 contiene el valor de ACCUM1 elevado a ACCUM2.
BD7F	3014	Cálculo del logaritmo neperiano de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el número a la entrada. A la salida, AC- CUM1 contiene el valor del logaritmo neperiano del número.
BD82	300F	Cálculo del logaritmo en base 10 de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el número a la entrada. A la salida, AC- CUM1 contiene el valor del logaritmo decimal del número.
BD85	3090	Cálculo del exponencial de un número. HL apunta a ACCUM1, que a la salida contiene el valor del exponencial del número.
BD88	31BC	Cálculo del seno de un ángulo.
BD8B	31B2	Cálculo del coseno de un ángulo.
BD8E	3231	Cálculo de la tangente de un ángulo.
BD91	3241	Cálculo del arcotangente de un ángulo.
BD94	2E5E	Rutina de evaluación.
BD97	2F94	Rutina de carga de B8E4 y B8E6 en la inicialización.
BD9A	2FA1	Rutina utilizada para la generación de números aleatorios.
BD9D	2FB7	ldem.

Dirección vector	Dirección real	Significado
BDA0	2FE6	Ídem.
BDA3	3708	Manipulación con HL.
BDA6	370E	Mete 0 en B, 0 en E y 2 en C.
BDA9	3 <i>7</i> 15	Manipulación con HL.
BDAC	3728	Adición de dos números enteros. HL=HL+DE. A=FF en caso de desbordamiento.
BDAF	3731	Sustracción de dos números enteros. HL=HL-DE. A=FF en caso de desbordamiento.
BDB2	3730	Sustracción de dos números enteros. HL=DE-HL. A=FF en caso de desbordamiento.
BDB5	3739	Multiplicación de dos números enteros. HL=HL*DE. A=FF en caso de desbordamiento.
BDB8	377A	División de dos números enteros. HL=HL/DE. DE contiene a la salida el resto de la división.
BDBB	3781	Resto de la división de dos números enteros. HL = resto de HL/DE.
BDBE	3750	Manipulación especialmente tenebrosa entre HL y DE.
BDC1	378C	Rutina utilizada en la instrucción PRINT.
BDC4	37E9	Comparación de dos números enteros: si HL > DE, entonces A=1 si HL < DE, entonces A=FF si HL = DE, entonces A=0.
BDC7	37D4	Negación de un número entero. A la salida HL=-(HL).
BDCA	37E0	Comprobación de HL: si HL > 0, entonces A=1 si HL < 0, entonces A=255 si HL = 0, entonces A=0.

Dirección	Longitud	Significado
AC00	26	26 veces el código C9 (RET).
AC1C	1	Bit: $0 = \text{auto}$, $1 = \text{no auto}$.
AC1D	2	Número de la línea actual (utilizado por AUTO).
AC1F	2	Valor del incremento entre dos líneas (AUTO).
AC24	1	Usado por la instrucción WIDTH.
AC26	2	Usado por la instrucción NEXT.
AC2C	2	Usado por la instrucción FOR.
AC2E	2	Usado por la pareja de instrucciones WHILE-WEND.
AC30	11	Usados por la instrucción ONGOTO.
ACA4	1	Usado por la instrucción EVERY (valor).
ACA5	256	Buffer de entrada teclado.
AD81	2	Número de línea para la instrucción ON ERROR.
ADA6	2	Puntero para la instrucción RESUME.
ADA8	2	Usados para el tratamiento de error.
ADAA	1	Número de error.
ADAB	2	Dirección del último byte ejecutado.
ADAD	2	Dirección para END, STOP y CONT.
ADB1	. 1	Número de error para la función ON ERROR GOTO.
ADB2	9	Parámetros usados por la instrucción SOUND.
AE0C	26	Tabla de declaración de variables. Compuesta de 26 bytes (1 por cada letra del alfabeto). Cada byte contiene un código que determi-
4		na el tipo por omisión de cada variable que empiece por dicha letra.
AE2E	2	Dirección de la línea actual para READ-DATA.
AE30	2	Dirección del comienzo de la lectura DATA para RESTORE.
AE34	2	Usado por ON ERROR GOTO.

Dirección	Longitud	Significado	
AE38	1	Bit: $0 = TROFF$, $1 = TRON$.	
AE72	2	Guardado de DE para utilizarlo en la instrucción CALL.	
AE74	1	Guardado del acumulador para usarlo en la instrucción CALL.	
AE75	2	Guardado de HL para usarlo en la instrucción CALL.	
AE77	2	Guardado de SP para usarlo en la instrucción CALL.	
AE79	2	Usado por la instrucción ZONE (dirección).	
AE7B	2	HIMEM (dirección superior del Basic).	
AE7D	2	Usado por la instrucción SYMBOL (dirección).	
AE81	2	Dirección del comienzo del programa Basic (por omisión 016F).	
AE83	2	Dirección del fin del programa Basic.	
AE85	2	Dirección del comienzo de las tablas de variables.	
AE87	2	Dirección de la tabla de varìables simples.	
AE89	2	Dirección de la tabla de variables de tablas (DIM).	
BOBA	1	Bit que comprueba si se ha pulsado una tecla (usado por INKEY).	
BOC1	1	Tipo del acumulador virtual.	
B0C2	5	Cinco bytes usados por el acumulador virtual.	
B1C7	1	Byte para la codificación (máscara) de la tinta.	
B1C8	1	Modo pantalla (0, 1 o 2).	
B1C9	2	OFFSET de la pantalla comprendido entre 0 y 7FF.	
B1CB	1	Byte más significativo del comienzo de la memoria real de pantalla	
B1CC	1	A veces contiene un C3 (jump).	
B1CD	2	Contiene la dirección para el jump.	
B1D7	1	Longitud del primer periodo de parpadeo del marco.	
B1D8	1	Longitud del segundo periodo de parpadeo del marco.	

Dirección	Longitud	Significado	
B1DA	32	Colores de las tintas (dos bytes por color).	
B1FC	1	Usado para enmarcar.	
B20C	1	Número del STREAM.	
B285	1	Posición línea cursor.	
B286	1	Posición columna cursor.	
B287	1	Indicador de ventana.	
B288	1	Línea inicio ventana actual.	
B289	1	Columna inicio ventana actual.	
B28A	1	Línea fin ventana actual.	
B28B	1	Columna fin ventana actual.	
B28D	1	0 = cursor autorizado, $255 = cursor no autorizado$.	
B28E	1	0 = visualización no autorizada, 255 = visualización autorizada.	
B28F	1	Tinta actual para la pluma.	
B290	1	Tinta actual para el papel.	
B291	1	0 = visualización del fondo permitida, 255 = visualización del fondo no permitida.	
B294	2	Primer carácter y estado de la tabla de matrices definida por el usuario.	
B296	2	Dirección de la tabla de matrices definida por el usuario.	
B2C3	96	Tabla de los códigos de control.	
B328	2	Coordenada del origen del eje X.	
B32A	2	Coordenada del eje Y.	
B32C	2	Coordenada gráfica X.	
B32E	2	Coordenada gráfica Y.	
B330	2	Coordenada X de un borde de la ventana gráfica.	
B332	2	Coordenada X del otro borde de la ventana gráfica.	

Dirección	Longitud	Significado
B334	2	Coordenada Y de un borde de la ventana gráfica.
B336	2	Coordenada Y del otro borde de la ventana gráfica.
B338	1	Tinta de la pluma gráfica.
B339	. 1	Tinta del papel gráfico.
B33A	8	Cuatro zonas de dos bytes usados como memoria temporal de cálculo durante el trazado de una línea.
B342	2	Coordenada X del punto final para el trazado de una línea.
B344	2	Coordenada Y del punto final para el trazado de una línea.
B34C	80	Tabla de valores de las teclas sin SHIFT ni CTRL.
B39C	80	Tabla de valores de las teclas con SHIFT.
B3EC	80	Tabla de valores de las teclas con CTRL.
B43C	80	Tabla de repeticiones para cada tecla.
B4DE	2	Usado para examinar (SCANNING) (dirección).
B4E0	1	Guardado temporal del carácter examinado por SCANNING (BB0C).
B4E9	1	Valor de la velocidad de repetición de las teclas.
B4EA	1	Valor del retardo antes de la repetición de una tecla.
B4EB	10	Tabla de SCANNING de las teclas.
B4F1	1	Estado de la manecilla de juegos 1.
B4F4	1	Estado de la manecilla de juegos 2.
B50C	1	Usado para control del BREAK.
B541	2	Dirección de la tabla de las teclas sin SHIFT ni CTRL.
B543	2	Dirección de la tabla de las teclas con SHIFT.
B545	2	Dirección de la tabla de las teclas con CTRL.
B547	2	Dirección de la tabla de repeticiones de las teclas.
B551		Comienzo de la zona de las variables del gestor sonoro.

Dirección	Longitud	Significado
B60A	240	15 × 16 bytes con los valores de las envolventes de amplitud.
B6FA	240	15×16 bytes con los valores de las envolventes tonales.
B800		Comienzo de la zona de las variables del gestor de cassette.
B800	1	Autorizado el PROMPT MESSAGE (indicador) si es 0, no autorizado si \neq 0.
B802	1	Indicador de apertura de fichero.
B803	2	Dirección del buffer de 2K para el directorio.
B805	2	Dirección del buffer de lectura.
B819	1	Tipo de fichero cassette.
B81A	2	Dirección actual del buffer de lectura.
B81C	2	Emplazamiento de la memoria de datos.
B81F	2	Longitud lógica del fichero.
B847	1	Tipo del STREAM de escritura.
B84A	2	Dirección del buffer de escritura.
B85F	2	Dirección actual del buffer de escritura.
B8CD	1	Carácter de sincronismo.
B8D1	2	Velocidad de escritura o lectura.
B8F7	1	0 = modo RADIANES, 255 = modo GRADOS.

La ROM inferior contiene las rutinas del sistema (comunicación con el equipo físico), las rutinas matemáticas y el generador de caracteres.

Nota: las direcciones que corresponden a las rutinas ya descritas detalladamente en las páginas 81 a 110, van solamente indicadas con el punto de entrada en la RAM correspondiente, seguido de un *.

Por tanto, aconsejamos consultar las páginas 81 a 110 para tener una información más completa.

```
005C
         BCC8
0099
         BD0D
00A3
         BD10
0163
         BCD7
016A
         BCDA
0170
         BCDD
0176
         BCE0
017D
         BCF3
0183
         BCE6
01B3
         BCE9
01C5
         BCEC
01D2
         BCEF
01F2
         BCF2
021A
         BCFE
0228
         BCF5
0256
         BCFB
0277
         BD01
0285
         BCF8
028E
         BD0A
0295
         BD04
029B
         BD07
02A1
         BCD1
02B2
         BCD4
0329
         BCCB
0332
         BCCE
05DC
         BD13
060B
         BD16
066D
         Mensaje
                     64K MICROCOMPUTER (V1)
068A
         Mensaje
                     copyright 1984 Amstrad Consumer Electronics PLC
                     and Locomotive Software Ltd
06F4
         Mensaje
                     *** program load failed ***
0727
         Lista de compatibles Arnold, Amstrad, Orion, Schneider, Awa, Solavox, Sais-
         ho, Triumph, Isp
0776
         BD1C
0786
         BD22
0799
         BD25
07BA
         BD19
07C6
         BD1F
07E6
         BD28
```

07F2	BD2B	*	1169	BB72	*
07F8	BDF1	*	1174	BB75	*
0807	BD31	*	1180	BB78	*
081B	BD2E	*	11CE	BB87	*
0826	BD34	*	120C	BB66	. ф
0888	BD37	*	1256	BB69	*
0AA0	BBFF	*	1263	BDCD	*
0AB1	BC02	*	1263	BDD0	*
0ACA	BC0E	*	1268	BB8A	*
0AEC	BC11	*	1268	BB8D	*
OAF7	BC14	*	1279	BB81	*
0AF7	BDEB	*	1281	BB84	#
OB3C	BC05	*	1289	BB7B	*
0B45	BC08	*	129A	BB7E	*
0B50	BCOB	₩	12A9	BB90	*
0B57	BC17	*	12AE	BB96	*
0B64	BC1A	*	12BD	BB93	*
OBA9	BC1D	*	12C3	BB99	*
OBF9	BC20	*	12C9	BB9C	*
0C05	BC23	*	12D3	BBA5	*
0C13	BC26	*	12F1	BBA8	*
0C2D	BC29	*	12FD	BBAB	*
0C49	BC59	*	132A	BBAE	*
0C68	BDE8	*	1334	BB5D	#
0C6B	BC5C	*	134A	BDD3	*
0C82	BDE5	*	137A	BB9F	*
0C86	BC2C	*	1387	BBA2	*
0CA0	BC2F	*	1367 13A7	BB63	*
OCE4	BC3E	*	13AA	BB60	*
OCE8	BC41	#	13C0	BDD6	*
OCEC	BC32	*	1400	BB5A	*
0CF1	BC32 BC38	*			*
0D14	BC35	*	140C	BDD9	*
0D14 0D19	BC3B	*	144B	BB57	
0D19 0DB3	BC3B BC44	*	1451	BB54	*
0DB3 0DB7		*	146B		los códigos
	BC47	*		de contro	
0DDF	BC4A	*			véase página
0DFA	BC4D	*	4.60	170), 96 b	oytes
0E3E	BC50		14CB	BBB1	*
0EF3	BC53	*	1540	BB6C	*
0F49	BC56	*	15B0	BBBA	*
0FC4	BC5F	*	15DF	BBBD	*
102F	BC62	*	15F1	BBC3	*
1078	BB4E	*	15F4	BBC0	*
1088	BB51	*	15FC	BBC6	*
10E8	BBB4	#	1604	BBC9	*
1107	BBB7	*	1612	BBCC	*
115E	BB6F	*	1734	BBCF	*

```
1779
         BBD2
17A6
         BBD5
17BC
         BBD8
17C5
         BBDB
17F6
         BBDE
17FD
         BBE4
1804
         BBE<sub>1</sub>
180A
         BBE7
1810
         BBED
1813
         BBEA
1816
         BDDC
1824
         BBF3
1827
         BBFO
182A
         BDD0
182A
         BDDF
1836
         BBF9
1839
         BBF6
183C
         BDE2
1945
         BBFC
19E0
         BB00
1A1E
         BB03
1A3C
         BB06
1A42
         BB09
1A77
         BB<sub>0</sub>C
1A7B
         BB15
1AB3
         Valor por omisión de las teclas extendidas (RUN para CTRL CR)
1ABD
         BBOF
1B2E
         BB12
1B56
         BB18
1B5C
         BB1B
1BB3
         BB21
1C2F
         BDEE
1C5C
         BB24
1C6D
         BB3F
1C69
         BB42
1C71
         BB45
1C82
         BB48
1C90
         BB4B
1CA6
         BB3C
1CAB
         BB39
1CBD
         BB1E
1D52
         BB27
1D3E
         BB2A
1D57
         BB2D
1D43
         BB30
1D5C
         BB33
1D48
         BB36
1D69
         Tabla de valores por omisión de las teclas del teclado
```

```
BCA7
1F68
1ECB
         BCB6
1EE6
         BCB9
1F9F
         BCAA
204A
         BCB3
206C
         BCAD
2089
         BCB<sub>0</sub>
2338
         BCBC
233D
         BCBF
2349
         BCC2
234E
         BCC5
2370
         BC65
237F
         BC68
238E
         BC6B
2392
         BC77
23AB
         BC8C
23FC
         BC7A
2401
         BC7D
2415
         BC8F
242E
         BC92
2435
         BC80
245B
         BC95
2496
         BC89
249A
         BC86
24AB
         BC83
         BC98
24EA
2528
         BC9B
27C5
         Mensaje
                      press play then any key
27DB
         Mensaje
                      error
27E5
         Mensaje
                      REC
27E8
         Mensaje
                      and
27ED
         Mensaje
                      Read
27F3
         Mensaje
                     write
27FA
                      Rewind
         Mensaje
2800
         Mensaje
                     tape
2805
                      found
         Mensaje
280D
         Mensaje
                      loading
2815
         Mensaje
                      saving
                      OK
281D
         Mensaje
2820
         Mensaje
                      Block
2826
         Mensaje
                      Unnamed
282D
         Mensaje
                      File
2836
         BCA<sub>1</sub>
283F
         BC9E
2851
         BCA4
2A4B
         BC6E
2A4F
         BC71
2A51
         BC74
```

```
2F18
         BD3D *
2F29
         BD40 *
2E55
         BD43 *
2E5E
         BD94 *
2E66
         BD46 *
2F8F
         BD49 *
2FA1
         BD4C *
2EAC
         BD4F *
2EB6
         BD52 *
2F10
         BD55 *
2F53
         Tabla de las potencias de 10. 13 entradas de 5 bytes para los valores de 10 a
         10E13
2F94
         BD97 *
2FA1
         BD9A *
2FB7
         BD9D *
2FE6
         BDA0 *
300F
         BD82 * LOG10
3014
         BD7F * LOG
3086
         Valor codificado de LOG(2) (0,693147181)
308C
         Valor codificado de LOG10(2) (0,301029996)
3090
         BD85 * EXP
30CC
         Constante 0,5 codificada
         Constante 1.44269504
30FB
3100
         Constante 88.0296919
3105
         Constante -88,7228391
310A
         BD79 * SQR
310D
         BD7C *
31A3
         BD76 * PI
31A9
         Constante PI (3.14159265)
31AE
         BD73 * DEG-RAD
31B2
         BD8B * COS
31BC
         BD88 * SIN
31FC
         Tabla de 6 números codificados en 5 bytes cada uno para calcular los senos y
321D
         Tabla de 4 números codificados en 5 bytes cada uno para calcular los senos y
         cosenos
3231
         BD8E * TAN
3241
         BD91 * ATN
3258
         Tabla de 11 números codificados en 5 bytes cada uno para calcular el arco-
         tangente
3337
         BD5B *
333B
         BD5E *
333F
         BD58 *
3415
         BD61 *
349E
         BD64 *
3578
         BD67 *
359A
         BD6A *
35E8
         BD70 *
```

```
35F8
         BD6D *
3708
         BDA3 *
370E
         BDA6 *
3715
         BDA9 *
3728
         BDAC *
         BDB2 *
3730
3731
         BDAF *
3739
         BDB5 *
         BDBE *
3750
377A
         BDB8 *
3781
         BDBB *
378C
         BDC1 *
37D4
         BDC7 *
         BDCA *
37E0
        BDC4 *
37E9
        Comienzo de la tabla del generador de caracteres (256 × 8 bytes)
3800
3FFF
         Fin de la tabla
```

La ROM superior contiene todas las rutinas de tratamiento de todas las palabras-clave del Basic.

C002 Inicialización + envío del mensaje: Basic 1.0 **C03F** Mensaje: Basic 1.0 C053 Función EDIT C090 Entrada principal (visualización de: READY) **COCC** Mensaje: READY C₀DF **AUTO** C12B NFW C132 CLEAR C20A **PAPER** C212 PEN C221 **BORDER** C22A INK C24F MODE C25A **CLS** C262 **VPOS** C276 **POS** C2D2 LOCATE C2E1 **WINDOW** C319 TAG C320 **TAGOFF** C337 Envío del mensaje apuntado por HL **C3E3 WIDTH** C417 **EOF C48C ORIGIN** C4B5 CLG C4C6 **DRAW** C4CB **DRAWR** C4D0 **PLOT** C4D5 **PLOTR** C4E9 **TEST** C4EE **TESTR** C505 MOVE C50A **MOVER** C529 **FOR** C5FB **NEXT** C6C7 IF **C6E8 GOTO** C6ED **GOSUB** C70F **RETURN** C747 WHILE WEND C776 **C7C3** ON

C8CB

C8E1

C8E7

ON BREAK

DI

ΕI

```
C940
        ON SO
C971
         AFTER
C979
        EVERY
C99F
         REMAIN
CA8F
        ERROR
CB23
        Mensaie: UNDEFINED LINE
CB33
         Rutina de envío del mensaie: BREAK in
CB4F
         Mensaje: BREAK
CB55
         Mensaje: IN
CB5A
        STOP
CB65
        END
CBC0
        CONT
CRF8
        ON ERROR
CC03
        RESUME
CC5B
        Tabla de los mensaies de error
CE66
         Fin de la tabla de los mensaies de error
         Tabla de los puntos de entrada de las operaciones aritméticas y lógicas
CF81
DOCA
         Tabla de los puntos de entrada de las funciones EOF, ERR, HIMEM, INKEY$, PI,
         RND, TIME, XPOS e YPOS
D<sub>0</sub>DC
        FRR
C0F4
        HIMEM
D107
        XPOS
D10E
        YPOS
         Tabla de los puntos de entrada de las funciones
D190
D219
         ROUND
D1EA
        MIN
        MAX
D1EE
D256
        OPENOUT
D25F
        OPENIN
D298
        CLOSEIN
D2A1
        CLOSEOUT
        SOUND
D2C0
D31E
        RELEASE
D329
        SQ
        ENV
D34E
D385
        ENT
D409
        INKEY
D423
        IOY
D439
        KEY DEF
D494
        SPEED
D4DB
        DFG
D4E7
D4EB
        RAD
D4EF
        SQR
D4F4
        Rutina de elevación a una potencia
D520
        EXP
```

LOG

LOG10

D525

D52A

```
D52F
         SIN
D534
         COS
D539
         TAN
D53E
         ATN
D543
         Mensaje: RANDOM NUMBER SEED ?
D559
         RANDÓMIZE
D584
         RND
D614
         DEFSTR
D618
         DEFINT
D61C
         DEFREAL
D654
         LET
D67D
         DIM
D9C0
         FRASE
DAF8
         LINE
DB28
         INPUT
DB77
         Mensaje: ? redo from start
DCD9
         RESTORE
DCEB
         READ
DDEZ
         TRON
DDEG
         TROFF
DE01
         Tabla de los puntos de entrada de las palabras-clave del Basic
DEBA
         Fin de la tabla
         Tabla de las palabras-clave que pueden ir seguidas de un número de línea
DFDC
         (GOTO, RESTORE, AUTO, EDIT,...)
FOF7
         LIST
E2DD
         Rutina de posicionamiento en la tabla de las letras para buscar las palabras-
         clave
E327
         Rutina de prueba que verifica si una palabra-clave se halla en la tabla
         Tabla de las direcciones para cada una de las 26 letras del alfabeto
E354
E388
         Tabla de las palabras-clave con su código
E64A
         Fin de la tabla
E728
         DELETE
E7DF
         RENUM
E8EF
         DATA
E8F3
         REM
E9BD
         RUN
E9F6
         LOAD
EA3C
         CHAIN
EAA6
         MERGE
EC09
         SAVE
F158
         PEEK
F15F
         POKE
F16D
         INP
F177
         OUT
F17D
         WAIT
F1BA
         CALL
F1F6
         ZONE
```

F1FD

PRINT

SOFTWARE INTE

F2C4	PRINT USING
F47B	WRITE
F4EF	MEMORY
F69D	SYMBOL
F834	LOWER\$
F839	Rutina de conversión a minúsculas
F842	UPPER\$
F8BA	BIN\$
F8C4	HEX\$
F8EA	DEC\$
F91E	STR\$
F93C	LEFT\$
F943	RIGHT\$
F993	MID\$
FA0A	LEN
FA10	ASC
FA16	CHR\$
FA24	INKEY\$
FA36	STRING\$
FA57	SPACE\$
FA77	VAL
FAA1	INSTR
FC2D	FRE
FCCC	Adición +
FCE1	Sustracción —
FCF5	Multiplicación *
FD12	División /
FD37	División entera\
FD49	Módulo (resto de la división)
FD58	Función AND (Y LÓGICO)
FD63	Función OR (O LÓGICO)
FD6D	Función XOR (O EXCLUSIVO)
FD85 FDE8	ABS FIX
FDED	INT
FE8D	CINT
FEC2	UNT
FEEC	CREAL
FEF3	Limpieza del acumulador
FF02	SGN
FF0A	Posicionamiento de un entero en el acumulador
FF16	Conversión a número real
FF1D	Mete el tipo de variable en C
FF23	Mete el tipo de variable en A
FF27	Comprueba si el acumulador contiene un puntero de cadena
FF62	Copia el acumulador en la zona apuntada por DE
FF71	Comprueba si es mayúscula
FF7B	Comprueba si es numérica

FF8A	Conversión en mayúscula
FFAA	Compara A con el contenido de HL
FFB8	Compara HL y DE
FFBE	Compara HL y BC
FFC4	DE = HL - DE
FFCF	HL = HL - DE
FFDA	BC = HL - DE
FFE7	HL = HL - BC
FFF2	LDIR
FFF5	LDDR
FFF8	JP (HL)
FFF9	Vuelta al contenido de BC
FFFB	Vuelta al contenido de DE

Tabla de las direcciones de desvío real de los diferentes vectores

de los difere	ntes vectores				
Dirección vector	Dirección real	Dirección vector	Dirección real	Dirección vector	Dirección real
BBØØ BBØØ BBØØF BBØF BB15 BB15 BB15 BB18 BB21 BB24 BB27 BB24 BB27 BB24 BB27 BB24 BB27 BB28 BB38 BB38 BB36 BB37 BB36 BB37 BB45 BB45 BB45 BB45 BB45 BB45 BB45 BB4	19EØ 1A1E 1A3C 1A42 1A77 1ABD 1B2E 1A7B 1B5C 1CBD 1BB3 1C5C 1D52 1D52 1D54 1CA6 1CA6 1CA6 1CA6 1CA6 1CA6 1CA6 1CA6	BB81 BB84 BB87 BB880 BB996 BB996 BB996 BB996 BB996 BB996 BB896 BB8	1279 1281 11CE 1268 1268 12A9 12BD 12AE 12C3 12C9 137A 1387 12D3 12F1 13EA 14CB 10BE 11BB 15DF 15F4 15FC 1612 1779 17A6 17FD 17F6 17F6 17F6 18Ø4 17FD 18Ø4 1813 1819 1824 1839 1836 1945 0AAØ	BCØ2 BCØ5 BCØ8 BCØ8 BCØB BC11 BC14 BC17 BC1A BC1D BC23 BC26 BC29 BC22 BC35 BC38 BC38 BC38 BC38 BC44 BC47 BC4A BC50 BC53 BC56 BC56 BC57 BC56 BC65 BC65 BC68 BC67 BC77 BC70 BC80	ØAB1 ØB3C ØB45 ØB5Ø ØAEC ØAF7 ØB59 ØAEC ØAF7 ØB59 ØCC ØCCE ØCCE ØCCE ØCCE ØCCE ØCCE ØCCE

CLAVES PARA AMSTRAD

LAS DIRECCIONES REALES ROM

Dirección	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección
vector	real	vector	real	vector	real
BC83 BC86 BC89 BC8C BC8F BC92 BC95 BC98 BC9B BCA1 BCA4 BCA7 BCAA BCAB BCBØ BCBB BCBB BCBC BCBCB BCC5 BCC5 BC	24AB 249A 2496 23AB 2415 242E 245B 283F 283F 28851 1F9F 2089 1EE68 2089 1EE68 233B 2344E 233B 2344E 0016A 00176 00176	BCE3 BCE6 BCE9 BCEEC BCF2 BCF5 BCF8 BCFE BDØ4 BDØ7 BDØ0 BD10 BD13 BD16 BD113 BD16 BD116 BD	Ø17D Ø183 Ø1B3 Ø1C5 Ø1C2 Ø1E2 Ø228 Ø256 Ø21A Ø277 Ø295 Ø298 Ø298 Ø298 Ø298 Ø298 Ø296 Ø7BA Ø7BA Ø7BA Ø7B6 Ø7B6 Ø7B6 Ø7B6 Ø7B6 Ø7B6 Ø7B6 Ø7B6	B9Ø9 B9Ø6 B9Ø7 B9912 B9918 B918 B918 BDD03 BDD06 BDD09 BDD05 BDD02 BDD05 BDD09 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BDD01 BD01 B	BA54 BA72 BA72 BAA2 BAA83 BA86 BAA6 1263 1263 134A 13CØ 14ØC 1816 182A 183C ØC68 ØAF7 1C2F Ø7F8 B982 B97C BA16 BA1Ø B9BF B9B1 BACB B9B9 BA2E B939

DIRECCIONES DE EJECUCIÓN DE LAS PALABRAS-CLAVE DEL BASIC

Palabra-clave	Dirección	Palabra-clave	Dirección
ABS	FD85	FOR	C529
AFTER	C971	FRE	FC2D
ASC	FA10	GOSUB	C6ED
ATN	D53E	GOTO	C6E8
AUTO	CODF	HEX\$	F8C4
BIN\$	F8BA	HIMEM	DOF4
BORDER	C221	IF	C6C7
CALL	F1BA	INSTR	FAA1
CAT	D246	INK	C22A
CHAIN	EA3C	INKEY	D409
CHR\$	FA16	INKEY\$	FA24
CINT			1
CLEAR	FE8D C132	INP INPUT	F16D DB2B
•			
CLG	C4B5	INT	FDED
CLOSEIN	D298	JOY	D423
CLOSEOUT	D2A1	KEY	D439
CLS	C 25A	LEFT\$	F93C
CONT	CBCO	LEN	FAOA
COS	D534	LET	D654
CREAL	FEEC	LINE	DAF8
DATA	E8EF	LIST	EOF7
DEC\$	F8EA	LOAD	E9F6
DEF	D417	LOCATE	C 2D 2
DEFINT	D618	LOG	D52A
DEFREAL	D61C	L0G10	D525
DEFSTR	D614	LOWER\$	F834
DEG	D4E7	MAX	D1EE
DELETE	E728	MEMORY	F4EF
DI	C8E1	MERGE	EAA6
DIM	D67D	MID\$	F993
DRAW	C4C6	MIN	D1EA
DRAWR	C4CB	MODE	C24F
EDIT	CØ52	MOVE	C505
EI	C8E7	MOVER	C50A
ELSE	E8F3	NEXT	C5FB
END	CB65	NEW	C 1 2B
ENT	D385	ON	C7E3
ENV	D34E	ON BREAK	C8CB
EOF	C417	ON ERROR	CBF8
ERASE	D9C0	ON SQ	C940
ERR	DODC	OPENÎN	D25F
ERROR	CA8F	OPENOUT	D256
EVERY	C979	ORIGIN	C48C
EXP	D520	OUT	F177
FIX	FDE8	PAPER	C20A
			, 020

DIRECCIONES DE EJECUCIÓN DE LAS PALABRAS-CLAVE DEL BASIC

Palabra-clave	Dirección	Palabra-clave	Dirección
PEEK	F158	SPEED	D494
PEN	C212	SQ	D329
PI	D4DB	SQR	D4EF
PL OT	C4D0	STOP STOP	CB5A
PLOTR	C4D5	STR\$	F91E
POKE	F15F	STRING\$	FA36
POS	C 276	SYMBOL	F69D
PRINT	F1FD	TAG	C319
'(REM)	E8F3	TAG0FF	C320
RAD	D4EB	TAN	D539
RANDOMIZE	D559	TEST	C4E9
READ	DCEB	TESTR	C4EE
RELEASE	D31E	TIME	DOE5
REM	E8F3	TROFF	DDE6
REMAIN	C99F	TRON	DDE2
RENUM	E7DF	UNT	FEC2
RESTORE	DCD9	UPPER\$	F842
RESUME	CC03	VAL	FA77
RETURN	C70F	VPOS	C262
RIGHT\$	F943	WAIT	F17D
RND	D584	WEND	C776
ROUND	D219	WHILE	C747
RUN	E9BD	WIDTH	C3E3
SAVE SGN	EC09	WINDOW	C 2E 1 F 4 7 B
	FF02	WRITE XPOS	
SIN Sound	D52F	YPOS	D107 D10E
	D2C0 FA57	ZONE	F 1 F 6
SPACE\$	FA5/	LUNE	r ir b

Expansión ROM

byte 0 byte 1	TIPO ROM MARCA	
byte 2	VERSIÓN NIVEL	
byte 3 byte 4	TABLA	

Streams

byte 0	VIDEO	- 1
byte 1	CURSOR	
byte 2	POSICIÓN CURSOR	
byte 3	TAMAÑO VENTANA	
byte 4	TINTA	
byte 5	CARÁCTER	
byte 6	GRÁFICO	ŀ

Cola sonora

byte 0	CANALES QUE USAN UN ENCUENTRO
byte 1	ENVOLVENTE DE AMPLITUD
byte 2	ENVOLVENTE DE TIMBRE
bytes 3 y 4	PERIODO SONIDO
byte 5	PERIODO RUIDO
byte 6	AMPLITUD INICIAL
bytes 7 y 8	DURACIÓN DE LA ENVOLVENTE

Bloque de control de la amplitud o del timbre

1	1	NILL ALEDO DE CECCIONEC
	byte 0	NÚMERO DE SECCIONES
	bytes 1, 2 y 3	PRIMERA SECCIÓN
	bytes 4, 5 y 6	SEGUNDA SECCIÓN
	bytes 7, 8 y 9	TERCERA SECCIÓN
	bytes 10, 11 y 12	CUARTA SECCIÓN
	bytes 13, 14 y 15	QUINTA SECCIÓN
	bytes 7, 8 y 9 bytes 10, 11 y 12	TERCERA SECCIÓN

LOS BLOQUES DE CONTROL

Vector tinta

byte 0	COLOR DEL MARCO
byte 1	COLOR DE LA TINTA 0
byte 2	COLOR DE LA TINTA 1
 byte 16	COLOR DE LA TINTA 15

Formato de los dos bytes que siguen a un RESTART

BIT 15	14	130
Х	Y	DIRECCIÓN

ROM estándar

X=0	ROM SUPERIOR DESCONECTADA
X=1	ROM SUPERIOR SELECCIONADA
Y=1	ROM INFERIOR DESCONECTADA
Y=0	ROM INFERIOR SELECCIONADA

ROM suplementaria

XY da un valor de 0 a 3 que, unido a la dirección de selección de la ROM principal, proporciona la dirección de la ROM secundaria.

Formato de los ficheros cassette

El bloque completo

MOTOR GAP *	grabación ENCABEZAMIENTO	grabación
MOTOR GAI	DE BLOQUE	DATOS

El primer bloque y el último tienen además un GAP * que permite la separación de dos programas o ficheros.

Primer bloque	MOTOR GAP	GAP DE COMIENZO	ENCABEZAMIENTO	DATOS
Último bloque	MOTOR GAP	ENCABEZAMIENTO	DATOS	GAP DE FIN

^{*} GAP: periodo de deslizamiento sin escritura.

Formato de un registro

arranque segn	MENTO 1 SEGMENTO 2		SEGMENTO n	CIERRE
---------------	--------------------	--	------------	--------

1 SEGMENTO: 256 bytes + 2 bytes de control (CRC).

Registro de cabecera : 1 SEGMENTO.

Registro de un dato : 1 a 8 SEGMENTOS (generalmente 8).

Arranque : 2048 bits a 1 seguido de un bit a 0 y de un byte de sincronismo.

Cierre : 32 bits a 1.

Formato de la cabecera

NOMBRE DEL FICHERO
NÚMERO DEL BLOQUE
0 SI ES EL ÚLTIMO BLOQUE
TIPO DE FICHERO
LONGITUD DEL REGISTRO DATA
DIRECCIÓN DE ESCRITURA DATA
0 SI ES EL PRIMER BLOQUE
LONGITUD TOTAL DEL FICHERO EN BYTES
PUNTO DE ENTRADA
NO UTILIZADOS

Descripción del byte 18 (tipo de fichero):

bit 0	1 si el fichero está protegido
bits 1 y 2	00 = BASIC 01 = BINARIO 10 = IMAGEN EN PANTALLA (DUMP) 11 = ASCII
bit 3	No usado
bits 4 a 7	Puestos siempre a 0, salvo en el caso de ficheros ASCII para los que el bit 4 está puesto a 1

Bloque de suceso

bytes 0 y 1	PUNTERO DE SISTEMA
byte 2	CONTADOR
byte 3	CLASE
bytes 4 y 5	DIRECCIÓN DE LA RUTINA DE TRA SAMIENTO
byte 6	DIRECCIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA KOM
Dyte o	DIRECCION DE LA SELECCION DE LA ROM

LOS BLOQUES DE CONTROL

Bloque de control de interrupción normal

bytes 0 y 1 bytes 2 y 3 bytes 4 y 5	PUNTERO SISTEMA CONTADOR. Cuando alcanza 0, tiene lugar la interrupción RECARGA. Valor de reinicialización después de haber alcan- zado 0
bytes 6	BLOQUE DE SUCESO (véase más arriba)

Bloque de interrupción rápida y de interrupción CRT

bytes 0 y 1	PUNTERO DEL SISTEMA
bytes 2	BLOQUE DE SUCESO (véase más arriba)
bytes z	DEOQUE DE SOCESO (Vease mas amba)

CIRCUITOS

CIRCUITO AY3-8912 (PSG)

Estructura interna

El PSG está compuesto de los siguientes elementos:

- Generadores sonoros: existen tres generadores sonoros, que producen una señal de onda cuadrada de frecuencia programable. Se les llama CANALES A, B y C. No tienen prioridad propia y son independientes.
- Generador de ruido blanco: produce un ruido de amplio espectro.
- Mezclador: permite mezclar (combinar) las salidas de los tres generadores sonoros y del generador de ruido.
- Controlador de amplitud: permite seleccionar la amplitud de salida de la señal de dos maneras distintas. La primera, controlando la amplitud por medio del propio microprocesador y se le llama de amplitud fija. La segunda, controlando la amplitud por medio del generador de envolvente y se le llama de amplitud variable.
- Generador de envolvente: produce una envolvente de modulación de amplitud. Cuenta con ocho formas de envolvente.
- Convertidores analógico-digitales: los tres convertidores A/D producen señales a 16 niveles tal como las determina el controlador de amplitud.
- Puerta de entrada/salida: no sirve para la producción de sonido, y se analizará al final de este capítulo.

Los diferentes registros del PSG

Hay 15 registros, numerados desde R0 a R14. El registro R14 sirve para gestionar la puerta de entrada/salida y se analiza a continuación.

Para producir un sonido, se debe cargar con los datos una combinación de los registros R0 a R13. Cada parámetro debe ser analizado para disociar la componente de ruido, la componente de sonido, la frecuencia, la forma y la duración de la envolvente.

CIRCUITO AY3-8912 (PSG)

Una vez realizado este análisis, ya se pueden cargar los registros con los datos, y se producirá el sonido.

Los registros RO a R5

Los tres primeros pares de registros (R0-R1, R2-R3, R4-R5) son los registros de control de la frecuencia de los tres canales A, B y C.

Los registros R0, R2 y R4 son los registros de reglaje fino y se utilizan los ocho bits. Los registros R1, R3 y R5 son los registros de reglaje grueso (sólo se utilizan los cuatro bits de izquierda LSB).

Así, los valores cargados en R0, R2 y R4 están comprendidos entre 0 y 255; los valores cargados en R1, R3 y R5 están comprendidos entre 0 y 15.

El valor se determina por la fórmula siguiente:

$$VL = 125000 / F$$

El registro R6

El registro R6 determina la frecuencia del generador de ruido; sólo se utilizan los cinco bits menos significativos. Así pues, el valor de R6 está comprendido entre 1 y 31. Se utiliza la misma fórmula que para R0-R5.

El registro R7

El registro R7 controla la mezcla entre los tres generadores sonoros y el generador de ruido. R7 sirve también para controlar la puerta de la que se habla más adelante.

He aquí una tabla resumen de los efectos del registro R7.

BIT	= 0	= 1
7 6 5 4 3 2 1 0	NO SE USA PUERTA DE ENTRADA RUIDO EN EL CANAL C ON RUIDO EN EL CANAL B ON RUIDO EN EL CANAL A ON SONIDO EN EL CANAL C ON SONIDO EN EL CANAL B ON SONIDO EN EL CANAL B ON SONIDO EN EL CANAL A ON	NO SE USA PUERTA DE SALIDA (no se usa) RUIDO EN EL CANAL C OFF RUIDO EN EL CANAL B OFF RUIDO EN EL CANAL A OFF SONIDO EN EL CANAL C OFF SONIDO EN EL CANAL B OFF SONIDO EN EL CANAL B OFF SONIDO EN EL CANAL A OFF

Nota: no hay bastante con poner un canal en OFF para detener su emisión; es necesario, además, escribir 0 en el registro de control de amplitud.

Ejemplo

Se desea en el canal A: sólo sonido sin ruido; en el B: sonido y ruido; en el C: sólo ruido.

Bastará con escribir 12 en el registro 7.

Los registros R8 a R10

Los registros R8 a R10 controlan las amplitudes de los canales A, B y C; sólo se usan los cuatro bits menos significativos, pues los posibles valores están comprendidos entre 0 y 15. O significa que la amplitud es mínima (nula) y 15 corresponde a la amplitud máxima. El quinto bit (bit 4) es el bit de selección del modo de funcionamiento del control de amplitud. Si el BIT 4 está a 0, la amplitud no varía. Si el BIT 4 está a 1, la amplitud viene controlada por el generador de envolvente (*ver abajo*).

Los registros R11 y R12

Estos dos registros controlan el periodo de la envolvente. Se efectúa un cálculo con una fórmula parecida a la utilizada para RO-R5 para determinar el valor de R11 y R12.

Fórmula: VL = 125000 * P / 16, donde P es el periodo de la envolvente.

El registro R13

El registro R13 controla la forma de modulación utilizada. Si el BIT 4 descrito en los registros R8 a R10 está a 1, tiene lugar la modulación, de lo contrario, se ignora la programación del registro R13.

Solamente se usan los cuatro bits menos significativos.

3	Bit 2		0	Forma de la envolvente	Valores posibles
0	0	х	х	A Empieza un solo ciclo con la amplitud máxima que disminuye hasta llegar a ser nula.	0, 1, 2, 3
0	1	x	х	B Empieza un solo ciclo con la amplitud nula que aumenta hasta alcanzar el valor máximo, y luego vuelve bruscamente a 0.	4, 5, 6, 7
1	0	0	0	C Como en A, pero se va repitiendo sin parar.	8

3	Bit 2	1	0	Forma de la envolvente	Valores posibles
1	0	1	0	D Como C, pero sube de modo más marcado hacia el máximo (ATTACK).	10
1	0	1	1	E Como A, pero llega en seguida al máximo, y permanece en él.	11
1	1	0	0	F Como B, pero se repite sin parar.	12
1	1	0	1	G Como B, pero permanece en el máximo.	13
1	1	1	0	H Como F, pero con un ataque más marcado.	14

El registro R14

Este registro no tiene nada que ver con la producción de sonido. Gestiona la puerta de entrada/salida que se encarga de la lectura del teclado y de la manecilla de juegos.

El bit 6 del registro R7 regula el sentido de la transmisión, pero como la puerta se utiliza solamente como entrada, basta con poner a 0 el bit 6 de R7.

Programación del AY3-8912

El PSG es asequible a través de las puertas A y C del PPI 8255 (véase "Circuito PPI 8255", página 143).

La escritura en el PSG puede hacerse fácilmente por medio de la rutina 188 (BD34). Al ser, pues, más difícil realizar directamente la lectura del estado del teclado y de las mánecillas de juego, se aconseja hacerlo por los puntos de entrada estándar del software del sistema.

Para los que quieran a pesar de todo programar directamente el PSG les señalamos que las dos señales de la orden BDIR y BC1 las proporciona la puerta C del PPI 8255.

Función de BDIR y BC1

BDIR	BC1	Función
0 0 1 1	1 0 1	Inactivo: no hay función. Lectura: el contenido del registro actual es enviado al bus de datos D0-D7. Escritura: el bus D0-D7 contiene el dato a escribir en el registro actual. Escritura: el bus D0-D7 contiene el número de registro que vendrá a ser el registro actual.

Generalidades

El **PPI** es un circuito fabricado por INTEL con la denominación **8255A**. Es un circuito de interface previsto para los procesadores de la familia 8080.

Posee 24 bits de entrada/salida que pueden programarse en dos grupos de 12 bits, y utilizarse de tres modos principales.

En el primer modo (modo 0), cada grupo de 12 bits puede estar programado por secciones de 4 bits tanto en entrada como en salida.

En el segundo modo (modo 1), cada grupo de 12 bits puede programarse de la siguiente manera: 8 bits se usan en entrada/salida y los otros 4 para el HANDSHAKING (control de transmisión).

En el tercer modo (modo 2) se utilizan 8 bits como PUERTA bidireccional y 5 bits para el HANDSHAKING.

El PPI cuenta también con la posibilidad de posicionar directamente los bits al estado 1 o al 0.

Para más facilidad, el PPI está dividido en tres puertas de 8 bits distintos, denominadas PUERTA A, PUERTA B y PUERTA C.

La PUERTA C se divide en dos grupos de 4 bits para formar los grupos de 12 bits con A y B.

Desglose de las PUERTAS

Puerta A – usada en entrada y en salida

BO a B7	Correspondiente a los D0 a D7 del AY3-8912.
---------	---

Puerta B – usada en entrada solamente

Bit 7	Lectura de datos del cassette (INPUT).		
Bit 6	Señal de ocupado (BUSY) de la impresora (INPUT).		
Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1	No utilizables.		
Bit O	Interrupción proveniente del CRT.		

CIRCUITO PPI 8255

Puerta C – usada en salida solamente

Bit 7	Orden BDIR del AY3-8912 OUT.
Bit 6	Orden BC1 del AY3-8912 OUT.
Bit 5	Escritura de datos en el cassette.
Bit 4	Arranque del motor del cassette.
Bits 3 a 0	Selección de la línea del teclado.

Programación

El PPI actúa de interface con las direcciones siguientes:

Dirección F4xx	
	Lectura y escritura PUERTA B.
	Lectura y escritura PUERTA C.
Dirección F7xx	Escritura en el registro de control.

Notas:

- xx significa cualquier valor.
- A se usa en escritura y lectura, B se usa solamente en lectura y C sólo en escritura.

De los tres modos descritos brevemente en las Generalidades, sólo se estudiará el MODO 0, puesto que basta para todas las manipulaciones previstas.

El PPI es programable a través de un registro de control en el que solamente se puede escribir. No está permitida ninguna lectura de este registro.

Escritura en el registro de control

En el registro de control se escribe por medio de un simple OUT en la PUERTA F7xx.

La palabra de control es una palabra de 8 bits de la que mostramos su funcionamiento bit por bit.

Bit 7 Siempre 1 si se trata de una palabra de control.	
Bit 6 Determinación del modo de funcionamiento del grupo A. Para seleccionar el MODO 0, este bit debe estar a 0. Si es selecciona el MODO 2.	
Bit 5	Determinación del modo de funcionamiento del grupo A. Para seleccionar el MODO 0, este bit debe estar a 0. Si está a 1 se selecciona el MODO 1.
Bit 4	Determinación del sentido de funcionamiento de la PUERTA A. 0 significa EN SALIDA y 1 significa EN ENTRADA. Será siempre 1.

Bit 3	Determinación del sentido de funcionamiento de la parte alta de la PUERTA C. 0 significa EN SALIDA y 1 significa EN ENTRADA.	
Bit 2	Determinación del modo de funcionamiento del grupo B. 0 significa MODO 0 y 1 significa MODO 1. Será siempre 0.	
Bit 1 Determinación del sentido de funcionamiento de la PUERTA B. 0 : EN SALIDA y 1 significa EN ENTRADA. Será siempre 1.		
Bit 0	Determinación del sentido de funcionamiento de la parte baja de la PUERTA C. O significa EN SALIDA y 1 significa EN ENTRADA. Será siempre 0.	

Si el bit 7 es igual a 0, el registro sólo es utilizado como controlador de las PUERTAS, pero permite posicionar los bits de la PUERTA C a 1 o a 0.

Bit 7 = 0

: funcionamiento en posicionamiento de bit.

Bits 6, 5 y 4

: no se usan.

Bits 3, 2 y 1

dan el número del bit a posicionar.

Bit 0

da el sentido del posicionamiento, 1 significa posicionamiento

del bit a 1 y 0 significa del bit a 0.

La programación se hace, pues, enviando la palabra de estado que convenga al registro de control y efectuando una lectura o una escritura en la PUERTA idónea.

CIRCUITO CRT 6845

Generalidades

El circuito **6845** controla la generación de las señales de video. Posee una PUERTA bidireccional de 8 bits y puede posicionarse por medio de 19 registros internos. Uno de los registros sirve además de buffer para la programación de los otros 18.

Los distintos registros del 6845

RO a R3	Determinan el formato horizontal y el timing. En estándar se cargan con los valores requeridos en función del modo. Por ejemplo, en modo 1: R0=63, R1=40, R2=46, R3=142.
R4 a R9	Determinan el formato vertical. Se cargan con los valores requeridos. R4=38, R5=0, R6=25, R7=30.
R10 a R15	Gestionan el cursor y están continuamente modificados por el software.
R16 a R17 Se ocupan de la gestión del lápiz óptico (no implementado).	

RO	Número de caracteres total en horizontal 0-255.			
R1	Número de caracteres visualizados en horizontal 0-255.			
R2	Sincronismo horizontal (posición) 0-255.			
R3	Longitud de sincronismo 0-15.			
R4	Número de líneas total en vertical 0-127.			
R5	Sincronismo vertical 0-31.			
R6	Número de caracteres visualizados en vertical 0-127.			
R7	Sincronismo vertical (posición) 0-127.			
R8	Modo entrelazado 0-3.			
R9	Scanning 0-31.			
R10	Línea de partida del scanning del cursor 0-31.			
R11	Línea de final del scanning del cursor 0-31.			
R12	Byte más significativo de la dirección de partida.			
R13	Byte menos significativo de la video-ram a 16383.			
R14	Posición del cursor (OLPS) 0-16383.			
R15	Posición del cursor (OLMS).			

Programación

Bastan dos direcciones de PUERTA para programar el CRT.

La PUERTA BCxx sirve para dar las direcciones de registro y la PUERTA BDxx sirve para escribir los datos en el registro actual.

Los registros son sólo de escritura, con excepción del R14 y del R15 que pueden ser leídos, y así dan la posición actual del cursor.

LA VIDEO GATE ARRAY

Generalidades

El **Amstrad** está equipado con un circuito especial que se encarga de la conmutación de las ROM y del control del CRT 6845. Este circuito no lleva un número estándar y se le llama **GATE ARRAY**.

Programación

La GATE ARRAY puede considerarse como una puerta de salida de 8 bits gobernada por un OUT en la PUERTA 7Fxx.

Los dos bits superiores controlan el tipo de aplicación.

B7	В6	
0 0 1 1 1	0 1 0 1	Carga del registro de paleta. Carga de la memoria de paleta. Conmutación de ROM y control de video. Reservado.

Conmutación de ROM y control de video

BIT 7=1, BIT 6=0, BIT 5=0.

BIT 4=1 : pondrá a 0 el divisor que genera las interrupciones.

BIT 3=0 : ROM superior conectada; BIT 3=1 : ROM superior desconectada.

BIT 2=0 : ROM inferior conectada; BIT 2=1 : ROM inferior desconectada.

BIT 1 : control de video MC1.

BIT 0 : control de video MC0.

MC1	MC0	
0	0	Modo 0 (20 × 24).
0	1	Modo 1 (40 × 24).
1	0	Modo 2 (80 × 24).
1	1	No utilizable.

Registro de paleta

BIT 7=0, BIT 6=0, BIT 5=0.

BIT 4=0 : carga del número de color de la tinta dado por B0-B3.

BIT 4=1 : carga del número de color del borde (BO-B3 ignorados).

BIT 3 a BIT 0 dan el número de la tinta (15 posibles colores).

Memoria de paleta

BIT 7=0, BIT 6=1, BIT 5=0.

BIT 4 a BIT 0 : 31 valores para la decodificación del color de registro de paleta. El número de colores posibles varía en función del modo elegido.

TRUCOS Y ASTUCIAS

DUMP HEXA DE LA MEMORIA ROM INFERIOR Y SUPERIOR EN LA IMPRESORA

Estos programas permiten obtener en la impresora el contenido de las memorias ROM en hexadecimal.

♦ Dump hexa memoria ROM inferior

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ AS
40 POKE I, VAL ("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,06,B9,21,00,00,11,00,60,01,FF,3F,ED,B0,C9
70 DATA 00
BO CALL &AOOO
100 FOR I-&6000 TO 40960
120 IF INT(I/16)*16=I THEN PRINT #8, "":
    PRINT #8, HEX$(I-&6000);" ";
130 A-PEEK(I)
135 AS-RIGHTS("00"+HEXS(A),2)
140 PRINT #8, A5; " ";
150 NEXT I
```

♦ Dump hexa memoria ROM superior

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FDR I=&A000 TO &A010
30 READ AS
40 POKE I, VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,OO,B9,21,OO,CO,11,OO,60,O1,FF,3F,ED,BO,C9
70 DATA 00
BO CALL &A000
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/16)*16=I THEN PRINT #8, "":
    PRINT #8, HEX$(I+&6000);" ";
130 A=PEEK(I)
135 AS=RIGHT$("00"+HEX$(A),2)
140 PRINT #8, A5; " ";
150 NEXT I
```

DUMP ASCII DE LA MEMORIA ROM INFERIOR Y SUPERIOR EN LA IMPRESORA

♦ Dump ASCII memoria ROM inferior

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ AS
40 POKE I, VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,06,B9,21,00,00,11,00,60,01,FF,3F,ED,60,C9
70 DATA 00
BO CALL &A000
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/64)*64=I THEN PRINT #8,"":
    PRINT #B, HEX$(I-&6000);" ";
130 A-PEEK(I)
140 IF (A>31 AND A<127) OR A>159 THEN PRINT #8, CHR$(A);
    ELSE PRINT #8, ".";
150 NEXT I
```

♦ Dump ASCII memoria ROM superior

```
10 MEMORY &6000
15 CLS
20 FOR I=&A000 TO &A010
30 READ AS
40 POKE I, VAL("&H"+A$)
50 NEXT I
60 DATA F3,CD,00,B9,21,00,C0,11,00,60,01,FF,3F,ED,E0,C9
70 DATA 00
BO CALL &AOOO
100 FOR I=&6000 TO 40960
120 IF INT(I/64)*64=I THEN PRINT #8,"":
    PRINT #8, HEX$(I+&6000); " ";
130 A=PEEK(I)
140 IF (A>31 AND A<127) OR A>159 THEN PRINT #8, CHR$(A);
    ELSE PRINT #8,".";
150 NEXT I
```

ARRANQUE Y PARO DEL MOTOR DEL CASSETTE

Arranque : OUT &HF600,16 Paro : OUT &HF600,0

PROTECCIÓN DEL PROGRAMA

Teclear como primera línea : 10 REM

como segunda línea : 20 PRINT "COMIENZO"

a continuación, escribir el programa que deba protegerse.

Cuando el programa está enteramente codificado, teclear:

POKE 372,225

A partir de este momento no es posible listar el programa y solamente un RUN 20 permite lanzar la ejecución.

El POKE 372,225 tiene como efecto sustituir en la memoria el token de la instrucción REM por un token inexistente (255).

De esta manera, cuando el ordenador intenta listar el programa, encuentra un token que no puede interpretar y visualiza un SYNTAX ERROR.

Igualmente, cuando intenta ejecutar el programa (RUN), se encuentra en la primera línea con un token inexistente y se detiene. Solamente un RUN 20 permite lanzar la ejecución del programa, puesto que evita la lectura de la línea 10 que contiene el token inexistente.

RUIDOS ESPECIALES

5 REM SIRENA DE POLICIA 10 FOR I-80 TO 220 STEP 12 20 SOUND 1,I,2 30 NEXT I 40 FOR I-220 TO 80 STEP -12 50 SOUND 1,I,2 60 NEXT I 70 GOTO 10

5 REM TIRO DE FUSIL 10 FOR I=90 TO 125 20 SOUND 1,I,2,15 30 NEXT I 50 GOTO 10

RUIDOS ESPECIALES

```
5 REM TOQUE DE DIFUNTOS
10 FOR I=15 TO 8 STEP -1
20 SOUND 1,500,20,I,,,1
30 NEXT I
```

PROGRAMA QUE PERMITE TRAZAR CÍRCULOS Y ELIPSES

Este programa permite simular la instrucción CIRCLE del Basic Microsoft con la que no cuenta el Basic Amstrad.

X e Y representan las coordenadas horizontal y vertical del centro del círculo.

R representa el radio que hay que dar al círculo.

AD representa el ángulo de partida y AF el ángulo de llegada. Los dos se expresan en grados y permiten dibujar arcos de círculo.

FAP representa el factor de aplanamiento, y permite dibujar elipses.

```
5 REM DIBUJA ELIPSES
10 CLS
20 X=320:Y=200:R=100
30 AD=0
40 AF=360
50 FAP=2
60 DEG
70 PLOT X+R*COS(AD),Y+R*SIN(AD)
80 FOR A=AD TO AF
90 X1=X+R*COS(A):Y1=Y+R*SIN(A)/FAP
100 DRAW X1,Y1
110 PLOT X1,Y1
120 NEXT A
```

SCANNING DEL TECLADO

Escribir el programa que sigue, ejecutarlo y pulsar diferentes teclas. Observar los valores así obtenidos, que se podrán utilizar en los propios programas realizando un PEEK del byte deseado y comprobando su valor. Esta rutina sustituye con ventaja la instrucción INKEY\$.

```
10 FOR I-&B4EB TO &B4F4
20 PRINT PEEK(I);
30 NEXT I
40 PRINT
50 GOTO 10
```

MODIFICACIÓN ESPECIAL DEL COLOR DE FONDO

El POKE siguiente modifica el color de fondo (PAPER). Probar distintos valores de N. POKE &B290,N

Nota: N debe estar comprendido entre 0 y 255.

INSTALACIÓN DE UNA RUTINA EN LENGUAJE MÁQUINA EN UNA INSTRUCCIÓN REM

Las rutinas muy cortas y que no contengan 2 bytes consecutivos puestos a 0 pueden ser implantadas en una línea REM.

Escribir:

10 REM *********

Poner tantos bytes como asteriscos en la rutina.

El Basic empieza en 368 y el primer asterisco en 374.

El programa siguiente instala la rutina y se borra a continuación.

20 FOR I=374 TO 379: REM SI LA RUTINA TIENE 6 BYTES DE LARGO

30 READ AS

40 POKE I, UAL("&H"+A\$)

50 NEXT I

60 DATA 3E,19,21,88,CD,C9

70 DELETE 20-70


Nota: la rutina instalada en el programa anterior es a título de ejemplo, porque en realidad no hace nada de particular.

E


CONECTORES Y CONEXIONES

CONEXIONES DEL AY3-8912

28 LEAD DUAL IN LINE AY3-8912



CONEXIONES DEL CRT 6845




Nombre de la patilla	Descripción	Tipo
<u>D0</u> -D7	Bus de datos.	Bidireccional Triestado
CS	Selección del circuito.	Input
RS	Selección del registro.	Input
R/W	Lectura/escritura.	Input
E	Señal de sincronismo.	Input
<u>CLK</u>	Reloj.	Input
RESET	Inicialización.	Input
Vcc	Alimentación (+5V).	Input
MA0-MA13	Dirección de memoria (16K).	Output
RAO-RA4	Dirección de línea (scanning).	Output
HSYNC VSYNC DISPEN CURSOR LPSTB	Sincronismo horizontal. Sincronismo vertical. Validación de visualización. Validación del cursor. Presencia lápiz óptico.	Output Output Output Output Input

PA3	8255A	40 39 38 37 36 35 34 33 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21	PA4 PA5 PA6 PA7 WR RESET D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Vcc PB7 PB6 PB5 PB4 PB3
-----	-------	--	--

Nombre de la patilla	Descripción
D7-D0 RESET CS RD WR A0, A1 PA7-PA0 PB7-PB0 PC7-PC0 Vcc GND	Bus de datos (bidireccional). Inicialización. Selección del circuito. Lectura input. Escritura input. Dirección de puerta. Puerta A (bit). Puerta B (bit). Puerta C (bit). Alimentación (+5 voltios). 0 voltios.

CONEXIONES DEL Z80




Patilla	Significado
1	Bit de dirección 11.
2 3	Bit de dirección 12.
3	Bit de dirección 13.
4 5	Bit de dirección 14.
5	Bit de dirección 15.
6 7	Reloj.
7	Bit de datos 4.
8	Bit de datos 3.
9	Bit de datos 5.
10	Bit de datos 6.
11	Tensión regulada de 5 voltios.
12	Bit de datos 2.
13	Bit de datos 7.
14	Bit de datos 0.
15	Bit de datos 1.
16	Interrupciones enmascarables.
17	Interrupciones no enmascarables.
18	Señal de detención del microprocesador.
19	Petición de operación memoria.
20	Petición de entradas/salidas.
21	Orden de lectura memoria.

CONEXIONES DEL Z80

Patilla	Significado
22	Orden de escritura memoria.
23	Aceptación de acceso directo memoria.
24	Petición de espera al microprocesador.
25	Petición de acceso directo memoria.
26	Inicialización del microprocesador.
27	Señal de comienzo del ciclo.
28	Refresco de las memorias dinámicas.
29	0 voltios de tensión para las masas eléctricas.
30	Bit de dirección 0.
31	Bit de dirección 1.
32	Bit de dirección 2.
33	Bit de dirección 3.
34	Bit de dirección 4.
35	Bit de dirección 5.
36	Bit de dirección 6.
37	Bit de dirección 7.
38	Bit de dirección 8.
39	Bit de dirección 9.
40	Bit de dirección 10.

EL CONECTOR PARA LA MANECILLA DE JUEGOS



Borne 1	arriba	Borne 6	botón de tiro 2	
Borne 2	abajo	Borne 7	botón de tiro 1	
Borne 3 Borne 4 Borne 5	izquierda derecha disponible	Borne 8 Borne 9	masa común masa común 2	

EL CONECTOR DE SALIDA DE VIDEO



5 1 4 6 2 3

Borne 1	rojo	Borne 4	sincronismo	
Borne 2	verde	Borne 5	masa	
Borne 3	azul	Borne 6	luminancia	

EL CONECTOR DE SALIDA EXPANSIÓN

	49 47	45 4	3 4	1 39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
Γ	пп	ш	1.	щ	Ъ	Ъ	Д	Д	Д	Д	Д		宀	Д	Д	\Box	Д	\Box	ш	П	ш		
Ī	50 48	46	4 4	2 40	38	36	34																2

Borne 1	sonido	Borne 26	D0
Borne 2	masa	Borne 27	+ 5 voltios
Borne 3	A15	Borne 28	MREQ
Borne 4	A14	Borne 29	M1
Borne 5	A13	Borne 30	RFSH
Borne 6	A12	Borne 31	ĪORQ
Borne 7	A11	Borne 32	RD
Borne 8	A10	Borne 33	WR
Borne 9	A9	Borne 34	HALT
Borne 10	A8	Borne 35	INT
Borne 11	A7	Borne 36	NMI
Borne 12	A6	Borne 37	BUSRD
Borne 13	A5	Borne 38	BUSAK
Borne 14	A4	Borne 39	READY
Borne 15	A3	Borne 40	BUS RESET
Borne 16	A2	Borne 41	RESET
Borne 17	A1	Borne 42	ROMEN
Borne 18	A0	Borne 43	ROMDIS
Borne 19	D7	Borne 44	RAMRD
Borne 20	D6	Borne 45	RAMDIS
Borne 21	D5	Borne 46	CURSOR
Borne 22	D4	Borne 47	L. PEN
Borne 23	D3	Borne 48	EXP
Borne 24	D2	Borne 49	masa
Borne 25	D1	Borne 50	0

ES

EL CONECTOR DE SALIDA PARA IMPRESORA

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
								\Box	\Box								\Box	_
L		П			П	ш	О	u				U	П	Ь				

⊾Borne 1	STROBE	Borne 19 GND
Borne 2	D0	Borne 20 GND
Borne 3	D1	Borne 21 GND
⁴ Borne 4	D2	Borne 22 GND
Borne 5	D3	Borne 23 GND
Borne 6	D4	Borne 24 GND
Borne 7	D5	Borne 25 GND
Borne 8	D6	Borne 26 GND
Borne 9	D7	Borne 28 GND
Borne 11	BUSY	Borne 33 GND
Borne 14	GND (masa)	Los bornes no descritos
Borne 16	GND	no están conectados.

ANEXOS

CPC 664

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL CPC664

Funciones

COPYCHR\$ (# número de canal)

Copia en una variable alfanumérica el carácter actual bajo el

cursor del canal especificado.

DEC\$ (expresión numérica, formato)

Escribe la expresión numérica en el formato especificado (este formato es idéntico al de la instrucción PRINT USING). Esta función permite poner el resultado de un USING en

una variable alfanumérica.

DERR DERR

Imprime el último número de error producido.

SPC SPC(n)

Genera espacios. Se usa con PRINT.

Instrucciones

CLEAR INPUT CLEAR INPUT

Esta instrucción vacía el buffer de entrada, eliminando todos

los caracteres parásitos que pueda hallar en él.

CURSOR CURSOR bit sistema, bit usuario

Esta instrucción permite provocar la extinción o el encendi-

do del cursor. Si el bit vale 1 el cursor está encendido, si vale

0, no lo está.

FILL tinta

Rellena la superficie limitada con el color de la tinta especifi-

cado.

FRAME FRAME

Sincroniza la escritura de los gráficos con el retorno del

barrido.

GRAPHICS GRAPHICS PAPER tinta / GRAPHICS PEN tinta

Posiciona la tinta del papel gráfico o de la pluma gráfica sin

alterar la pluma o el papel de texto.

MASK número entero de 0 a 255, número de 0 a 7

Una bonita instrucción que permite especificar la estructura de un trazo para dibujar en punteado o en trazo mixto. El primer byte especifica la estructura del trazo en 8 puntos (0

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL CPC664

a 255), el segundo especifica el punto de partida en el

interior de los 8 puntos.

Ejemplo: para dibujar en punteado un punto cada dos:

MASK &X10101010,0 o MASK 170,0

MID\$ a izquierda MID\$ (cadena1, posición, longitud) = cadena2

Sustituye en el interior de la cadena1, a partir del carácter definido por posición y con la longitud definida por longi-

tud, los caracteres actuales por los de la cadena1.

ON BREAK CONT

ON BREAK CONT

Impide la interrupción del programa al pulsar la tecla BREAK. Esta función hay que usarla con precaución en los programas terminados. Una vez puesto en marcha el único modo

de detener el programa es por medio de RESET.

Las funciones matemáticas del BASIC funcionan sobre un acumulador virtual de seis bytes situado en B09F a B0A4. B09F contiene el tipo de la variable (2=entero, 3=cadena, 5=número real).

Una variable entera se codifica en dos bytes en binario con signo.

Una variable real es más compleja. Se representa por medio de cinco bytes siguiendo un código binario particular:

expresar el número en binario;

- contar el número de cifras significativas situadas delante de la coma y añadirle 128 (80H). Se obtiene así el byte 5;
- suprimir el primer bit de la izquierda y convertir los siete restantes bits a decimal. Si el número es negativo, añadir 128 (80H). Se obtiene el byte 4;
- para obtener los bytes 3, 2 y 1 tomar los bits siguientes en grupos de 8 y convertirlos a decimal.

Ejemplo: codificación de la variable real: -2527

2527 se escribe en binario 1 0011101 1111 (12 cifras).

Byte 5 = 8C porque

: 128 + 12 = 140 = 8C.

Byte 4 = 9D porque

tomar los siete bits siguientes:

0011101 = 29 = 1D. Al ser el número negativo, añadir

128: 29 = 128 = 157 = 9D.

Byte 3 = F0 porque

: los ocho bits siguientes son 1111 (0000) = 240 = F0.

Byte 2 y byte 1 = 00 porque no hay más bits.

-2527 se codifica, pues: 00 00 F0 9D 8C.

Dirección vector	Dirección real	Significado
BD5E	2F91	Copia los cinco bytes apuntados por DE en la zona apuntada por HL y pasa a A el contenido del byte que se halla en la dirección HL-1 (tipo de variable).
BD61	2F9F	Conversión de entero a flotante en los cinco bytes apuntados por DE.
BD64	2FC8	Conversión del número binario apuntado por HL en número con formato del acumulador (5 bytes).
BD67	2FD9	Transforma el valor contenido en los cinco bytes apuntados por HL en un entero contenido en HL.
BD6A	3001	Transforma el valor contenido en los cinco bytes apuntados por HL en un entero contenido en los dos primeros bytes apuntados por HL.
BD6D	3014	Realiza la función FIX.
BD70	3055	Realiza la función INT.
BD73	305F	Función SGN (rutina usada por STR\$ y PRINT).
BD76	30C6	Rutina de transformación (multiplica por 10 exp A).
BD79	34A2	Suma de dos números reales. HL apunta a una zona de cinco bytes que representa un número de formato real (llamada ACCUM1). DE apunta a otra zona de cinco bytes (llamada ACCUM2). A la salida de la rutina, HL apunta siempre a ACCUM1 y ACCUM1 contiene el valor de ACCUM1 + ACCUM2.
BD7C	3159	Función RND.
BD7F	349E	Sustracción de dos números reales. HL apunta a una zona de cinco bytes que representa un número de formato real (llamada ACCUM1). DE apunta a otra zona de cinco bytes (llamada ACCUM2). A la salida de la rutina, HL apunta siempre a ACCUM1, y ACCUM1 contiene el valor de ACCUM1 - ACCUM2.
BD82	3577	Multiplicación de dos números reales. Como antes, pero ACCUM1 contiene el valor de ACCUM1 * ACCUM2.
BD85	3604	División de dos números reales. Como antes, pero AC- CUM1 contiene el valor de ACCUM1 / ACCUM2.

Dirección vector	Dirección real	Significado
BD88	3188	Proporciona el último valor de RND.
BD8B	36DF	Comparación de dos números reales: Si ACCUM1 > ACCUM2, entonces A=1 Si ACCUM1 < ACCUM2, entonces A=255 Si ACCUM1 = ACCUM2, entonces A=0
BD8E	3731	Negación de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el valor – ACCUM1.
BD91	3727	Comprueba el número real contenido en ACCUM1. HL apunta a ACCUM1. Si ACCUM1 > 0, entonces A=1 Si ACCUM1 < 0, entonces A=255 Si ACCUM1 = 0, entonces A=0
BD94	3345	Posicionamiento del modo de cálculo de ángulos en grados o en radianes. Si A=0 se está operando en RADIANES. Si A≠0 se está operando en GRADOS.
BD97	2F73	En salida, la zona apuntada por HL en entrada contiene la constante Pl.
BD9A	32AC	Extracción de la raíz cuadrada de un número real. En entrada, HL apunta a una zona de cinco bytes que contiene un número. En salida, esta zona contiene la raíz cuadrada del número.
BD9D	32AF	Cálculo de la potenciación de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el número y DE apunta a ACCUM2 que contiene el exponente. En salida, ACCUM1 contiene el valor de ACCUM1 elevado a ACCUM2.
BDA0	31B6	Cálculo del logaritmo neperiano de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el número de entrada. En salida ACCUM1 contiene el valor del logaritmo neperia- no del número.
BDA3	31B1	Cálculo del logaritmo en base 10 de un número real. HL apunta a ACCUM1 que contiene el número de entrada. En salida, ACCUM1 contiene el valor del logaritmo decimal del número.
BDA6	322F	Cálculo del exponencial de un número.

Dirección vector	Dirección real	Significado
		HL apunta a ACCUM1 que en salida contiene el valor del exponencial del número.
BDA9	3353	Cálculo del seno de un ángulo.
BDAC	3349	Cálculo del coseno de un ángulo.
BDAF	33C8	Cálculo de la tangente de un ángulo.
BDB2	33D8	Cálculo del arcotangente de un ángulo.
BDB5	2FD1	Rutina de evaluación.
BDB8	3136	Rutina RND (B8E4 y B8E6) en la inicialización.
BDBB	3143	Rutina utilizada para la generación de números aleatorios.

LAS PRINCIPALES VARIABLES DE SISTEMA DEL CPC664

Dirección	Longitud	Significado
AC01	1	Bit: $0 = \text{auto}$, $1 = \text{no auto}$.
AC02	2	Número de la línea actual (usada por auto).
AC04	2	Valor del incremento entre dos líneas (AUTO).
AC09	1	Usado por la instrucción WIDTH.
AC0C	1	Usado por la instrucción NEXT.
AC12	2	Usado por la instrucción FOR.
AC14	· 2	Usado por la pareja de instrucciones WHILE-WEND.
AC16	11	Usado por la instrucción ON GOTO.
AC8A	256	Buffer de entrada teclado.
AD8C	2	Puntero para la instrucción RESUME.
AD8E	2	Usado en el tratamiento de error.
AD90	1	Número de error.
AD91	2	Dirección del último byte ejecutado.
AD93	2	Dirección para END, STOP y CONT.
AD98	1	Número de error para la función ON ERROR GOTO.
AD99	9	Parámetros usados por la instrucción SOUND.
ADF3	26	Tabla de declaración de las variables. Compuesta de 26 caracteres (uno por cada letra del alfabeto). Cada byte contiene un código que determina el tipo por omisión de cada variable que empiece por esta letra.
AE15	2	Dirección de la línea actual para READ DATA.
AE17	2	Dirección del comienzo de lectura de DATA para RESTORE.
AE1B	2	Usado por ON ERROR GOTO.
AE1F	1	Bit: $0 = TROFF$, $1 = TRON$.
AE55	2	Guardado de DE para usarlo en la instrucción CALL.

LAS PRINCIPALES VARIABLES DE SISTEMA DEL CPC664

Dirección	Longitud	Significado
AE57	1	Guardado del acumulador para usarlo en la instrucción CALL.
AE58	2	Guardado de HL para usarlo en la instrucción CALL.
AE5A	2	Guardado de SP para usarlo en la instrucción CALL.
AE5C	2	Usado por la instrucción ZONE (dirección).
AE5E	2	HIMEM (dirección superior para el BASIC).
AE60	2	Usado por la instrucción SYMBOL (dirección).
AE64	2	Dirección del comienzo del programa BASIC. (Por omisión es 016F.)
AE66	2	Dirección de fin del programa BASIC.
AE68	2	Dirección de comienzo de las tablas de variables.
AE6A	2	Dirección de la tabla de variables simples.
AE6C	2	Dirección de la tabla de variables de tablas (DIM).
B06F	2	Dirección de comienzo de la pila BASIC.
B09F	1	Tipo del acumulador virtual.
B0A0	5	Cinco bytes usados por el acumulador virtual.
B113	1	Modo radianes/grados.
B118		Comienzo de la zona de las variables del gestor de cassette.
B118	1	Indicador PROMPT permitido si = 0, impedido si \neq 0.
B11A	1	Indicador de apertura de fichero.
B11B	2	Dirección del buffer de 2K para el directorio.
B11D	2	Dirección del buffer de lectura.
B131	1	Tipo del fichero de cassette.
B132	2	Dirección actual del buffer de lectura.
B134	2	Ubicación de la memoria de datos.

LAS PRINCIPALES VARIABLES DE SISTEMA DEL CPC664

Dirección	Longitud	Significado			
B136	2	Longitud lógica del fichero.			
B15F	1	Tipo del stream de escritura.			
B162	2	Dirección del buffer de escritura.			
B176	2	Dirección actual del buffer de escritura.			
B1E5	1	Carácter de sincronismo.			
B1E9	2	Velocidad de lectura o escritura.			
B1ED		Comienzo de la zona de variables del gestor sonoro.			
B2A6	240	15×16 bytes con los valores de las envolventes de amplitud.			
B396	240	15×16 bytes con los valores de las envolventes tonales.			
B496	80	Tabla de los valores de las teclas sin SHIFT ni CTRL.			
B4E6	80	Tabla de los valores de las teclas con SHIFT.			
B536	80	Tabla de los valores de las teclas con CTRL.			
B586	80	Tabla de repeticiones para cada tecla.			
B628	2	Usado para el scanning (dirección).			
B62A	1	Guardado temporal del carácter del scanning.			
B633	1	Valor de la velocidad de repetición de las teclas.			
B634	1	Valor del retardo antes de la repetición de una tecla.			
B635	10	Tabla de scanning de las teclas.			
B63B	1	Estado de la manecilla de juegos 1.			
B63E	1	Estado de la manecilla de juegos 2.			
B68B	2	Dirección de la tabla de teclas sin SHIFT ni CTRL.			
B68D	2	Dirección de la tabla de teclas con SHIFT.			
B68F	2	Dirección de la tabla de teclas con CTRL.			

LAS PRINCIPALES VARIABLES DE SISTEMA DEL CPC664

Dirección	Longitud	Significado		
B691	2	Dirección de la tabla de repetición de las teclas.		
B693	2	Coordenada del origen del eje X.		
B695	2	Coordenada del eje Y.		
B697	2	Coordenada gráfica X.		
B699	2	Coordenada gráfica Y.		
B69B	2	Coordenada X de un borde de la ventana gráfica.		
B69D	2	Coordenada X del otro borde de la ventana gráfica.		
B69F	2	Coordenada Y de un borde de la ventana gráfica.		
B6A1	2	Coordenada Y del otro borde de la ventana gráfica.		
B6A3	1	Tinta de la pluma gráfica.		
B6A4	1	Tinta del papel gráfico.		
B6A5	8	Cuatro zonas de dos bytes utilizados como memoria tem- poral de cálculo durante el trazado de una línea.		
B6AD	2	Coordenada X del punto final para el trazado de una línea.		
B6AF	2	Coordenada Y del punto final para el trazado de una línea.		
B6B5	1	Número del STREAM.		
B726	1	Posición línea cursor.		
B727	1	Posición columna cursor.		
B728	1	Indicador de ventana.		
B729	1	Línea de fin de la ventana actual.		
B72A	1	Columna de fin de la ventana actual.		
B72B	1	Línea de fin de la ventana actual.		
B72C	1	Columna de fin de la ventana actual.		
B72E	1	0 = cursor permitido, 255 = cursor no permitido.		
B72F	1	Tinta actual para la pluma.		

LAS PRINCIPALES VARIABLES DE SISTEMA DEL CPC664

Dirección	Longitud	Significado				
B730	1	Tinta actual para el papel.				
B731	1	0 = permitida la visualización del fondo. 255 = no permitida la visualización del fondo.				
B734	2	imer carácter y estado de la tabla de madrices definida por usuario.				
B736	2	Dirección de la tabla de matrices definida por el usuario.				
B763	96	Tabla de los códigos de control.				
B7C2	1	Byte para la codificación (máscara) de la tinta.				
B7C3	1	Modo de la pantalla (0, 1 o 2).				
B7C4	2	OFFSET de la pantalla comprendido entre 0 y 7FF.				
B7C6	1	Byte más significativo del inicio de la memoria real de panta- lla.				
B7C7	1	Contiene a veces un C3 (jump).				
B7C8	2	Contiene la dirección para el jump.				
B7D2	1	Duración del primer periodo de centelleo del marco.				
B7D3	1	Duración del segundo periodo de centelleo del marco.				
B7D4	32	Colores de las tintas (dos bytes por color).				
B7F7	1	Usado por BORDER.				

La ROM inferior contiene las rutinas de sistema (comunicación con hardware), las rutinas matemáticas y el generador de caracteres.

Nota: las direcciones que corresponden a las rutinas ya descritas detalladamente`se indican solamente con el punto de entrada a RAM que les corresponde seguido de un *.

Por tanto se aconseja consultar las páginas 81 a 110 para tener una mejor información.

Las rutinas situadas en una dirección idéntica, en el CPC664, se indican con el signo = colocado después de la dirección.

```
005C =
         BCC8 *
0099 =
         BD0D *
00A3 =
         BD10 *
0163 =
         BCD7 *
016A =
         BCDA *
0170 =
         BCDD *
0176 =
         BCEO *
017D =
         BCE3 *
0183 =
         BCF6 *
01B3 =
         BCE9 *
01C5 =
         BCEC *
01D2 =
         BCEF *
01F2 =
         BCF2 *
0219
         BCFF *
0227
         BCF5 *
0255
         BCFB *
0276
         BD01 *
0284
         BCF8 *
028D
         BD0A *
0294
         BD04 *
029A
         BD07 *
02A0
         BCD1 *
02B1
         BCD4 *
0326
         BCCB *
0330
         BCCE *
05D7
         BD13 *
0606
         BD16 *
         Mensaje: 64K MICROCOMPUTER (V2)
066F
         Mensaje: copyright 1984 Amstrad Consumer
068B
         Electronics PLC and Locomotive Software Ltd
06F5
         Mensaje: *** program load failed ***
         Lista de compatibles Arnold, Amstrad, Orion, Schneider, Awa, Solavox, Sais-
0728
         ho, Triumph, Isp
         BD1C*
0766
0776
         BD22 *
077C
         BD25 *
07A4
         BD19 *
```

07B0	BD1F *	10FF	BBB7 *
07D0	BD28 *	1156	BB6F *
080B	BD2B *	1161	BB72 *
0825	BDF1 *	116C	BB75 *
0834	BD31 *	1178	BB78 *
0848	BD2E *	11C6	BB87 *
0853	BD34 *	1204	BB66 *
088B	BD37 *	124F	BB69 *
OABB	BBFF *	125B	BDCD *
0ACC	BC02 *	125B	BDD0 *
OAE5	BC02 BC0E *	1261	BB8A *
0B08	BC11 *	1261	BB8D *
	BC14 *	1201	BB81 *
0B13		1272 127A	BB84 *
0B13	BDEB *		
0B33	BC05 *	1282	ט יטט
0B38	BC08 *	1293	DD/ L
0B52	BCOB *	12A2	DDJO
0B59	BC17 *	12A7	BB96 *
0B66	BC1A *	1286	BB93 *
OBAB	BC1D *	12BC	BB99 *
0C01	BC20 *	12C2	BB9C *
0C0D	BC23 *	12D0	BBA5 *
OC1B	BC26 *	12EE	BBA8 *
0C35	BC29 *	12FA	BBAB *
0C51	BC59 *	1327	BBAE *
0C6D	BDE8 *	1331	BB5D *
0C70	BC5C *	1347	BDD3 *
0C86	BDE5 *	1377	BB9F *
0C8A	BC2C *	1384	BBA2 *
0CA3	BC2F *	. 13A4	BB63 *
OCE6	BC3E *	13A8	BB60 *
0CEA	BC41 *	13BA	BDD6 *
OCEE	BC32 *	13FA	BB5A *
0CF3	BC38 *	1406	BDD9 *
0D16	BC35 *	144E	BB57 *
0D1B	BC3B *	1455	BB54 *
ODB5	BC44 *	14D0	BBB1 *
ODB9	BC47 *	154B	BB6C *
ODE1	BC4A *	15A4	BBBA *
0DFC	BC4D *	15D3	BBBD *
0E40	BC50 *	15F7	BBC3 *
OEF5	BC53 *	15FA	BBC0 *
0F26	BC56 *	1602	BBC6 *
OF8F	BC5F *	160A	BBC9 *
0F97	BC62 *	1618	BBCC *
	BB4E *	1616 16A1	BBCF *
1070		1621	BBD2 *
1080	BB51 *	1713	BBD5 *
10E0	BBB4 *	- 1/13	0005 ~

```
1729
          BBD8 *
1732
          BBDB *
1763
          BBDE *
176A
          BBE4 *
1771
          BBE1 *
1776
          BBE7 *
177C
          BBED *
177F
          BBEA *
1782
          BDDC *
1790
          BBF3 *
1793
          BBFO *
1796
          BDDF *
17A2
          BBF9 *
17A5
          BBF6 *
17B0
          BDE2 *
193C
          BBFC *
1B5C
          BB00 *
1B98
          BB03 *
1BBF
          BB06 *
1BC5
          BB09 *
1BFA
          BBOC *
1C04
          BB15 *
1C3C
          Valor por omisión de las teclas extendidas (RUN para CTRL CR)
1C46
          BBOF *
1CB3
          BB12 *
1CDB
          BB18 *
1CE1
          BB1B *
1D38
          BB21 *
1DB8
          BDEE *
1DE5
          BB24 *
1DF2
          BB42 *
1DF6
          BB3F *
1DFA
          BB45 *
1EOB
          BB48 *
1E19
          BB4B *
1E2F
          BB3C *
1E34
          BB39 *
1E45
          BB1E *
1EC4
          BB2A *
1EC9
          BB30 *
1ECE
          BB36 *
1ED8
          BB27 *
1FDD
          BB2D *
1EE2
          BB33 *
1EEF
          Tabla de los valores por omisión de las teclas del teclado
1FE9
          BCA7 *
2050
          BCB6 *
206B
          BCB9 *
```

C

```
2114
         BCAA *
21AC
         BCB3 *
21CE
         BCAD *
21FB
         BCBO *
2495
         BCBC *
249A
         BCBF *
         BCC2 *
24A6
24AB
         BCC5 *
24BC
         BC65 *
24CE
         BC68 *
24E1
         BC6B *
         BC77, BC7A, BC7D, BC80, BC83, BC86, BC89, BC8C, BC8F, BC92, BC95,
288B
         BC98, BC9B *
         Rutinas cassette y disco
2935
         Mensaje: press play then any key
294B
         Mensaie :
                     error
2955
         Mensaie :
                     REC
2958
         Mensaje :
                     and
295D
         Mensaje :
                     Read
2963
         Mensaje : write
296A
         Mensaje :
                     Rewind
2970
         Mensaie :
                     tape
2975
         Mensaje :
                     found
297D
         Mensaje :
                     loading
2985
         Mensaje :
                     saving
298D
         Mensaje:
                     OK
2990
         Mensaje :
                     Block
2996
         Mensaje :
                     Unnamed
299D
         Mensaje :
                     File
29A6
         BCA1 *
29AF
         BC9E *
29C1
         BCA4 *
2BBB
         BC6E *
2BBF
         BC71 *
2BC1
         BC74 *
2F73
         BD97 *
                  PI
2F78
         CONSTANTE PI
2F91
         BD5F *
2F9F
         BD61 *
2FC8
         BD64 *
2FD1
         BDB5 *
2FD9
        BD67 *
3001
        BD6A *
3014
        BD6D *
3055
        BD70 *
305F
        BD73 *
30C6
        BD76 *
```

30F5	Tabla de las potencias de 10. Trece entradas de 5 bytes para los valores de 10 a 10E13
3136	BDB8 * RND INT
3143	BDBB * RND SEED
3159	BD7C * RND
3188	BD88 * RND
31B1	BDA3 *LOG10
31B6	BDA0 *LOG
31EE	Constante para el cálculo del LOG (4 × 5 bytes)
3220	Valor codificado de 1/SQR(2)
3225	Valor codificado de LOG(2) (0,693147181)
322A	Valor codificado de LOG10(2) (0,301029996)
322F	BDA6 * EXP
329D	Constante 1,44269504
32A2	Constante 88,0296919
32A7	Constante -88,7228391
32AC	BD9A * SQR
32AF	BD9C * POTENCIACIÓN
3345	BD94 * DEG-RAD
3349	BDAC * COS
3353	BDA9 * SIN
3382	Tabla de 6 números codificados en 5 bytes cada uno para el cálculo de los
	senos y cosenos
33B4	Tabla de 4 números codificados en 5 bytes cada uno para el cálculo de los
	senos y cosenos
33C8	BDAF * TAN
33D8	BDB2 * ATN
33EE	Tabla de 11 números codificados en 5 bytes cada uno para el cálculo del arco-
	tangente
349E	BD7F * SUSTRACCIÓN
34A2	BD79 * ADICIÓN
3577	BD82 * MULTIPLICACIÓN
3604	BD85 * DIVISIÓN
36DF	BD8B * COMPARACIÓN
3727	BD91 * SGN
3731	BD8E * CAMBIO DE SIGNO
3800	Comienzo de la tabla del generador de caracteres (256 × 8 bytes)
3FFF	Fin de la tabla

La ROM superior contiene todas las rutinas de tratamiento de todas las palabrasclave del BASIC.

```
C006
        Inicialización + envío del mensaje : BASIC 1.1
C033
        Mensaje : BASIC 1.1
C046
        Función EDIT
C058
        Entrada principal (visualización de READY)
        Mensaje : READY
C0D7
C0EA
        AUTO
C128
        NEW
C12F
        CLEAR
C23C
        PAPER
C227
        PFN
C24B
        BORDER
C254
        INK
C278
        MODE
C283
        CLS
C29B
        COPYCHR$
C2A4
        VPOS
C2A8
        POS
C302
        LOCATE
C311
        WINDOW
C346
        TAG
C34D
        TAGOFF
C363
        CURSOR
C42D
        WIDTH
C452
        FOF
C4E1
        ORIGIN
C509
        CLG
C515
        FILL
C532
        MOVE
C537
        MOVER
C53C
        DRAW
C541
        DRAWR
C546
        PLOT
C54B
        PLOTR
C574
        TEST
C579
        TESTR
C59D
        GRAPHICS
C5C3
        MASK
C5D7
        FOR
C6A5
        NEXT
C76A
        IF
```

GOTO

GOSUB

RETURN

WHILE

WEND

C789

C78F

C7B3

C7EA

C81D

C885	ON
C979	ON BREAK
C99A	DI
C9A0	El
C9F8	ON SQ
CA25	AFTER
CA2D	EVERY
CA53	REMAIN
CB54	ERROR
CBF4	
CC04	Rutina de envío del mensaje BREAK in
CC1F	Mensaje : BREAK
CC25	Mensaje : IN
CC29	STOP
CC34	END
CC96	CONT
CCCD	ON ERROR
CCD8	RESUME
CD17	Tabla de los mensajes de error (FRACCIONES DE PALABRA)
CFF0	Tabla de los puntos de entrada de las operaciones aritméticas y lógicas
D11A	Tabla de los puntos de entrada de las funciones EOF, ERR, HIMEM, INKEY\$, PI,
	RND, TIME, XPOS e YPOS
D12E	DERR
D133	ERR
D14B	HIMEM
D164	XPOS
D16B	YPOS
D1E8	Tabla de los puntos de entrada de las funciones
D242	MIN
D246	MAX
D26D	ROUND
D2AB	OPENOUT
D2B7	OPENIN
D2F0	CLOCENT
D2F8	CLOSEOUT
D316	SOUND
D373	RELEASE
D375	
	SQ ENIV
D3A1	ENV
D3D7	ENT
D459	INKEY
D473	JOY SEE
D489	KEY DEF
D4DE	SPEED
D520	PI
D52C	DEG
D530	RAD
D534	SQR

```
D539
         Rutina de elevación a una potencia
D563
         EXP
D568
         LOG10
D56D
         LOG
D572
         SIN
D577
         COS
D57C
         TAN
D581
         ATN
D587
         Mensaie: RANDOM NUMBER SEED?
         RANDÓMIZE
D<sub>5</sub>9C
D5C4
         RND
D653
         DEFSTR
D657
         DEFINT
         DEFREAL
D65B
D691
         IFT
D6B9
         DIM
D9F4
         FRASE
DR18
         LINE
         INPUT
DB48
         Mensaje : ?redo from start
DR7F
DCCD
         RESTORE
DCDF
         READ
DEC<sub>6</sub>
         TRON
DECA
         TROFF
DEE5
         Tabla de los puntos de entrada de las palabras-clave BASIC
DFA8
         Fin de la tabla
E0C8
         Tabla de las palabras-clave que pueden ir seguidas de un número de línea
         (GOTO, RESTORE, AUTO, EDIT...)
E1D2
         LIST
E3AD
         Rutina de posicionamiento en la tabla de las letras para buscar las palabras-
E3F0
         Rutina de comprobación que verifica si una palabra-clave se halla en la tabla
E41D
         Tabla de las direcciones para cada una de las 26 letras del alfabeto
         Tabla de las palabras-clave con su código
E451
E73A
         Fin de la tabla
E7F3
         DFLFTF
E8A3
         RFNUM
E9A8
         DATA
         REM
E9AC
EA7D
         RUN
         LOAD
EABA
EB02
         CHAIN
EB59
         MERGE
         SAVE
ECE1
F20D
         PEEK
         POKE
F214
F21E
         INP
```

OUT

F228

FOOO	AA/AIT
F232	WAIT
F261	CALL
F2A2	ZONE
F2A9	PRINT
F383	PRINT USING
F50D	WRITE
F570	MEMORY
F784	SYMBOL
F8EC	LOWER\$
F8F1	Rutina de conversión a minúsculas
F8FA	UPPER\$
F964	BIN\$
F969	HEX\$
F98F	DEC\$
F9BC	STR\$
F9D3	LEFT\$
F9D8	RIGHT\$
FA07	MID\$
FA69	LEN
FA6E	ASC
FA74	CHR\$
FA7E	INKEY\$
FA8D	STRING\$
	SPACE\$
FAAD	
FABE	VAL
FAE5	INSTR
FC53	FRE
FD0C	Adición +
FD21	Sustracción —
FD35	Multiplicación *
FD52	División /
FD67	División entera\
FD79	Módulo (resto de la división)
FD87	Función AND (Y LÓGICO)
FD92	Función OR (O LÓGICO)
FD9C	Función XOR (O EXCLUSIVO)
FDB0	ABS
FEOE	FIX
FE13	INT
FEB6	CINT
	UNT
FEEB	
FF14	CREAL
FF1B	Vaciado del acumulador
FF2A	SGN
FF32	Posicionamiento de un entero en el acumulador
FF3E	Conversión a número real
FF45	Mete el tipo de variable en C
FF4B	Mete el tipo de variable en A

FF83 Copia el acumulador en la zona apuntada por DE

FF92 Comprueba si es mayúscula FF9C Comprueba si es numérica FFAB Conversión a mayúscula

FFCA Compara A y el contenido de HL

FFD8 Compara HL y DE FFDE Compara HL y BC FFE4 DE = HL – DE

FFF2 LDIR FFF8 LDDR FFFB JP (HL)

FFFC Retorno al contenido de BC Retorno al contenido de DE

DIRECCIONES REALES ROM DEL CPC664

Dirección vector	Dirección real	Dirección vector	Dirección real	Dirección vector	Dirección real
Ø92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	18553 110000000000000000000000000000000000	3C5E7Ø92B4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	18A45894295146821122237FAAA62AC5BBBBGØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ	66F81A3C5E7Ø92B4D6F81A3C5E7Ø92BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	1846BB46BB46BB46BB46BB46BB46BB46BB46BB46B
5071	1 2001	. 0077	. 2001	. 00//	. 2000

DIRECCIONES REALES ROM DEL CPC664

Dirección	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección	Dirección
vector	real	vector	real	vector	real
BCC899A092B4D6F81A3C5E70992B4D6F81A3C5E70D07A8C5BBCCBBCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	288888 888888 88888 88888 88888 88888 8888	BCC8F8 BCCAA3 BCCCCDEØ9 BCCCCDEØ9 BCCCCDFØ4 BCCCCCDFØ4 BCCCCCDFØ4 BCCCCCDFØ4 BCCCCCDFØ4 BCCCCCDFØ4 BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	28888 888888 2288888 2211494 211494 31111259996 877783 3156447 87778 87778 87778 87778 87778 87778 87778 87778 87778 87778 87778 87	BC892 BC92 BC94 BCC94 BCCBBCCDA BCCBBCCDDA BCCEFFF7 BBDD1122 BBDD234 BBDD34 BBDD34 BBDD445 BBDD445 BBDDA3 BBDA3 BBDDA3 BB	28888 28888 28888 29105 4910 49110 4

DIRECCIONES DE EJECUCIÓN DE LAS PALABRAS-CLAVE DEL BASIC DEL CPC664

Palabra-clave	Dirección	Palabra-clave	Dirección
ABS	FDBØ	FRE	FC53
AFTER	CA25	GOSUB	C78F
ASC	FA6E	GOTO	C789
ATN	D581	HEX\$	F969
AUTO	CØEA	HIMEM	D14B
BINS	F964	IF	C76A
BORDER	C24B	INSTR	FAE5
CALL	F261	INK	C254
CAT	D299	INKEY	D459
CHAIN	EBØ2	INKEY\$	FA7E
CHR\$	FA74	INP	F21E
CINT	FEB6	INPUT	DB48
CLEAR	C12F	INT	FE13
CLG	C5Ø9	JOY	D473
CLOSEIN	D2FØ	KEY	D489
CLOSEOUT	D2F8	LEFT\$	F9D3
CLS	C283	LEN	FA69
CONT	CC96	LET	D691
COS	D577	LINE	DB18
CREAL	FF14	LIST	E1D2
DATA	E9A8	LOAD	EABA
DECS	F9F8	LOCATE	C302
DEF	D174	LOG	D56D
DEFINT	D657	LOG10	D568
DEFREAL	D65B	LOWERS	F8EC
DEFSTR	D653	MAX	D246
DEG	D52C	MEMORY	F570
DELETE	E7F3	MERGE	EB59
DI	C99A	MIDS	FAØ7
DIM	D6B9	MIN	D242
DRAW	C53C	MODE	C278
DRAWR	C541	MOVE	C532
EDIT	CØ46	MOVER	C537
EI	C9AØ	NEXT	C6A5
ELSE	E9B2	NEW	C128
END	CC34	ON	C885
ENT	D3D7 ·	ON BREAK	C979
ENV	D3A1	ON ERROR	CCCD
EOF	C452	ON SQ	C9F8
ERASE	D9F4	OPENIN	D2B7
ERR	D133	OPENOUT	D2AB
ERROR	CB54	ORIGIN	C4E1
EVERY	CA2D	OUT	F228
EXP	D563	PAPER	C23C
FIX	FEØE	PEEK	F2QD
FOR	C5D7	PEN	C227

DIRECCIONES DE EJECUCIÓN DE LAS PALABRAS-CLAVE DEL BASIC DEL CPC664

Palabra-clave	Dirección	Palabra-clave	Dirección
PI PLOT PLOTR POKE POS PRINT ' (REM) RAD RANDOMIZE READ RELEASE REM REMM RESTORE REMME RESTURN RIGHT \$ RND ROUND RUN SAVE SGN SIN SOUND SPACE \$ SPEED	D520 C546 C54B F214 C2AD F2AP E9AC D530 D59F D373 E9AS EAS3 DCCD8 C7B3 F9D8 D5C4 D26D EA7D ECE1 FF2A D572 D316 FAAD	SQ SQR STOP STR\$ STRING\$ SYMBOL TAG TAGOFF TAN TEST TESTR TIME TROFF TRON UNT UPPER\$ VAL VPOS WAIT WEND WHILE WIDTH WINDOW WRITE XPOS YPOS ZONE	D37E D534 CC29 F9CB FA8D F784 C346 C347 D57C C574 C577 D13C DEC6 DECA FEEB F8FA F2E2 C81D C7EA C42D C311 F5ØD D164 D168 F2A2
Nuevas palabras-clave: COPYCHR\$ CURSOR DERR FILL	C29B C363 D12E C515	FRAME GRAPHICS MASK	BD19 C59D C5C3

CPC 6128

La versión CPC6128 ofrece algunas diferencias con respecto a la versión CPC664.

La ROM inferior está algo modificada. La ROM superior es casi idéntica, pero todas las direcciones están ligeramente desplazadas.

No obstante, los vectores de sistema, las variables de sistema y las rutinas matemáticas son exactamente idénticas a las del CPC664 en cuanto a la función y dirección.

Las páginas siguientes ofrecen las modificaciones sufridas por las ROMs, BIOS y BASIC.

La ROM inferior contiene las rutinas de sistema (comunicación con el material), las rutinas matemáticas y el generador de caracteres.

Nota: las direcciones que corresponden a las rutinas ya descritas detalladamente se indican solamente con el punto de entrada en RAM que le corresponde seguido de un *.

Por tanto es aconsejable consultar las páginas 81 a 110 para tener una mejor información.

Las rutinas situadas en idéntica dirección que en el CPC664 se indican con el signo = colocado después de la dirección.

```
005C =
         BCC8 *
0099 =
         BD0D *
00A3 =
         BD10 *
0163 =
         BCD7 *
016A =
         BCDA *
0170 =
         BCDD *
0176 =
         BCEO *
017D =
         BCE3 *
         BCE6 *
0183 =
         BCE9 *
01B3 =
01C5 =
         BCEC *
01D2 =
         BCEF *
01E2 =
         BCF2 *
0219 =
         BCFF *
0227 =
         BCF5 *
0255 =
         BCFB *
0276 =
         BD01 *
0284 =
         BCF8 *
028D =
         BD0A *
0294 =
         BD04 *
029A =
         BD07 *
02A0 =
         BCD1 *
02B1 =
         BCD4 *
0326 =
         BCCB *
0330 =
         BCCE *
         BD13 *
05ED
061C
         BD16 *
         Mensaje: 128K MICROCOMPUTER (V3)
0688
068B
         Mensaje : copyright 1985 Amstrad Consumer Electronics PLC and Loco-
         motive Software Ltd
         Mensaje: *** program load failed ***
06F5
         Lista de compatibles Arnold, Amstrad, Orion, Schneider, Awa, Solavox,
0728
         Saisho, Triumph, Isp
0776
         BD1C*
0786
         BD22 *
078C
         BD25 *
07B4
         BD19 *
07C0
         BD1F *
```

07E0	BD28 *	115A	BB6F *
081B	BD2B *	1165	BB72 *
0835	BDF1 *	1170	BB75 *
0844	BD31 *	117C	BB78 *
0858	BD2E *	11/C	BB87 *
0863	BD34 *	1208	BB66 *
08BD	BD37 *		
OABF	BBFF *	1252	BB69 *
		125F	BDCD *
0AD0	BC02 *	125F	BDD0 *
OAE9	BCOE *	1265	BB8A *
OBOC	BC11 *	1265	BB8D *
0B17	BC14 *	1276	BB81 *
0B17	BDEB *	127E	BB84 *
0B37	BC05 *	1286	BB7B *
OB3C	BC08 *	1297	BB7E *
0B56	BCOB *	12A6	BB90 *
OB5D	BC17 *	12AB	BB96 *
OB6A	BC1A *	12BA	BB93 *
OBAF	BC1D *	12C0	BB99 *
0C05	BC20 *	12C6	BB9C *
0C11	BC23 *	12D4	BBA5 *
0C1F	BC26 *	12E2	BBA8 *
0C39	BC29 *	12FE	BBAB *
0C55	BC59 *	132B	BBAE *
0C71	BDE8 *	1335	BB5D *
0C74	BC5C *	134B	BDD3 *
OC8A	BDE5 *	137B	BB9F *
OC8E	BC2C *	1388	BBA2 *
0CA7	BC2F *	13A8	BB63 *
0CEA	BC3E *	13AC	BB60 *
OCEE	BC41 *	13BE	BDD6 *
OCF2	BC32 *	13FE	BB5A *
OCF7	BC38 *	140A	BDD9 *
0D1A	BC35 *	1452	BB57 *
0D17	BC3B *	1459	BB54 *
ODB9	BC44 *	14D4	BBB1 *
0DBD	BC47 *	154F	BB6C *
ODE5	BC4A *	154F 15A8	BBBA *
0E00	BC4D *	15A6 15D7	BBBD *
0E44	BC50 *		
0E44 0EF9	BC53 *	15FB	BBC3 *
		15FE	BBC0 *
OF2A	BC56 *	1606	BBC6 *
0F93	BC5F *	160E	BBC9 *
0F9B	BC62 *	161C	BBCC *
1074	BB4E *	16A5	BBCF *
1084	BB51 *	16EA	BBD2 *
10E4	BBB4 *	1717	BBD5 *
.1103	BBB7 *	172D	BBD8 *

1/30	BBDB *
1767	BBDE *
176E	BBE4 *
1775	BBE1 *
177A	BBE7 *
1780	BBED *
1783	BBEA *
1786	BDDC *
1794	BBF3 *
1797	BBFO *
179A	BDDF *
17A6	BBF9 *
17A9	BBF6 *
17B4	BDE2 *
1940	BBFC *

1726 DDDD *

1B5C= A partir de esta dirección, las rutinas de la ROM inferior del CPC6128 empiezan en los mismos puntos de entrada que las de la ROM inferior del CPC664.

La ROM superior contiene todas las rutinas de tratamiento de todas las palabrasclave del BASIC.

```
Inicialización + envío del mensaie : BASIC 1.1
C006
C033
        Mensaie : BASIC 1.1
C046
        Función EDIT
        Entrada principal (visualización de READY)
C058
C0D7
        Mensaie : READY
C0EA
        AUTO
C128
        NEW
C12F
        CLEAR
C224
        PEN
C239
        PAPER
C248
        BORDER
C251
        INK
C275
        MODE
C280
        CLS
        COPYCHR$
C298
C2A1
        VPOS
C2A5
        POS
C2FF
        LOCATE
C30E
        WINDOW
C343
        TAG
        TAGOFF
C34A
C360
        CURSOR
C42A
        WIDTH
C44F
        EOF
C4DE
        ORIGIN
C506
        CLG
C512
        FILL
C52F
        MOVE
C534
        MOVER
C539
        DRAW
C53E
        DRAWR
C543
        PLOT
C548
        PLOTR
C571
        TEST
C576
        TESTR
C59A
        GRAPHICS
C5C0
        MASK
C5D4
        FOR
C6A2
        NEXT
C767
        IF
C786
        GOTO
C78C
        GOSUB
C7B0
        RETURN
C7F7
        WHILE
```

ON

WEND

C81A

C882

C07(ON DDF AV
C976 C997	ON BREAK Di
C997	El
C9F5	ON SQ
CA22	
	AFTER
CA2A	EVERY
CA50	REMAIN
CB51	ERROR
CBF1	Mensaje : UNDEFINED LINE
CC01	Rutina de envío del mensaje BREAK in
CC1C	Mensaje : BREAK
CC22	Mensaje : IN
CC26	STOP
CC31	END
CC93	CONT
CCCA	ON ERROR
CCD5	RESUME (FD.4.CCIONISC DE DALABRA)
CD14	Tabla de los mensajes de error (FRACCIONES DE PALABRA)
CFED	Tabla de los puntos de entrada de las operaciones aritméticas y lógicas
D01D	_
D028	NOT
D036	+
D117	Tabla de los puntos de entrada de las funciones EOF, ERR, HIMEM, INKEY\$, PI,
D40D	RND, TIME, XPOS e YPOS
D12B	DERR
D130	ERR
D139	TIME
D142	ERL
D148	HIMEM
D14E	@ VPOC
D161	XPOS
D168	YPOS
D171	DEF
D1E5 D23F	Tabla de los puntos de entrada de las funciones MIN
D23F D243	MAX
DE6A	ROUND
D296	CAT
D238	OPENOUT
D2B4	OPENIN
D2ED	CLOSEIN
D2F5	CLOSEOUT
D313	SOUND
D370	RELEASE
D37B	SQ
D39E	ENV
D3D4	ENT
D456	INKEY

```
D470
         IOY
D486
         KFY DFF
D4DB
         SPFFD
D51D
         PI
         DEG
D529
D52D
         RAD
D531
         SOR
         Rutina de elevación a una potencia
D536
D560
         EXP
         LOG10
D565
D56A
         LOG
         SIN
D56F
D574
         COS
         TAN
D579
         ATN
D57F
D584
         Mensaje: RANDOM NUMBER SEED?
         RANDÓMIZE
D599
D5C1
         RND
D650
         DEFSTR
D654
         DEFINT
D658
         DEFREAL
D68F
         LFT
D6B6
         DIM
D9F0
         ERASE
DB13
         LINE
DB43
         INPUT
         Mensaje : ? redo from start
DB7A
         RESTORF
DCC8
DCDA
         READ
DEC<sub>1</sub>
         TRON
DEC5
         TROFF
DEE0
         Tabla de los puntos de entrada de las palabras-clave BASIC
DFA3
         Fin de la tabla
E0C3
         Tabla de las palabras-clave que pueden ir seguidas de un número de línea
         (GOTO, RESTORE, AUTO, EDIT...)
E1CD
         LIST
E3A8
         Rutina de posicionamiento en la tabla de las letras para buscar las palabras-
         clave
E3EB
         Rutina de comprobación que verifica si una palabra-clave se halla en la tabla
         Tabla de las direcciones para cada una de las 26 letras del alfabeto
E418
         Tabla de las palabras-clave con su código
E44C
         Fin de la tabla
E735
F7FF
         DELETE
E89E
         RENUM
E9A3
         DATA
F9A7
         RFM
F9AD
         FLSF
```

RUN

EA78

EAB5 EAFD EB54 ECDC F208 F20F F219 F223 F229 F25C F29D F288 F568 F784 F8EC F8F1 F8FA F969 F9BF F9BC F9D3 F9D8 FA07 FA69 FA6E FA74 FA7E FA8D FAAD FAAD FAAD FABE FAE5 FC53 FD0C FD21 FD35 FD52 FD67 FD79 FD87 FD92 FD90	LOAD CHAIN MERGE SAVE PEEK POKE INP OUT WAIT CALL ZONE PRINT USING WRITE MEMORY SYMBOL LOWER\$ Rutina de conversión a minúsculas UPPER\$ BIN\$ HEX\$ DEC\$ STR\$ LEFT\$ RIGHT\$ MID\$ LEN ASC CHR\$ INKEY\$ STRING\$ SPACE\$ VAL INSTR FRE Adición + Sustracción - Multiplicación * División entera Módulo (resto de la división) Función AND (Y LÓGICO) Función OR (O LÓGICO) Función OR (O EXCLUSIVO)
FDB0 FE0E	ABS FIX
FE13	INT

FEB6	CINT
FEEB	UNT
FF14	CREAL
FF1B	Vaciado del acumulador
FF2A	SGN
FF32	Posicionamiento de un entero en el acumulador
FF3E	Conversión a número real
FF45	Mete el tipo de variable en C
FF4B	Mete el tipo de variable en A
FF83	Copia el acumulador en la zona apuntada por DE
FF92	Comprueba si es mayúscula
FF9C	Comprueba si es numérica
FFAB	Conversión a mayúscula
FFCA	Compara A y el contenido de HL
FFD8	Compara HL y DE
FFDE	Compara HL y BC
FFE4	DE = HL - DE
FFF2	LDIR
FFF8	LDDR
FFFB	JP (HL)
FFFC	Retorno al contenido de BC
FFFE	Retorno al contenido de DE

TABLA DE VALORES PARA LA GAMA CROMÁTICA

D0	3822	FA#	2703
DO#	3608	SOL	2551
RE	3405	SOL#	2408
RE ♯	3214	LA	2273
MI	3034	LA#	2145
FA	2863	SI	2025

Estos valores corresponden a la octava -3; para cada octava superior, basta con dividir los valores por 2.

TABLA DE CÓDIGOS DE CONTROL DEL TERMINAL

Código	Acción	Parámetro
0		_
1	Imprime el carácter cuyo código sigue.	1
2	Suprime la visualización del cursor.	0
	Permite la visualización del cursor.	0
4	Posiciona la pantalla en modo 0, 1, 2.	1
5	Impresión en modo gráfico del siguiente	
	carácter.	1
6	Autorización de la visualización video.	0
7	Sonería.	0
8	Desplaza el cursor un carácter hacia atrás	1
	con borrado (BS).	0
9	Desplaza el cursor un carácter a la derecha.	0
10	Desplaza el cursor una línea hacia abajo.	0
11	Desplaza el cursor una línea hacia arriba.	0
12	Borrado de la ventana actual + HOME.	0
13	Retorno del carro.	0
14	Posiciona la tinta del papel.	1
15	Posiciona la tinta de la pluma.	1
16	Borrado del carácter actual.	0
17	Borrado del comienzo izquierdo de la ventana	
	hasta la posición actual del cursor.	0
18	Borrado desde la posición actual del cursor	
	hasta el borde derecho de la ventana.	0
19	Borrado del borde superior izquierdo de la	
	ventana hasta la posición actual del cursor.	0
20	Borrado desde la posición actual del cursor	
	hasta el borde inferior derecho de la ventana.	0
21	Inhibe la visualización.	
22	Posiciona modo opaco (0) o transparente (1).	1
23	Posiciona modo escritura gráfica.	1
24	Intercambia las tintas del papel y de la	1.34
	pluma.	0
25	Determina las matrices de un carácter.	9
26	Posiciona los límites de la ventana.	4
27		_
28	Posiciona los colores de la tinta.	3
29	Posiciona los colores del borde.	2
30	Posiciona el cursor arriba a la izquierda	
	de la ventana (HOME).	0
31	Posicionamiento absoluto del cursor en la	
	ventana.	2

TABLA DE DIRECCIONES DE PUERTAS ÚTILES

7FXX	VIDEO GATE ARRAY	S
BCXX	6845 (DIRECCIÓN)	S
BDXX	6845 DATOS	S
BEXX	6845 STATUS (ESTADO)	E
BFXX	6845 DATOS	E
·DFXX	SELECCIÓN NO EXTERNA	S
EFXX	PUERTA IMPRESORA	S
F4XX	8255 PUERTA A	E/S
F5XX	8255 PUERTA B	E/S
F6XX	8255 PUERTA C	E/S
	8255 PUERTA CONTROLADA	-
FFXX	reservado al Usuario	

C P C

4 6 4

6 6 4

6 1 2

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE PANTALLA

Tamaño : 16 K

Comienzo estándar : en C000, pero puede empezar en 0000, 4000 u 8000.

Sea cual sea el modo, la memoria de pantalla puede considerarse como 8000 palabras de 16 bits que definen 4, 8 o 16 puntos en los modos 0, 1 y 2, respectivamente.

MODO 0 4 puntos en 16 bits	4 bits por punto	16 colores
MODO 1 8 puntos en 16 bits	2 bits por punto	4 colores
MODO 2 16 puntos en 16 bits	1 bit por punto	1 color

Las líneas 0, 8, 16, 24..., 192 están codificadas en los dos primeros K. Las líneas 1, 9, 17, 25..., 193 están codificadas en los dos siguientes K.

Las líneas 7, 15, 23, 31..., 199 están codificadas en los dos últimos K.

El registro de dirección 6845 determina la dirección de partida en el bloque de dos K (10 bits).

Cada línea utiliza 80 bytes consecutivos en memoria.

Por ejemplo, si la dirección de partida es C000, la línea 0 ocupa los 80 primeros bytes, de C000 a C04F; la línea 1 ocupa los 80 bytes de C800 a C84F, y la línea 8 ocupa los bytes C050 a C09F.

	Modo 0	Modo 1	Modo 2
Punto más a la izquierda	bits 1, 5, 3, 7	bits 3, 7	bit 7 bit 6
		bits 2, 6	bit 5 bit 4
	bits 0, 4, 2, 6	bits 1, 5	bit 3 bit 2
Punto más a la derecha		bits 0, 4	bit 1 bit 0

4


6

6

6

TABLA DE LOS COLORES

Número	Color	Valor registro 6845
0	Negro	20
1	Azul	4
2	Azul brillante	21
2 3 4 5 6 7	Rojo	28
4	Magenta	24
5	Maľva	29
6	Rojo brillante	12
7	Violeta	5
8	Magenta brillante	13
9	Verde	22
10	Cian	6
11	Azul celeste	23
12	Amarillo	30
13	Blanco	0
14	Azul pastel	31
15	Naranja	14
16	Rosa	7
17	Magenta pastel	15
18	Verde brillante	18
19	Verde marino	2
20	Cian brillante	19
21	Amarillo limón	26
22	Verde pastel	25
23	Cian pastel	27
24	Amarillo brillante	10
25	Amarillo pastel	3
26	Blanco brillante	11



Teclado numérico

10	11	3
20	12	4
13	14	5
15	7	6

Flechas cursor



TABLA DE LOS CÓDIGOS DEL TECLADO (NÚMEROS DE LAS TECLAS)

Manecilla de juegos 0	Botón de tiro 1	Botón de tiro 2
72 74 75 73	77	76
Manecilla de juegos 1	Botón de tiro 1	Botón de tiro 2
50 51 49	53	52

ÍNDICE

Organización interna del Z80 Virtual en funciones matemáticas	51-58 111
DEFSTR INKEY\$ LOWER\$ Códigos de error COPYCHR\$ MID\$ izquierda	15 28 30 13-16 y 45-46 169 170
ASC, CHR\$ Códigos Almacenamiento de una línea BASIC Dump ASCII de la memoria	27 27-33 49 152
Características generales Formato de almacenamiento línea BASIC Software interno Direcciones de ejecución Simulación instrucción CIRCLE Gestor de cassette Formato del fichero de cassette Arranque-parada del motor	13 48 79 133-134 154 79-95-98 136-138
CLEAR INPUT	169
Asociado a la palabra-clave Instrucciones del Z80 Tablas de desensamblaje De control (gestión del modo texto) Tabla de los códigos de control del termina	33-34 59-73 77 79-84 al 206
	Virtual en funciones matemáticas DEFSTR INKEY\$ LOWER\$ Códigos de error COPYCHR\$ MID\$ izquierda ASC, CHR\$ Códigos Almacenamiento de una línea BASIC Dump ASCII de la memoria Características generales Formato de almacenamiento línea BASIC Software interno Direcciones de ejecución Simulación instrucción CIRCLE Gestor de cassette Formato del fichero de cassette Arranque-parada del motor CLEAR INPUT Asociado a la palabra-clave Instrucciones del Z80 Tablas de desensamblaje

COLA SONORA	SQ Gestor sonoro Tablas cola sonora Véase PSG AY3-8912, Gestor sonoro	31 80-98-99 135
CONECTOR	Para las manecillas de juegos Para salida video Salida expansión Salida impresora	162 163 164 165
CPU	Esquema general, hardware Organización interna del Z80	11-12 51
CRONÓMETRO	AFTER EVERY REMAIN	14 17 30
CRTC 6845	Esquema general, hardware Generalidades, registros Programación	11-12 146 147
DESENSAMBLAJE	Tablas de desensamblaje	74-77
ENVOLVENTE	Esquema general, hardware SOUND Gestor sonoro PSG AY3-8912	11 23 80-98-99 139-142
ENVOLVENTE DE TONO	ENT SOUND Control, amplitud, timbre PSG AY3-8912 Tabla de valores cromáticos	16 23 135 139 205
ENVOLVENTE DE VOLUMEN	ENV SOUND Control, amplitud, timbre PSG AY3-8912	16 23 135 139
FILE	INPUT, MERGE Códigos de error Formato del fichero de cassette	18-19 21-24-25-27-46 136-137
FUNCIONES BASIC MATEMÁTICAS	Definición Vectores de llamada rutinas matemáticas	27-32 111-114
GATE ARRAY	Esquema general, hardware VIDEO GATE ARRAY	111-112 148-149

GENERADOR	Situación generador de caracteres Situación de los caracteres Sonoro: véase ENVOLVENTE	79 120
GESTORES	Introducción Desarrollo	79-80 81-104
GRÁFICOS	Códigos ASCII y gráficos Gestor gráfico Tabla de colores	36 79-88-91 210
IMPRESIÓN	PRINT USING POS Dump hexa memoria-impresora Conector impresora DEC\$	22 30 151 165 169
INTERRUPCIÓN	ON BREAK CONT	170
JOYSTICK	Véase: MANECILLA DE JUEGOS	
JUEGO DE CARACTERES	Símbolos	38-44
LENGUAJE MÁQUINA	Instrucciones del Z80 Instalación de una rutina en lenguaje máquina en una REM	53-77 155
LÍNEA	Características del BASIC Código de error Formato de almacenamiento de una línea BASIC	13 45 48
MANECILLA DE JUEGOS	Configuración, hardware Registro Programación AY3-8912 Conectores	12 140-142 142 162-165
MATRIZ (tablas)	DIM Para caracteres Código de error Tabla de colores	16 38 45 210
MEMORIA PANTALLA	Situación Gestor de pantalla Estructura	12 79-91-95 208-209
OVERFLOW	Código de error 6	45
PALABRAS-CLAVE	Códigos decimal y hexa	33-34

215

CLAVES PARA AMSTRAD

DEL BASIC	Direcciones de la ROM superior Direcciones de ejecución	126-130 133-134
PANTALLA	CLS, DRAW, ERASE, INK, MODE, MOVE WINDOW, POS, TEST SPC, CURSOR, FILL, FRAME GRAPHICS, MASK Juegos de caracteres Vectores de indirección CRTC 6845 VIDEO GATE ARRAY Modificación color de fondo	15-20 26-30-32 169 170 38-44 105 146-147 148-149
PPI 8255	Esquema general, hardware Puertas, programación Conexiones	11-12 143-145 159
PSG AY3-8912	Esquema general, hardware SOUND Estructura interna, programación Conexiones	11-12 23 139-142 157
PUERTA	Esquema general, hardware OUT WAIT PSG AY3-8912 PPI 8255 Tabla de direcciones de las PUERTAS	11-12 21 25 139-142 143-145 207
PUNTOS DE ENTRADA	Tabla Vectores de indirección ROM Direcciones reales ROM Direcciones ejecución palabras-clave Direcciones ejecución palabras-clave (664)	81-104 105-106 120-130 131-132 133-134 192-193
RAM	Esquema general, hardware Software interno Gestor sonoro	11-12 79-80 98-99
REGISTROS	Del Z80 Del PSG AY3-8912 De control Del CRT 6845	52 139-142 144-145 146-147
RELOJ	Organización interna del Z80	51

ROM: BASIC	Esquema general, hardware	11-12
	Vectores	107-110
	Direcciones reales ROM	131-132
	Direcciones reales ROM (664)	190-191
	ROM suplementaria	136
		111-148-149
	DUMP hexa ROM en impresora	151
ROM INFERIOR	Software interno	79-80
	Gestor del núcleo	100-103
	Interfaces con el hardware	103-104
	Vectores del núcleo y RESTART	107
	Vectores de llamada a rutinas matemáticas	111
	Direcciones principales (464)	120-125
	Direcciones principales (664)	180-184
	Direcciones principales (6128)	196-198
ROM SUPERIOR	Software interno	79-80
	Vectores del núcleo y RESTART	107
	Vectores parte baja memoria	108
	Direcciones principales (464)	126-130
	Direcciones principales (664)	185-189
	Direcciones principales (6128)	199-203
DISTINIAC	ON SO COSLID ON DDE AV COSLID DETLIDAL	20.22
RUTINAS	ON SQ GOSUB, ON BREAK GOSUB, RETURN	20-22
	Tabla de los puntos de entrada a las rutinas del s	
	Utilización vectores de indirección	105-106
	Vectores del núcleo y RESTART	107-110
	Escritura en PSG por rutina	142-188
	Sustitución de INKEY\$	154 155
	En lenguaje máquina en una REM MATEMÁTICAS en ROM inferior	79-80
		111-114
	MATEMÁTICAS, vectores de llamada SISTEMA	81-104
	SISTEMA	01-104
TECLADO	Configuración, equipo físico	12
	KEY	18
	KEY DEF	18
	INKEY\$	28
	Registro	140-142
	Programación del AY3-8912	142
	Tabla de los códigos del teclado	211-212
TOKEN	Definición	48
. 511111	Almacenamiento de las variables y ejemplo	49-50
	· ····································	.5 50
VARIABLES	Características en BASIC	13
	CLEAR, DEFINT, DEFREAL, DEFSTR, DIM	14-15-16

	LINE INPUT	19
	ERR, ERL	27
	DERR	169
	Almacenamiento de las variables	49
	Variables de sistema (situación)	79
	Rutinas matemátvariabl. reales y enteras	111-114
	Principales variables del sistema	
	y sus direcciones	115-119
VECTOR	Representación del software del sistema	80
	De llamada a rutinas matemáticas (464)	111
	De llamada a rutinas matemáticas (664)	171-179
	Direcciones reales de bifurcación	131-132
	De indirección	105-106
	Núcleo, arriba y abajo de la memoria	107-110
	De tinta	136
VISUALIZACIÓN	Véase: PANTALLA	
Z80	Esquema general, hardware	11-12
	Organización interna	51-52
	Juego de instrucciones	53-58
	Instrucciones Z80	59-73
	Conexiones	160
	Conchiones	100

«CLAVES PARA EL AMSTRAD» es el manual que se abre en la página adecuada y permite acceder eficazmente a todas las informaciones que se necesitan: juego de instrucciones del Z80, puntos de entrada a las rutinas de sistema, bloques de control, estructura interna, programación, conectores y conexiones de los

principales circuitos utilizados, etc.

«CLAVES PARA EL AMSTRAD» es también una pequeña colección de trucos: proteger un programa, producir sonidos especiales, hacer el scanning del teclado o introducir una rutina en lenguaje máquina son otros tantos truquillos para desvelar todas las posibilidades originales de su CPC 464, 664 o 6128.

No olvides las claves!!

CLAVES PARA AMSTRAD

CPC 464-664 y 6128

Sistema de base



LISA

ISBN: 84-7622-021-9



[FRA] Ce document a été préservé numériquement à des fins éducatives et d'études, et non commerciales.

[ENG] This document has been digitally preserved for educational and study purposes, not for commercial purposes.

[ESP] Este documento se ha conservado digitalmente con fines educativos y de estudio, no con fines comerciales.